

Roon를 사용하여 오디오 재생

roon READY

본 기기는 Roon Ready 장치로써 음악을 재생할 수 있습니다.

Roon을 사용하려면 Roon에 등록해야 합니다. Roon에 대한 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참조하십시오.

<https://roon.app>

■ 준비

- 네트워크 설정을 완료하십시오.
 - 네트워크가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 현재 집에서 사용 중인 네트워크에 제품을 연결하십시오.
 - ① Roon에서 본 기기를 재생 장치로 선택합니다.
 - ② Roon에서 재생을 시작합니다.

재생 중 리모컨 조작

일시중지	[■] [▶/] • 다시 시작하려면 [▶/] 버튼을 다시 누르십시오.
건너 뛰기	[I◀◀] [▶▶]
검색	[◀◀] [▶▶] • 리모컨에 해당 버튼이 없는 경우 [I◀◀] [▶▶]을 길게 누르십시오.

네트워크 서비스

각 서비스 제공업체가 제공하는 서비스는 고지 없이 변경되거나 중단될 수 있습니다. Panasonic은 이러한 서비스 변경 또는 중단에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

모든 국가/지역에서 모든 음악 스트리밍 서비스를 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 음악 스트리밍 서비스를 사용하려면 등록/구독이 필요하거나 요금이 부과될 수 있습니다. 서비스는 변경되거나 중단될 수 있습니다. 자세한 내용은 개별 음악 스트리밍 서비스 웹사이트를 참조하십시오.

roon READY

Roon Ready는 Technics가 Roon 스트리밍 기술을 이용하여 탁월한 사용자 인터페이스, 손쉬운 설정, 견고한 일상적 신뢰성, 최고 수준의 오디오 성능을 타협 없이 제공함을 의미합니다.