

Playing audio using TIDAL Connect



This unit can play music as a TIDAL Connect device.

Registration to TIDAL is required to use TIDAL Connect. For details of TIDAL, visit the following website.

www.tidal.com

■ Preparation

- Complete the network settings.
 - Make sure that the network is connected to the Internet.
- Connect the device to the network currently used at home.
 - ① Start playback in TIDAL app.
 - ② Select this unit as the playback device in TIDAL app.

Remote control operations during playback

Pause	[■][▶/II] • Press [▶/II] again to resume.
Skip	[◀◀][▶▶]
Search	[◀◀][▶▶] • If the remote control does not have these buttons, press and hold [◀◀][▶▶].

Network services

The services provided by their respective service providers may be changed or discontinued without notice. Panasonic bears no responsibility for change or discontinuance of their services.

Not all music streaming services are available in all countries/regions. Registration/subscription may be required, or fees may be charged to use music streaming services. Services are subject to change or be discontinued. For details, visit an individual music streaming service's website.

Lecture audio à l'aide de TIDAL Connect



Cet appareil peut lire de la musique en tant qu'appareil TIDAL Connect.
L'utilisation de TIDAL Connect nécessite une inscription à TIDAL. Pour des détails sur TIDAL, visitez le site Web suivant : www.tidal.com

■ Préparatifs

- Finalisez les paramètres réseau.
 - Assurez-vous que le réseau sans fil est relié à Internet.
- Connectez le périphérique au réseau actuellement utilisé à domicile.
 - ① Démarrez la lecture dans l'application TIDAL.
 - ② Sélectionnez cet appareil comme le périphérique de lecture dans l'application TIDAL.

Opérations avec la télécommande pendant la lecture

Pause	[■][▶/■] • Appuyez de nouveau sur [▶/■] pour poursuivre la lecture.
Saut	[◀◀][▶▶]
Recherche	[◀◀][▶▶] • Si la télécommande ne comporte pas ces boutons, maintenez enfoncé [◀◀] [▶▶].

Services réseau

Les services fournis par leurs fournisseurs de services respectifs peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis. Panasonic ne peut être tenue responsable de la modification ou de l'interruption de leurs services.

Tous les services de diffusion de musique en continu ne sont pas disponibles dans tous les pays/régions. Une inscription/un abonnement peut être nécessaire, ou des frais peuvent être facturés pour utiliser de tels services. Les services sont susceptibles d'être modifiés ou interrompus. Pour des détails, consultez le site Web de chaque service de diffusion de musique en continu.