

Bluetooth® settings

Bluetooth® operation settings

You can switch the Bluetooth® operation settings. The factory default is "Manual".

Always:

The Bluetooth® function is enabled automatically when the power is turned on. It is always enabled while the power is turned on.

- This setting is useful when you use the Bluetooth® function frequently.

Manual:

The Bluetooth® function is disabled when the power is turned on.

- This setting is useful when you play back audio with higher sound quality via the LINE output.
- You can also enable the Bluetooth® function by pressing [0]. After a certain period of ready status (approx. two minutes), the Bluetooth® function will turn off. To use it again, press [0].

1

Press [0/I] on the top of the unit to turn it on.

2

While pressing and holding [33] on the top of the unit, press and hold [0/I] for 5 seconds or more.

- The settings change is completed when the indicator [33] blinks.
1 blink : "Manual"
2 blinks : "Always"

Bluetooth® reconnection settings

You can switch the Bluetooth® reconnection settings. The factory default is "Auto".

Auto:

When the Bluetooth® function becomes active, the unit automatically attempts to connect to the last connected Bluetooth® device.

- This setting is useful when using only one Bluetooth® device (one headphone).

Manual:

When the Bluetooth® function becomes active, the unit does not automatically attempt to connect to the last connected Bluetooth® device.

- This setting is useful when using two or more Bluetooth® devices (some headphones).
Reconnect from the Bluetooth® device you want to use. You can also connect to the last connected Bluetooth® device by pressing [0].

1

Press [0/I] on the top of the unit to turn it on.

2

While pressing and holding [45] on the top of the unit, press and hold [0/I] for 5 seconds or more.

- The settings change is completed when the indicator [45] blinks.
1 blink : "Manual"
2 blinks : "Auto"

Paramètres Bluetooth®

Paramètres de fonctionnement Bluetooth®

Vous pouvez modifier les paramètres de fonctionnement Bluetooth®. Le réglage d'usine par défaut est « Manuel ».

Toujours:

La fonction Bluetooth® est activée automatiquement lors de la mise en marche. Elle est toujours activée tant que l'appareil est alimenté.

- Ce paramètre est utile lorsque vous utilisez la fonction Bluetooth® fréquemment.

Manuel:

La fonction Bluetooth® est désactivée lors de la mise en marche.

- Ce paramètre est utile lorsque vous écoutez de la musique avec une meilleure qualité sonore par la sortie LINE.
- Vous pouvez également activer la fonction Bluetooth® en appuyant sur [0]. Après une certaine durée à l'état prêt (environ 2 minutes), la fonction Bluetooth® se désactive. Pour l'utiliser à nouveau, appuyez sur [0].

1

Appuyez sur [⏻/⏻] sur le dessus de l'appareil pour le mettre en marche.

2

Tout en maintenant enfoncé le sélecteur [33] situé sur le dessus de l'appareil, maintenez enfoncé [⏻/⏻] pendant au moins 5 secondes.

- La modification des paramètres est terminée lorsque le voyant [33] clignote.
1 clignotement : « Manuel »
2 clignotements : « Toujours »

Paramètres de reconnexion Bluetooth®

Vous pouvez modifier les paramètres de reconnexion Bluetooth®. Le réglage d'usine par défaut est « Auto ».

Auto:

Lors de l'activation de la fonction Bluetooth®, l'appareil tente automatiquement de se reconnecter au dernier dispositif Bluetooth® connecté.

- Ce réglage est utile lorsque vous utilisez un dispositif Bluetooth® unique (tel qu'un casque).

Manuel:

Lors de l'activation de la fonction Bluetooth®, l'appareil ne tente pas automatiquement de se connecter au dernier dispositif Bluetooth® connecté.

- Ce réglage est utile lorsque vous utilisez deux dispositifs Bluetooth® ou plus (par exemple plusieurs casques).
Établissez une connexion à partir du dispositif Bluetooth® que vous souhaitez utiliser. Pour la connexion au dernier dispositif Bluetooth® connecté, appuyez sur [0].

1

Appuyez sur [⏻/⏻] sur le dessus de l'appareil pour le mettre en marche.

2

Tout en maintenant enfoncé le sélecteur [45] situé sur le dessus de l'appareil, maintenez enfoncé [⏻/⏻] pendant au moins 5 secondes.

- La modification des paramètres est terminée lorsque le voyant [45] clignote.
1 clignotement : « Manuel »
2 clignotements : « Auto »

Bluetooth®-Einstellungen

Einstellungen des Bluetooth®-Betriebs

Sie können die Einstellungen des Bluetooth®-Betriebs ändern. Die Werkseinstellung lautet „Manuell“.

Immer:

Die Bluetooth®-Funktion wird automatisch aktiviert, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Sie ist immer aktiviert, solange der Strom eingeschaltet ist.

- Diese Einstellung ist nützlich, wenn Sie die Bluetooth®-Funktion häufig verwenden.

Manuell:

Die Bluetooth®-Funktion wird deaktiviert, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

- Diese Einstellung ist nützlich, wenn Sie Audiosignale mit höherer Qualität über den LINE-Ausgang wiedergeben möchten.
- Sie können die Bluetooth®-Funktion auch durch Drücken von [] aktivieren. Nach einer bestimmten Zeit im Bereitschaftsstatus (ca. zwei Minuten) wird die Bluetooth®-Funktion deaktiviert. Drücken Sie [], um sie wieder zu verwenden.

1 Drücken Sie [ / ] oben am Gerät, um es einzuschalten.

2 Halten Sie [33] oben am Gerät gedrückt und drücken Sie gleichzeitig [ / ] mindestens 5 Sekunden lang.

- Die Einstellung ist abgeschlossen, wenn die Anzeige [33] blinkt.
1 x Blinken: „Manuell“
2 x Blinken: „Immer“

Einstellungen der erneuten Bluetooth®-Verbindung

Sie können die Einstellungen der erneuten Bluetooth®-Verbindung ändern. Die Werkseinstellung lautet „Automatisch“.

Automatisch:

Wenn die Bluetooth®-Funktion aktiviert wird, versucht das Gerät automatisch, eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth®-Gerät herzustellen.

- Diese Einstellung ist nützlich, wenn nur ein Bluetooth®-Gerät (z.B. ein Kopfhörer) verwendet wird.

Manuell:

Wenn die Bluetooth®-Funktion aktiviert wird, versucht das Gerät nicht automatisch, eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth®-Gerät herzustellen.

- Diese Einstellung ist nützlich, wenn zwei oder mehr Bluetooth®-Geräte (z.B. mehrere Kopfhörer) verwendet werden. Stellen Sie die Verbindung zu dem Bluetooth®-Gerät her, das Sie wieder verwenden möchten. Sie können auch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth®-Gerät herstellen, indem Sie [] drücken.

1 Drücken Sie [ / ] oben am Gerät, um es einzuschalten.

2 Halten Sie [45] oben am Gerät gedrückt und drücken Sie gleichzeitig [ / ] mindestens 5 Sekunden lang.

- Die Einstellung ist abgeschlossen, wenn die Anzeige [45] blinkt.
1 x Blinken: „Manuell“
2 x Blinken: „Automatisch“

Réglages Bluetooth®

Paramètres de fonctionnement Bluetooth®

Vous pouvez changer les réglages de fonctionnement Bluetooth®. Le réglage d'usine par défaut est « Manuel ».

Toujours:

La fonction Bluetooth® est activée automatiquement lors de la mise sous tension. Il est toujours activé tant que l'alimentation est allumée.

- Ce réglage est utile si vous utilisez fréquemment la fonction Bluetooth®.

Manuel:

La fonction Bluetooth® est désactivée lors de la mise sous tension.

- Ce réglage est utile pour la restitution sonore de meilleure qualité au moyen de la sortie LINE.
- Vous pouvez également activer la fonction Bluetooth® en appuyant sur [0]. Après une certaine période d'état prêt (environ deux minutes), la fonction Bluetooth® s'éteint. Pour l'utiliser à nouveau, appuyez sur [0].

1 Appuyez sur [⏻/⏻] sur le dessus de l'appareil pour le mettre sous tension.

2 Tout en appuyant et en maintenant [33] sur le dessus de l'appareil, appuyez et maintenez [⏻/⏻] pendant 5 secondes ou plus.

- Le changement des paramètres est terminé lorsque l'indicateur [33] clignote.
1 clignotement : « Manuel »
2 clignotements : « Toujours »

Réglages de reconnexion Bluetooth®

Vous pouvez changer les réglages de reconnexion Bluetooth®. Le réglage d'usine par défaut est « Auto ».

Auto:

Lorsque la fonction Bluetooth® devient active, l'appareil tente automatiquement de se connecter au dernier périphérique Bluetooth® connecté.

- Ce réglage convient lors de l'utilisation d'un seul périphérique Bluetooth® (un casque).

Manuel:

Lorsque la fonction Bluetooth® devient active, l'appareil ne tente pas automatiquement de se connecter au dernier périphérique Bluetooth® connecté.

- Ce réglage convient lors de l'utilisation de deux périphériques Bluetooth® ou plus (des casques). Reconnectez-vous à partir du périphérique Bluetooth® que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez également vous connecter au dernier périphérique Bluetooth® connecté en appuyant sur [0].

1 Appuyez sur [⏻/⏻] sur le dessus de l'appareil pour le mettre sous tension.

2 Tout en appuyant et en maintenant [45] sur le dessus de l'appareil, appuyez et maintenez [⏻/⏻] pendant 5 secondes ou plus.

- Le changement des paramètres est terminé lorsque l'indicateur [45] clignote.
1 clignotement : « Manuel »
2 clignotements : « Auto »

Impostazioni Bluetooth®

Impostazioni di funzionamento Bluetooth®

È possibile commutare le impostazioni di funzionamento Bluetooth®. L'impostazione predefinita di fabbrica è "Manuale".

Sempre:

La funzione Bluetooth® viene attivata automaticamente all'accensione dell'alimentazione. È sempre abilitato quando l'alimentazione è accesa.

- Questa impostazione è utile quando si utilizza frequentemente la funzione Bluetooth®.

Manuale:

La funzione Bluetooth® viene disattivata allo spegnimento dell'alimentazione.

- Questa impostazione è utile quando si riproduce l'audio con una qualità audio superiore tramite l'uscita LINE.
- È inoltre possibile abilitare la funzione Bluetooth® premendo [0]. Dopo un certo periodo di tempo di stato di pronto (circa due minuti), la funzione Bluetooth® si disattiva. Per riutilizzarla, premere [0].

1 Premere [⏻/|] sulla parte superiore dell'unità per accenderla.

2 Mentre si tengono premuti [33] sulla parte superiore dell'unità, premere e tenere premuto [⏻/|] per 5 secondi o più.

- La modifica delle impostazioni è completata quando l'indicatore [33] lampeggia.
1 lampeggio: "Manuale"
2 lampeggi: "Sempre"

Impostazioni di riconnessione Bluetooth®

È possibile commutare le impostazioni di riconnessione Bluetooth®. L'impostazione predefinita di fabbrica è "Auto".

Auto:

Quando la funzione Bluetooth® diventa attiva, l'unità tenta automaticamente di connettersi all'ultimo dispositivo Bluetooth® collegato.

- Questa impostazione è utile quando si utilizza un solo dispositivo Bluetooth® (come una cuffia).

Manuale:

Quando la funzione Bluetooth® diventa attiva, l'unità non tenta automaticamente di connettersi all'ultimo dispositivo Bluetooth® collegato.

- Questa impostazione è utile quando si utilizzano due o più dispositivi Bluetooth® (alcune cuffie). Ricollegare dal dispositivo Bluetooth® che si desidera utilizzare. È anche possibile connettersi all'ultimo dispositivo Bluetooth® collegato premendo [0].

1 Premere [⏻/|] sulla parte superiore dell'unità per accenderla.

2 Mentre si tengono premuti [45] sulla parte superiore dell'unità, premere e tenere premuto [⏻/|] per 5 secondi o più.

- La modifica delle impostazioni è completata quando l'indicatore [45] lampeggia.
1 lampeggio: "Manuale"
2 lampeggi: "Auto"

Configuración Bluetooth®

Configuración de funcionamiento de Bluetooth®

Puede cambiar la configuración de funcionamiento de Bluetooth®. El ajuste de fábrica es "Manual".

Siempre:

La función Bluetooth® se habilita automáticamente cuando se enciende la alimentación. Está siempre habilitado mientras la energía está encendida.

- Esta configuración es útil cuando se utiliza la función Bluetooth® con frecuencia.

Manual:

La función Bluetooth® se deshabilita cuando se enciende la alimentación.

- Esta configuración es útil cuando reproduce audio con mayor calidad de sonido a través de la salida LINE.
- También puede activar la función Bluetooth® pulsando [0]. Después de un cierto período de estado listo (aprox. dos minutos), la función Bluetooth® se desactivará. Para volver a utilizarla, pulse [0].

1 Pulse [⏻/⏻] en la parte superior de la unidad para encenderla.

2 Mientras mantiene pulsado [33] en la parte superior de la unidad, mantenga pulsado [⏻/⏻] durante 5 segundos o más.

- La configuración se completa cuando el indicador [33] parpadea.
1 parpadeo: "Manual"
2 parpadeos: "Siempre"

Configuración de reconexión de Bluetooth®

Puede cambiar la configuración de la reconexión de Bluetooth®. El ajuste de fábrica es "Auto".

Auto:

Cuando se activa la función Bluetooth®, la unidad intenta conectarse automáticamente al último dispositivo Bluetooth® conectado.

- Esta configuración es útil cuando se utiliza un solo dispositivo Bluetooth® (un auricular).

Manual:

Cuando se activa la función Bluetooth®, la unidad no intenta conectarse automáticamente al último dispositivo Bluetooth® conectado.

- Esta configuración es útil cuando se utilizan dos o más dispositivos Bluetooth® (algunos auriculares). Vuelva a conectarse desde el dispositivo Bluetooth® que desea utilizar. También puede conectarse al último dispositivo Bluetooth® conectado pulsando [0].

1 Pulse [⏻/⏻] en la parte superior de la unidad para encenderla.

2 Mientras mantiene pulsado [45] en la parte superior de la unidad, mantenga pulsado [⏻/⏻] durante 5 segundos o más.

- La configuración se completa cuando el indicador [45] parpadea.
1 parpadeo: "Manual"
2 parpadeos: "Auto"

Bluetooth®-indstillinger

Bluetooth®-betjeningsindstillinger

Du kan skifte Bluetooth®-betjeningsindstillinger. Standardindstillingen fra fabrikken er "Manuel".

Altid:

Bluetooth®-funktionen aktiveres automatisk, når der tændes for strømmen. Den er altid aktiveret, når strømmen er tændt.

- Denne indstilling er nyttig, når du benytter Bluetooth®-funktionen ofte.

Manuel:

Bluetooth®-funktionen deaktiveres, når der tændes for strømmen.

- Denne indstilling er nyttig, når du afspiller lyd med højere lyd kvalitet via LINJE-udgangen.
- Du kan også aktivere Bluetooth®-funktionen ved at trykke på []. Efter en bestemt periode med klar-tilstand (ca. to minutter) slukker Bluetooth®-funktionen. Hvis du vil anvende den igen, skal du trykke på [].

1 Tryk på [ /] oven på enheden for at tænde den.

2 Mens du trykker på [33] oven på enheden og holder dem nede, skal du trykke på [ /] og holde den ned i 5 sekunder eller mere.

- Ændringen af indstillingerne er fuldført, når indikatoren [33] blinker.
1 blink: "Manuel"
2 blinks: "Altid"

Bluetooth®-gentilslutningsindstillinger

Du kan skifte Bluetooth®-gentilslutningsindstillinger. Standardindstillingen fra fabrikken er "Automatisk".

Automatisk:

Når Bluetooth®-funktionen aktiveres, forsøger enheden automatisk at oprette forbindelse til den sidst forbundne Bluetooth®-enhed.

- Denne indstilling er nyttig, når du kun anvender én Bluetooth®-enhed (én høretelefon).

Manuel:

Når Bluetooth®-funktionen aktiveres, forsøger enheden ikke automatisk at oprette forbindelse til den sidst forbundne Bluetooth®-enhed.

- Denne indstilling er nyttig, når du anvender to eller flere Bluetooth®-enheder (nogle høretelefoner). Tilslut igen fra den Bluetooth®-enhed, du ønsker at anvende. Du kan også oprette forbindelse til den sidst forbundne Bluetooth®-enhed ved at trykke på [].

1 Tryk på [ /] oven på enheden for at tænde den.

2 Mens du trykker på [45] oven på enheden og holder dem nede, skal du trykke på [ /] og holde den ned i 5 sekunder eller mere.

- Ændringen af indstillingerne er fuldført, når indikatoren [45] blinker.
1 blink: "Manuel"
2 blinks: "Automatisk"

Bluetooth®-instellingen

Bluetooth®-bedieningsinstellingen

U kunt de Bluetooth®-bedieningsinstellingen omschakelen. De fabrieksinstelling is „Handmatig“.

Altijd:

De Bluetooth®-functie wordt automatisch ingeschakeld wanneer de stroom wordt ingeschakeld. Het is altijd ingeschakeld zolang de stroom is ingeschakeld.

- Deze instelling is handig wanneer u de Bluetooth®-functie vaak gebruikt.

Handmatig:

De Bluetooth®-functie wordt uitgeschakeld wanneer de stroom wordt ingeschakeld.

- Deze instelling is handig wanneer u audio afspeelt met een hogere geluidskwaliteit via de LIJNuitgang.
- U kunt de Bluetooth®-functie ook inschakelen door op [] te drukken. Nadat het apparaat een bepaalde periode gereed is (ongeveer twee minuten), wordt de Bluetooth®-functie uitgeschakeld. Om deze functie weer te gebruiken, drukt u op [].

1 Druk op [ / I] aan de bovenkant van het toestel om het in te schakelen.

2 Terwijl u [33] op de bovenkant van het toestel ingedrukt houdt, houdt u [ / I] 5 seconden of langer ingedrukt.

- De instellingen worden voltooid wanneer de indicator [33] knippert.
1 knipper: “Handmatig”
2 knippert: “Altijd”

Bluetooth®-herverbindingsinstellingen

U kunt de Bluetooth®-herverbindingsinstellingen omschakelen. De fabrieksinstelling is „Automatisch“.

Automatisch:

Wanneer de Bluetooth®-functie wordt ingeschakeld, probeert het apparaat automatisch verbinding te maken met het laatst verbonden Bluetooth®-apparaat.

- Deze instelling is handig bij gebruik van slechts één Bluetooth®-apparaat (zoals een hoofdtelefoon).

Handmatig:

Wanneer de Bluetooth®-functie wordt ingeschakeld, probeert het apparaat niet automatisch verbinding te maken met het laatst verbonden Bluetooth®-apparaat.

- Deze instelling is handig bij gebruik van twee of meer Bluetooth®-apparaten (een aantal hoofdtelefoons). Maak opnieuw verbinding met het Bluetooth®-apparaat dat u wilt gebruiken. U kunt ook verbinding maken met het laatst verbonden Bluetooth®-apparaat door op [] te drukken.

1 Druk op [ / I] aan de bovenkant van het toestel om het in te schakelen.

2 Terwijl u [45] op de bovenkant van het toestel ingedrukt houdt, houdt u [ / I] 5 seconden of langer ingedrukt.

- De instellingen worden voltooid wanneer de indicator [45] knippert.
1 knipper: “Handmatig”
2 knippert: “Automatisch”

Bluetooth®-inställningar

Bluetooth®-driftsinställningar

Du kan ändra Bluetooth®-driftsinställningarna. Fabriksinställningen är "Manuell".

Alltid:

Bluetooth®-funktionen aktiveras automatiskt när strömmen slås på. Den är alltid aktiverat när strömmen är på.

- Denna inställning är användbar när du använder Bluetooth®-funktionen ofta.

Manuell:

Bluetooth®-funktionen inaktiveras när strömmen slås på.

- Denna inställning är användbar när du spelar upp ljud med högre ljudkvalitet via LINE-utgången.
- kan även aktivera Bluetooth®-funktionen genom att trycka på []. Bluetooth®-funktionen stängs av efter en viss tid i redoläget (cirka två minuter). Tryck på [] för att använda den igen.

1 Tryck på [ /I] på enhetens ovansida för att slå på den.

2 Håll [33] på enhetens ovansida intryckta och håll [ /I] intryckt i minst 5 sekunder.

- Inställningarna är klara när indikatorn [33] blinkar.
1 blinkning: "Manuell"
2 blinkningar: "Alltid"

Bluetooth®-återanslutningsinställningar

Du kan ändra Bluetooth®-återanslutningsinställningarna. Fabriksinställningen är "Auto".

Auto:

När Bluetooth®-funktionen är aktiverad försöker enheten automatiskt att ansluta till den senast anslutna Bluetooth®-enheten.

- Denna inställning är användbar när du endast använder en Bluetooth®-enhet (en hörlur).

Manuell:

När Bluetooth®-funktionen aktiveras försöker enheten inte automatiskt att ansluta till den senast anslutna Bluetooth®-enheten.

- Denna inställning är användbar när du använder två eller flera Bluetooth®-enheter (flera hörlurar). Återanslut från den Bluetooth®-enhet du vill använda. Du kan även ansluta till den senast anslutna Bluetooth®-enheten genom att trycka på [].

1 Tryck på [ /I] på enhetens ovansida för att slå på den.

2 Håll [45] på enhetens ovansida intryckta och håll [ /I] intryckt i minst 5 sekunder.

- Inställningarna är klara när indikatorn [45] blinkar.
1 blinkning: "Manuell"
2 blinkningar: "Auto"

Bluetooth®-asetukset

Bluetooth®-käyttöasetukset

Voit vaihtaa Bluetooth®-käyttöasetuksia. Tehdasasetus on "Manuaalinen".

Aina:

Bluetooth®-toiminto otetaan käyttöön automaattisesti, kun virta kytketään päälle. Se on aina käytössä, kun virta on päällä.

- Tämä asetus on hyödyllinen, kun käytät Bluetooth®-toimintoa usein.

Manuaalinen:

Bluetooth®-toiminto poistetaan käytöstä automaattisesti, kun virta kytketään päälle.

- Tämä asetus on hyödyllinen, kun toistat ääntä korkeammalla äänenlaadulla LINE-lähdön kautta.
- Voit ottaa Bluetooth®-toiminnon käyttöön myös painamalla [0]. Tietyn valmiustila-ajanjakson jälkeen (noin kaksi minuuttia) Bluetooth®-toiminto menee pois päältä. Voit käyttää sitä uudelleen painamalla [0]-painiketta.

1 Paina [⏻/|] laitteen päältä käynnistääksesi sen.

2 Paina ja pidä painettuna [33] laitteen yläosassa, ja paina ja pidä painettuna [⏻/|] ähintään 5 sekunnin ajan.

- Asetusten muutos valmistuu, kun näyttö [33] vilkkuu.
1 vilkkuminen: "Manuaalinen"
2 vilkkumista: "Aina"

Bluetooth®-yhteyden uudelleenmuodostuksen asetukset

Voit vaihtaa Bluetooth®-yhteyden uudelleenmuodostuksen asetuksia. Tehdasasetus on "Auto".

Auto:

Kun Bluetooth®-toiminto aktivoituu, laite yrittää automaattisesti muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettyyn Bluetooth®-laitteeseen.

- Tämä asetus on hyödyllinen, kun käytössä on vain yksi Bluetooth®-laite (yksi kuuloke).

Manuaalinen:

Kun Bluetooth®-toiminto aktivoituu, laite ei yritä automaattisesti muodostaa yhteyttä viimeksi yhdistettyyn Bluetooth®-laitteeseen.

- Tämä asetus on hyödyllinen, kun käytössä on vähintään kaksi Bluetooth®-laitetta (jotkin kuulokkeet). Muodosta yhteys uudelleen Bluetooth®-laitteesta, jota haluat käyttää. Voit myös muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettyyn Bluetooth®-laitteeseen painamalla [0].

1 Paina [⏻/|] laitteen päältä käynnistääksesi sen.

2 Paina ja pidä painettuna [45] laitteen yläosassa, ja paina ja pidä painettuna [⏻/|] ähintään 5 sekunnin ajan.

- Asetusten muutos valmistuu, kun näyttö [45] vilkkuu.
1 vilkkuminen: "Manuaalinen"
2 vilkkumista: "Auto"

Bluetooth® 设置

Bluetooth® 操作设置

您可切换 Bluetooth® 操作设置。出厂默认设置为“手动”。

始终：

开启电源时，自动启用 Bluetooth® 功能。只要电源开启，它始终有效。

- 如果您经常使用 Bluetooth® 功能，建议采用此设置。

手动：

开启电源时，禁用 Bluetooth® 功能。

- 当您通过LINE输出播放更高音质的音频时，建议采用此设置。
- 您也可以按下 [] 键启用 Bluetooth® 功能。保持就绪状态一段时间后(约两分钟)，Bluetooth® 功能将关闭。要再次使用，请按下 [] 键。

1 按下本机顶部的 [ / ] 键开机。

2 按住本机顶部的 [33] 键，同时按住 [ / ] 键，并保持至少5秒。

- 当指示灯 [33] 闪烁时，设置更改完成。
1次闪烁：“手动”
2次闪烁：“始终”

Bluetooth® 重新连接设置

您可切换 Bluetooth® 重新连接设置。出厂默认设置为“自动”。

自动：

当 Bluetooth® 功能激活时，本机会自动尝试连接到上次连接的 Bluetooth® 设备。

- 当您仅使用一个 Bluetooth® 设备(例如耳机)时，建议采用此设置。

手动：

当 Bluetooth® 功能激活时，本机不会自动尝试连接到上次连接的 Bluetooth® 设备。

- 当您使用两个或多个 Bluetooth® 设备(例如耳机)时，建议采用此设置。重新连接到您想要使用的 Bluetooth® 设备。您也可以按下 [] 键连接到上次连接的 Bluetooth® 设备。

1 按下本机顶部的 [ / ] 键开机。

2 按住本机顶部的 [45] 键，同时按住 [ / ] 键，并保持至少5秒。

- 当指示灯 [45] 闪烁时，设置更改完成。
1次闪烁：“手动”
2次闪烁：“自动”

Bluetooth® 설정

Bluetooth® 작동 설정

Bluetooth® 작동 설정을 변경할 수 있습니다. 구입시의 설정은 “수동”으로 설정되어 있습니다.

항상 :

전원이 켜지면 Bluetooth® 기능이 자동으로 활성화됩니다. 전원이 켜져 있는 동안 항상 활성화됩니다.

- 이 설정은 Bluetooth® 기능을 자주 사용하는 경우에 유용합니다.

수동 :

전원이 켜지면 Bluetooth® 기능이 비활성화됩니다.

- 이 설정은 LINE 출력을 사용해 더 높은 음질의 오디오를 재생하는 경우에 유용합니다.
- [] 버튼을 눌러 Bluetooth® 기능을 활성화할 수도 있습니다. 준비 상태가 일정 시간(약 2분) 동안 지속되면 Bluetooth® 기능이 꺼집니다. 다시 사용하려면 [] 버튼을 누르십시오.

1 전원을 켜려면 제품 상단에 있는 [ / ] 버튼을 누르십시오.

2 장치 상단의 [33] 버튼을 누른 상태에서 [ / ] 버튼을 5초 이상 누릅니다.

- 설정 변경이 완료되면 표시등 [33]이 깜박입니다.
1번 깜박임: “수동”
2번 깜박임: “항상”

Bluetooth® 재연결 설정

Bluetooth® 재연결 설정을 변경할 수 있습니다. 구입 시의 설정은 “자동”으로 설정되어.

자동 :

Bluetooth® 기능이 활성화될 때 제품이 마지막에 연결된 Bluetooth® 장치와의 연결을 자동으로 시도합니다.

- 본 설정은 Bluetooth® 장치(예: 헤드폰)를 1개만 사용하는 경우에만 유용합니다.

수동 :

Bluetooth® 기능이 활성화될 때 제품이 마지막에 연결된 Bluetooth® 장치와의 연결을 자동으로 시도하지 않습니다.

- 본 설정은 Bluetooth® 장치(예: 여러 헤드폰)를 2개 이상 사용하는 경우에 유용합니다.
사용하고자 하는 Bluetooth® 장치에서 재연결하십시오. [] 버튼을 눌러 마지막에 연결된 Bluetooth® 장치에 연결할 수도 있습니다.

1 전원을 켜려면 제품 상단에 있는 [ / ] 버튼을 누르십시오.

2 장치 상단의 [45] 버튼을 누른 상태에서 [ / ] 버튼을 5초 이상 누릅니다.

- 설정 변경이 완료되면 표시등 [45]이 깜박입니다.
1번 깜박임: “수동”
2번 깜박임: “자동”