


Návod k obsluze

Přehrávač disků Blu-ray™

Model č. **DMP-UB400**
DMP-UB310
DMP-UB300



Není-li uvedeno jinak, ilustrace použité v tomto návodu se vztahují na model DMP-UB400.



Aktualizace firmwaru

Společnost Panasonic neustále vylepšuje firmware jednotky a zajišťuje, že naši zákazníci využívají nejnovější technologie.

Společnost Panasonic doporučuje aktualizovat váš firmware, jakmile budete upozorněni na aktualizaci.

Podrobnosti naleznete v části "Aktualizace firmwaru" (⇒ 18) nebo na stránce <http://panasonic.jp/support/global/cs/> (Tato stránka je pouze v angličtině.)

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití.

Opatření

VAROVÁNÍ

Zařízení

Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození výrobku:

- Chraňte zařízení před deštěm, vlhkostí, kapající a stříkající vodou.
- Nepokládejte na zařízení předměty naplněné tekutinou, např. vázy.
- Používejte pouze doporučené příslušenství.
- Nesundávejte kryty.
- Neopravujte sami zařízení – opravy přenechejte kvalifikovaným pracovníkům servisu.
- Dejte pozor, aby se do zařízení nedostaly kovové předměty.
- Nepokládejte na zařízení těžké předměty.

Sítová šňůra

Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození výrobku:

- Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na zařízení.
- Dobře zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Neohýbejte kabel, netahejte za něj a nepokládejte na něj těžké předměty.
- Nesahajte na zástrčku mokřima rukama.
- Při vypojování zástrčky ji držte za plastové tělo.
- Nepoužívejte poškozenou zástrčku či zásuvku.

Rozpojovacím zařízením je síťová zásuvka.

Nainstalujte toto zařízení tak, aby bylo možno síťovou zásuvku okamžitě odpojit ze sítě.

UPOZORNĚNÍ

Zařízení

- Toto zařízení používá laser. Ovládání, nastavení nebo provádění úkonů jiných, než jsou popsány v této příručce, může vést ke vzniku nebezpečného záření.
- Nepokládejte na zařízení zdroje otevřeného ohně, jako zapálené svíčky apod.
- Zařízení může být rušeno rádiovými vlnami např. z mobilního telefonu. V případě takových interferencí lépe oddělte zařízení od mobilního telefonu.
- Zařízení je zkonstruováno pro použití v mírném podnebí.
- Při používání tohoto zařízení se mohou některé součásti zahřát. Pokud zařízení přemístíte nebo čistíte, odpojte přívodní kabel a vyčkejte alespoň 3 minuty.

Umístění přístroje

Umístěte zařízení na rovný povrch.

Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození výrobku:

- Neinstalujte ani nepokládejte zařízení do knihovny, vestavěné skříně nebo do jiných stísněných prostor. Zajistěte pro zařízení dostatečné větrání.
- Nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy, záclonami a podobnými předměty.
- Nepokládejte zařízení na zesilovače/přijímače nebo jiná zařízení, která se mohou zahřát. Produkované teplo může toto zařízení poškodit.
- Nevystavujte zařízení přímému slunci, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani nadměrným vibracím.

Baterie

Nesprávným zacházením s bateriemi může dojít k vytečení elektrolytu a k požáru.

- V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. K výměně používejte pouze typ baterií doporučený výrobcem.
- Při likvidaci baterií se obraťte na místní úřady nebo prodejce a zeptejte se na správný způsob likvidace.
- Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých typů najednou.
- Baterie nevystavujte horku ani ohni.
- Nenechávejte baterii (baterie) dlouhou dobu v automobilu vystaveném přímému slunci se zavřenými dveřmi a okny.
- Baterie nerozebírejte a nezkratujte je.
- Alkalické a manganové baterie znovu nenabíjejte.
- Nepoužívejte baterie s odloupnutým obalem.

Jestliže nehodláte dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Skladujte je na chladném, tmavém místě.

Omezení ohledně použití neautorizovaného obsahu

Toto zařízení používá níže uvedenou technologii pro ochranu autorských práv.

Upozornění týkající se technologie Cinavia

Tento produkt využívá technologii Cinavia k omezení používání neautorizovaných kopií některých komerčně vydaných filmů, her a jejich soundtracků. Když je zjištěno zakázané použití neautorizované kopie, zobrazí se zpráva a dojde k přerušení přehrávání či kopírování.

Další informace o technologii Cinavia najdete na stránce Cinavia Online Consumer Information Center na adrese

<http://www.cinavia.com>. Pokud máte zájem o další informace o technologii Cinavia prostřednictvím pošty, zašlete korespondenční listek se svojí poštovní adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Likvidace zařízení nebo jeho postoupení jinému majiteli

V zařízení mohou být uchovány informace uživatelského nastavení. Při vyřazení, likvidaci nebo postoupení zařízení jinému majiteli proveďte postup pro nastavení přednastavených hodnot z výrobního závodu za účelem vymazání uživatelských nastavení. (⇒ 35, "Obnovení všech hodnot přednastavených ve výrobním závodě.")

- V paměti tohoto zařízení může být zaznamenán přehled o jeho činnosti.

Likvidace použitých zařízení a baterií Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím systémem recyklace a zpracování odpadu



Tyto symboly na výrobcích, jejich obalech a v doprovodné dokumentaci upozorňují na to, že se použita elektrická a elektronická zařízení, včetně baterií, nesmějí likvidovat jako běžný komunální odpad.

Abyste byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých výrobků a baterií, odevzdávejte je v souladu s národní legislativou na příslušných sběrných místech.

Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních zdrojů a předejdete možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí. O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu požádejte místní úřady.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete postihu podle národní legislativy.



Poznámka k symbolu baterie (značka pod symbolem):

Tento symbol může být použitý v kombinaci s chemickou značkou. Takový případ je v souladu s požadavky směrnice pro chemické látky.

UB400 UB310

Připojení k bezdrátové síti LAN

Na používání zařízení se vztahují následující omezení. S těmito omezeními je nutné se seznámit dříve, než začnete toto zařízení používat.

Společnost Panasonic není odpovědná za žádné vedlejší škody, které mohou vzniknout v důsledku nedodržení těchto omezení nebo následkem jakýchkoli podmínek používání či nepoužívání tohoto zařízení.

- **Data přenesená a přijatá rádiovými vlnami mohou být zachycována a sledována.**
- **Tato jednotka obsahuje citlivé elektronické součástky.** Používejte toto zařízení způsobem, k němuž je určeno, a dodržujte následující body:
 - Nevystavujte toto zařízení vysokým teplotám nebo přímému slunci.
 - Zařízení neohýbejte ani nevystavujte silným nárazům.
 - Chraňte zařízení před vlhkostí.
 - Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo jakkoli upravovat.



Deklarace shody (DoC)

"Panasonic Corporation" tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení Směrnice 1999/5/EU.

Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálu deklarace shody (DoC) pro naše výrobky R&TTE z našeho serveru DoC: <http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt na Autorizovaného obchodního zástupce: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo

Tento výrobek je v souladu s normami pro rádiová zařízení následujících zemí.

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Švýcarsko

Funkce WLAN tohoto výrobku bude využívána výhradně uvnitř budov.

Tento výrobek lze připojit k přístupovému bodu 2,4 GHz nebo 5 GHz WLAN.

[Po 13. červnu 2017]

Deklarace shody (DoC)

"Panasonic Corporation" tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení Směrnice 2014/53/EU.

Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálu deklarace shody (DoC) pro naše výrobky RE z našeho serveru DoC: <http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt na Autorizovaného obchodního zástupce: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo

5,15 - 5,35 V následujících zemích je pásmo GHz omezeno pouze na používání v interiéru.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	IS	IE	IT
EL	ES	CY	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	NO
PL	PT	RO	SI	SK	TR	FI	SE	CH	UK	HR

Typ bezdrátového připojení	Frekvenční pásmo	Maximální výkon (dBm e.i.r.p.)
WLAN	2412-2472 MHz 5180-5320 MHz 5500-5700 MHz	20 dBm 23 dBm 23 dBm

Obsah

Opatření	2
--------------------	---

Poznámky

Příprava pro uvedení do činnosti	
----------------------------------	--

Příslušenství	5
Péče o zařízení a média	5
Přehrávatelná média	6
Referenční příručka ovladače	8
Připojení k televizoru	10
Připojení k zesilovači/ přijímači	11
Připojení k síti	16
Nastavení	17

Přehrávání

HOME menu	19
Přehrávání	19
Využití síťových služeb	22
Funkce domácí sítě	23
VIERA Link	25
Menu volitelných funkcí	26

Nastavení menu	29
Průvodce řešením problémů	35
Technické údaje	40
Licence	42

Vychutnejte si Ultra HD Blu-ray disk s obsahem s vysokým dynamickým rozsahem (HDR)

Zobrazí-li se zpráva o problému s kompatibilitou obsahu s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) při přehrávání Ultra HD Blu-ray disku, zkontrolujte nastavení televizoru následujícím způsobem.

Příklad zprávy:

"This player is not connected to a High Dynamic Range (HDR) compatible TV."

- 1) Pokud používáte Panasonic televizor kompatibilní s 4K a s vysokým dynamickým rozsahem (HDR), vydaný v roce 2015 nebo 2016 (DX900/DX800/DX780/DX750/DX730/DX700 série atd.), zkontrolujte nastavení televizoru takto.
 - Přepněte televizor do režimu vstupu HDMI.
 - Stiskněte tlačítko "MENU" na vašem dálkovém ovladači
 - Vyberte "Nastavení HDMI HDR" v "Nastavení"
 - Vyberte "Zapnuto" v "Nastavení HDMI HDR"
- 2) Pokud používáte televizor, který není od firmy Panasonic a je kompatibilní s 4K a s vysokým dynamickým rozsahem (HDR), pokyny naleznete v návodu k obsluze televizoru.
- 3) Pokud přehráváte disk s obsahem s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) na televizoru bez podpory vysokého dynamického rozsahu (HDR), disk může být přehrán (kvalita nebude HDR), i když se zpráva zobrazí.

Příslušenství

Před použitím tohoto zařízení zkontrolujte dodané příslušenství.


- 1 **Dálkový ovladač**
(N2QAYB001147)
- 2 **Baterie pro dálkové ovládání**
- 1 **Sítová šňůra**



- Čísla výrobků uvedená v tomto návodu k obsluze představují správná čísla výrobků od března 2017. Mohou být předmětem změny.
- Nepoužívejte dodaný napájecí kabel zařízení na jiných zařízeních.

■ Použití dálkového ovládání

Vložte baterie tak, aby jejich póly (+ a –) odpovídaly značkám na dálkovém ovládání.



R6/LR6, AA

(Alkalické nebo manganové baterie)

Nasměrujte jej na snímač signálu dálkového ovládání na tomto zařízení. (⇒ 9)

Péče o zařízení a média

■ Přístroj čistěte měkkou suchou textilií


- K čištění nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo na barvy nebo benzin.
- Před použitím textilie napuštěné chemikálií si pozorně přečtěte pokyny k jejímu použití.

■ Čočka jednotky

Čisticím prostředkem na optiku (není součástí dodávky) vyčistěte optiku jednotky.

■ Čištění disků

SPRÁVNĚ



NESPRÁVNĚ



Otřete vlhkým hadříkem a poté osušte suchým hadrem.

■ Upozornění pro zacházení s diskem

- Při manipulaci s disky je uchopte za okraje, abyste předešli bezděčnému poškrábání nebo přenesení otisků prstů na povrch disku.
- Nelepte na disky štítky ani nálepky.
- Nepoužívejte spreje na čištění disků, benzin, ředidlo, antistatické kapaliny ani žádná jiná rozpouštědla.
- Nepoužívejte následující disky:
 - Disky s lepidlem na povrchu od odstraněných přelepek nebo štítků (vypůjčené disky atd.).
 - Výrazně zdeformované nebo prasklé disky.
 - Nepravidelně tvarované disky, např. ve tvaru srdce.

Přehrávatelná média

Zařízení	Označení média	Typy zařízení	Formát obsahu
BD		Ultra HD Blu-ray*1*2	Video
		BD-Video	Video
		BD-RE	Video, JPEG, MPO
		BD-R	Video, MKV, JPEG, MPO
DVD		DVD-Video	Video
		DVD-R	Video, AVCHD, MKV, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD (DFF, DSF), FLAC, MP3, WAV, WMA
		DVD-R DL	
		DVD-RW	Video, AVCHD
	—	+R/+RW/+R DL	
CD		Hudba na CD	Hudební [CD-DA]
	—	CD-R CD-RW	MKV, JPEG, MPO, AAC, ALAC, FLAC, MP3, Hudební [CD-DA], WAV, WMA
USB	—	USB zařízení (až 2 TB)	AVCHD, AVCHD 3D, MKV, MP4, MPEG2, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD (DFF, DSF), FLAC, MP3, WAV, WMA

- Podrobnější informace o druzích obsahu, který lze přehrávat, najdete na straně 7 a 40.

*1 Viz "Vychutnání Ultra HD Blu-ray" (⇒ 21)

*2 Pokud není v tomto návodu k obsluze uvedeno jinak, informace o BD videu se týkají i Ultra HD Blu-ray.

■ Disky, které nelze přehrávat v tomto zařízení

Jakýkoli jiný disk, který není specificky podporován nebo popsán v předchozí části.

- DVD-RAM
- Super Audio CD
- Photo CD
- DVD-Audio
- Video CD a Super Video CD
- HD DVD

■ Informace o správě regionu

Toto zařízení může přehrávat disky BD-Video/ DVD-Video s následujícími kódy regionů, včetně "ALL":

Příklad: BD-Video DVD-Video



■ Uzavřít

DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL a CD-R/RW zaznamenané na rekordéru musí být před přehráváním na tomto zařízení uzavřeny na rekordéru, na kterém byl proveden záznam. Ohledně uvedeného si, prosím, přečtete návod k použití rekordéru.

■ BD-Video

Toto zařízení podporuje audio s vysokým datovým tokem (Dolby® Digital Plus, Dolby® TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio™ a DTS-HD Master Audio™) používané v BD-Video.

■ 3D

3D videa a statické 3D snímky lze přehrávat, je-li k zařízení připojen televizor kompatibilní s 3D technologií prostřednictvím vysokorychlostního HDMI kabelu.

■ Hudba na CD

Provoz a kvalitu zvuku disků CD, které nevyhovují specifikacím CD-DA (disky s ochranou proti kopírování atd.), nelze zaručit.

■ USB zařízení

- Při zobrazení výchozí stránky připojte zařízení USB.
- Toto zařízení nezaručuje spojení se všemi USB zařízeními.
- Toto zařízení nepodporuje nabíjení USB zařízení.
- Je podporován systém souborů FAT12, FAT16, FAT32 a NTFS.
- Port USB na čelní straně zařízení podporuje USB 2.0 High Speed a port USB na zadní straně podporuje USB 3.0 Super-Speed.
- Port USB na zadní straně zařízení podporuje pevný disk formátovaný jako FAT32 a NTFS. Pokud není pevný disk rozpoznán, může to znamenat, že není napájený. Připojte napájení z externího zdroje.
- Nelze používat současně dvě USB zařízení. (⇒ 36)
- Pro přehrávání videí 4K uložených na zařízení USB použijte port USB 3.0 na zadní straně zařízení a zařízení USB podporující USB 3.0.

■ BD-RE, BD-R

Toto zařízení nemusí správně přehrávat zvuk videa zaznamenaného na disk v několika jazycích rekordérem Blu-ray disků.




- Může se stát, že v některých případech nebude možné přehrávat výše uvedená média kvůli typu média, podmínkám záznamu, použité metodě záznamu a způsobu vytvoření souborů.
- Výrobci disků mohou určit, jak mají být disky přehrávány, proto se může stát, že nebudete vždy moci ovládat přehrávání způsobem popsaným v tomto návodu k použití. Pozorně si přečtete pokyny týkající se disku.

Referenční příručka ovladače


■ Dálkové ovládání

Pokud ostatní zařízení Panasonic reagují na dálkové ovládání zařízení, změňte kód na dálkovém ovládání. (⇒ 34)



- 1 Zapnutí a vypnutí zařízení
- 2 Tlačítka pro ovládání televizoru
S použitím tohoto dálkového ovládání můžete ovládat televizor Panasonic. V závislosti na konkrétním televizoru se může stát, že některá tlačítka nebudou fungovat.
- 3 Číselná volba titulu apod./Zadávaní čísel nebo znaků
- 4 Zrušení
Vymazání vybraného znaku.
(Například při zadávání hesla pro "Ratings" v menu Nastavení)
- 5 Změna zvukové stopy (⇒ 20)
- 6 Tlačítka pro základní ovládání přehrávání (⇒ 19)
- 7 Zobrazení Pop-up menu (překryvné menu) (⇒ 20)
- 8 Zobrazení Top menu (horní menu) (⇒ 20)
- 9 Zobrazení menu Volitelné funkce (⇒ 26)
- 10 Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré)
Používají se k různým účelům, v závislosti na obrazovce
- 11 Přenos signálu dálkového ovládání
- 12 Otevření nebo zavření zásuvky disku (⇒ 9)
- 13 Zobrazení hlášení o stavu (⇒ 20)
- 14 Zobrazení "Playback Information Window" (⇒ 20)
- 15 Zobrazení úvodní strany Network Service (⇒ 22)
- 16 Zobrazení "HDR Setting" (⇒ 20)
- 17 Zobrazení obrazovky NETFLIX (⇒ 22)
- 18 Zobrazení menu HOME (⇒ 19)
- 19 [▲, ▼, ◀, ▶] : Přesunout zvýraznění výběru
[OK] : Potvrdit výběr
(◀|||)(|||▶) : Snímek po snímku (⇒ 20)
- 20 Návrat na předchozí stranu

■ Přední strana



- 1 Zásuvka disku
- 2 Port USB (=== stejnosměrný 5 V 500 mA)
Tento port USB 2.0 High Speed.
- 3 Čidlo signálu dálkového ovladače
Vzdálenost: Přibližně v rozsahu 7 m
Úhel: Přibližně 20° nahoru a dolů, 30° doleva a doprava
- 4 LED POWER
Když je zařízení zapnuté, kontrolka nejprve bliká a poté se rozsvítí.
Pokud zůstane kontrolka blikat, mohlo dojít k chybě. (⇒ 39)
- 5 Otevření nebo zavření zásuvky disku
- 6 **Tlačítko pohotovostního režimu/zapnutí (⏻)** (⇒ 17)
Stisknutím přepnete jednotku z režimu zapnuto do pohotovostního režimu standby a obráceně. V režimu standby jednotka stále spotřebovává malé množství energie.


UPOZORNĚNÍ

Nepokládejte žádné předměty před zařízení. Při otevření zásuvky by mohlo dojít k její kolizi s těmito předměty a ke způsobení poruchy.



- Vkládáte-li médium, ujistěte se, že je otočeno správnou stranou nahoru.
- Když připojíte výrobek firmy Panasonic prostřednictvím spojovacího kabelu USB, na připojeném zařízení se může zobrazit strana pro nastavení. Podrobnější informace najdete v návodu k použití připojeného zařízení.

■ Zadní strana



- 1 Zásuvka síťového vstupu (∼) (⇒ 10)
- 2 Chladicí ventilátor
- 3 **UB400** Zásuvka HDMI AUDIO OUT (⇒ 11)
- 4 **UB400** Zásuvka HDMI VIDEO OUT (⇒ 10)
- 5 **UB310 UB300** Zásuvka HDMI AV OUT (⇒ 10)
- 6 Síťový port (⇒ 16)
- 7 Port USB (HDD) (=== stejnosměrný 5 V 900 mA)
Tento port podporuje USB 3.0 Super-Speed.
- 8 **UB400** Zásuvka DIGITAL AUDIO OUT (Zásuvka OPTICAL) (⇒ 12)

☐ Zařízení třídy II (zařízení má dvojitou izolaci)

Připojení k televizoru


Pokud je toto zařízení připojeno k televizoru kompatibilnímu se 4K, lze přehrávat snímky 4K.

- Před jakýmkoliv připojením odpojte všechna zařízení od elektrické sítě. (Přívodní kabel připojte až po provedení všech zapojení.)
- Použijte vysokorychlostní HDMI kabely. Kabely, které nejsou kompatibilní s rozhraním HDMI, nelze použít.
- Toto zařízení spotřebovává malé množství elektrického proudu (⇒ 40), i když je vypnuto. Chcete-li ušetřit energii, můžete zařízení odpojit, když ho delší dobu nepoužíváte.

■ Využijte výstup 4K

- Pokud chcete zobrazit snímky v rozlišení 4K (50p/60p), musíte použít kabel HDMI, který podporuje 18 Gbps. Při výstupu signálu 1080p nebo 24p (4K) použijte kabely HDMI dlouhé 5,0 m nebo kratší. Doporučuje se použití kabelu HDMI Panasonic.
- **Pokud připojíte toto zařízení k televizoru kompatibilnímu se 4K a provedete "Easy Settings", bude automaticky zvoleno 4K (50p/60p). (⇒ 17, 34)**
- Pokud chcete zobrazit obsah Ultra HD Blu-ray ve formátu 4K/HDR, připojte konektor HDMI zařízení, které podporuje HDCP2.2, 4K (50p/60p) 4:4:4 a HDR signál, který odpovídá standardu Ultra HD Blu-ray.

Video a audio na televizoru kompatibilním se 4K



UB400

Nastavení


V nabídce nastavení (⇒ 29) nastavte následující položky:

- Nastavte "HDMI(VIDEO) Output Mode" na "Automatic (Video Only / Video+Audio)". (⇒ 29)
- Nastavte "HDMI(AUDIO) Output Mode" na "Audio Only". (⇒ 29)

Připojení k zesilovači/přijímači

UB400 Video na televizoru kompatibilním se 4K a audio se zesilovačem

Bohatšího zvuku lze docílit využitím zásuvky HDMI AUDIO OUT.
(Zvukový výstup je ve vysokém rozlišení.)



Nastavení


V nabídce nastavení (⇒ 29) nastavte následující položky:

- Nastavte "HDMI(VIDEO) Output Mode" na "Automatic (Video Only / Video+Audio)". (⇒ 29)
- Nastavte "HDMI(AUDIO) Output Mode" na "Audio Only". (⇒ 29)
- Poslech zvuku z televizoru
Nastavte "HDMI(VIDEO) Output Mode" na "Video+Audio". (⇒ 29)



- Zásuvka HDMI AUDIO OUT není kompatibilní s výstupem 4K a VIERA Link (⇒ 25).

Video na televizoru kompatibilním se 4K a audio se zesilovačem kompatibilním se 4K



UB400

Nastavení

V nabídce nastavení (⇒ 29) nastavte následující položky:


- Nastavte "HDMI(VIDEO) Output Mode" na "Automatic (Video Only / Video+Audio)". (⇒ 29)
- Nastavte "HDMI(AUDIO) Output Mode" na "Audio Only". (⇒ 29)



- O ARC:

Při použití televizoru nebo zesilovače/přijímače, který není označen označením "(ARC)" (nekompatibilní s ARC) na svorce HDMI, musí být i zesilovač/přijímač a televizor připojen s použitím optického kabelu pro digitální audio nebo koaxiálního kabelu, abyste si mohli vychutnat zvuk televizoru přes zesilovač/přijímač.

UB400 Posloucháte audio se zesilovačem připojeným k zásuvce OPTICAL



Nastavení


V nabídce nastavení (⇒ 29) nastavte následující položky:

- Nastavte "HDMI(VIDEO) Output Mode" na "Automatic (Video Only / Video+Audio)". (⇒ 29)
- Nastavte "HDMI(AUDIO) Output Mode" na "Audio Only". (⇒ 29)
- Poslech audia se zesilovačem připojeným k zásuvce OPTICAL
V "Advanced Settings" nastavte "Audio Output" na "Off". (⇒ 30)

Připojení zesilovače k televizoru kompatibilnímu se 4K

Pokud je toto zařízení připojeno k televizoru kompatibilnímu s 3D nebo 4K, lze přehrávat snímky 3D nebo 4K.

- Toto připojení podporuje uspořádání až 5.1 kan.
- Pokud chcete připojit televizor a zesilovač kabelem HDMI, konektory na televizoru a zesilovači musí být kompatibilní s ARC. (⇒ 11, "O ARC")




UB400

Nastavení

V nabídce nastavení (⇒ 29) nastavte následující položky:

- Nastavte "HDMI(VIDEO) Output Mode" na "Automatic (Video Only / Video+Audio)". (⇒ 29)
- Nastavte "HDMI(AUDIO) Output Mode" na "Audio Only". (⇒ 29)

UB400 Sledování videa na televizoru kompatibilním se 4K v kombinaci se zesilovačem připojeným k zásuvce HDMI AUDIO OUT a dalším zesilovačem připojeným k zásuvce OPTICAL



Nastavení


V nabídce nastavení (⇒ 29) nastavte následující položky:

- Nastavte "HDMI(VIDEO) Output Mode" na "Automatic (Video Only / Video+Audio)". (⇒ 29)
- Nastavte "HDMI(AUDIO) Output Mode" na "Audio Only". (⇒ 29)
- Poslech audia se zesilovačem připojeným k zásuvce OPTICAL
V "Advanced Settings" nastavte "Audio Output" na "Off". (⇒ 30)
- Poslech zvuku z televizoru
Nastavte "HDMI(VIDEO) Output Mode" na "Video+Audio". (⇒ 29)



- Není možné, aby zvuk vycházel současně ze zesilovače připojeného k zásuvce HDMI AUDIO OUT a zesilovače připojeného k zásuvce OPTICAL.

UB400 Sledování videa na televizoru kompatibilním se 4K v kombinaci s projektořem kompatibilním s 2K a zesilovačem připojeným k zásuvce OPTICAL




Nastavení

V nabídce nastavení (⇒ 29) nastavte následující položky:

- Nastavte "HDMI(VIDEO) Output Mode" na "Automatic (Video Only / Video+Audio)". (⇒ 29)
- Nastavte "HDMI(AUDIO) Output Mode" na "Audio Only". (⇒ 29)
- Poslech audia se zesilovačem připojeným k zásuvce OPTICAL
V "Advanced Settings" nastavte "Audio Output" na "Off". (⇒ 30)
- Poslech zvuku z televizoru:
Nastavte "HDMI(VIDEO) Output Mode" na "Video+Audio". (⇒ 29)
V "Advanced Settings" nastavte "Audio Output" na "On". (⇒ 30)
- Sledování videa z projektoru
Nastavte "HDMI(AUDIO) Output Mode" na "Video+Audio". (⇒ 29)
(Pokud je vybráno "Video+Audio", není možné získat ze zásuvky HDMI AUDIO OUT/HDMI VIDEO OUT obsah 3D, 4K nebo HDR.)

UB400 Sledování videa na televizoru kompatibilním se 4K v kombinaci s projektořem kompatibilním s 2K zesilovačem připojeným k zásuvce HDMI AUDIO OUT a dalším zesilovačem připojeným k zásuvce OPTICAL



Nastavení

V nabídce nastavení (⇒ 29) nastavte následující položky:

- Nastavte "HDMI(VIDEO) Output Mode" na "Automatic (Video Only / Video+Audio)". (⇒ 29)
- Nastavte "HDMI(AUDIO) Output Mode" na "Audio Only". (⇒ 29)
- Poslech audia se zesilovačem připojeným k zásuvce OPTICAL
V "Advanced Settings" nastavte "Audio Output" na "Off". (⇒ 30)
- Poslech zvuku z televizoru
Nastavte "HDMI(VIDEO) Output Mode" na "Video+Audio". (⇒ 29)
- Sledování videa z projektoru
Nastavte "HDMI(AUDIO) Output Mode" na "Video+Audio". (⇒ 29)
(Pokud je vybráno "Video+Audio", není možné získat ze zásuvky HDMI AUDIO OUT/HDMI VIDEO OUT obsah 3D, 4K nebo HDR.)



- Není možné, aby zvuk vycházel současně ze zesilovače připojeného k zásuvce HDMI AUDIO OUT a zesilovače připojeného k zásuvce OPTICAL.

Připojení k síti

Když je toto zařízení připojeno k širokopásmové síti, je možné využívat následující služby.

- Může být provedena aktualizace firmwaru (⇒ 18)
- Můžete si vychutnat BD-Live/Network Service (⇒ 21, 22)
- Lze získat přístup k dalším zařízením (Domácí síť) (⇒ 23)
- **UB400** **UB310** Toto zařízení podporuje Direct Access a může se bezdrátově připojit k bezdrátovému zařízení bez směrovače. Tuto funkci můžete použít pro vychutnání funkcí domácí sítě apod. Přístup na internet není dostupný v rámci připojení prostřednictvím Direct Access. (⇒ 24)

Podrobnější informace ohledně způsobu připojení najdete v návodu dodaném s připojeným zařízením.

UB400 **UB310**


Bezdrátové připojení k síti

Toto zařízení má vestavěné zařízení pro připojení k místní bezdrátové síti a může být připojeno k bezdrátovému směrovači.



- Zařízení není kompatibilní se službami veřejných bezdrátových sítí LAN.
- Opatření týkající se připojení k bezdrátové síti LAN najdete na straně 3.

Připojení prostřednictvím síťového kabelu



- K připojení periferních zařízení použijte přímé síťové kabely (STP) kategorie 5 nebo vyšší.
- Připojení jakéhokoli jiného kabelu kromě kabelu LAN v terminálu LAN může jednotku poškodit.

Nastavení

Následující nastavení lze provést kdykoliv z nabídky Nastavení. (⇒ 32, 34)

Easy Settings

Po prvním připojení vašeho nového přehrávače a stisknutí tlačítka [⏻] se zobrazí strana pro základní nastavení.

Příprava

Zapněte televizor a zvolte na televizoru vhodný vstup videa.

1 Stiskněte [⏻].

Dojde k zobrazení strany pro nastavení.

2 Při nastavování postupujte podle pokynů zobrazovaných na displeji.

- Některé nové modely televizorů Panasonic (VIERA) mohou pro toto zařízení použít svoje nastavení jazyka.

■ Při připojení k televizoru kompatibilnímu se 4K (50p nebo 60p).

Pokud jste připojeni k televizoru kompatibilnímu se 4K (50p nebo 60p), můžete nastavit výstupní formát videa.

4K(50p/60p) Output

Start connection check with your 4K TV.
Once connection check is started and if the video is not displayed correctly, please wait for the next display. The connection check could take up to 30 seconds to display the new message screen.

Start

Při nastavování formátu postupujte podle pokynů na obrazovce.



- Pokud chcete toto zařízení znovu připojit k televizoru kompatibilnímu se 4K (50p nebo 60p) po připojení tohoto zařízení k televizoru kompatibilnímu s 2K a dokončit "Easy Settings", nastavte "4K(50p/60p) Output" na "4K(50p/60p) 4:4:4" nebo "4K(50p/60p) 4:2:0". (⇒ 29)


Easy Network Setting

Po dokončení "Easy Settings" můžete provést "Easy Network Setting".

Při zapojování postupujte dle pokynů zobrazovaných na displeji.

např. [UB400] [UB310]

Zvolte "Wired" nebo "Wireless" a stiskněte [OK].



■ Zapojení "Wired"

Při zapojování postupujte dle pokynů zobrazovaných na displeji.

■ Zapojení "Wireless"

Příprava

Než začnete nastavovat bezdrátové připojení.

- Zjistěte své jméno v síti (SSID*1).
- Je-li vaše bezdrátové připojení zašifrované, je třeba znát šifrovací klíč.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a potvrďte nastavení.

PUSH button postup*2:

Pokud váš bezdrátový směrovač doporučuje připojení pomocí PUSH button*2, můžete se snadno připojit a konfigurovat nastavení zabezpečení vašeho zařízení pro připojení na místní bezdrátovou síť stisknutím tlačítka připojení na směrovači.

např.



- 1 Stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovládání.
- 2 Stiskněte tlačítko připojení nebo odpovídající tlačítko bezdrátového směrovače, dokud příslušná kontrolka nezačne blikat.
 - Podrobnější informace najdete v návodu k bezdrátovému směrovači.
- 3 Zvolte "Start".

Vyhledat bezdrátové síť:

- Na obrazovce se zobrazí dostupné bezdrátové síť.
Zvolte název své sítě.
 - Pokud se nezobrazí Název sítě, hledejte znovu stiskem červeného tlačítka na dálkovém ovládání.
 - Když stisknete červené tlačítko na dálkovém ovládání, nebudou zobrazeny tajné SSID. Zadejte ručně pomocí "Manual setting". (⇒ 32)
- Pokud je bezdrátová síť šifrovaná, objeví se obrazovka pro zadání šifrovacího klíče.
Zadejte šifrovací klíč vaší sítě.




- Přečtěte si návod k použití rozbočovače nebo směrovače.
- **UB400** **UB310** Se zařízením se nepřipojujete k bezdrátovým sítím, k jejichž používání nemáte oprávnění.
Použití těchto sítí může být považováno za nelegální přístup.
- Pokud máte po nastavení připojení sítě na tomto zařízení potíže s připojením počítače, zkontrolujte nastavení sítě na počítači.
- **UB400** **UB310** Připojujete-li se k síti bez šifrování, může se stát, že dojde k úniku dat, včetně např. osobních či tajných údajů.

^{*1} SSID (Service Set IDentification) je název, který bezdrátová síť používá ke své jedinečné identifikaci. Přenos je možný pouze v případě, že se shoduje SSID obou zařízení.

^{*2} Postup PUSH button je způsob připojení, který vám umožňuje snadno nastavit šifrování pro bezdrátové LAN připojení.
Můžete se připojit k bezdrátové síti LAN stisknutím příslušného tlačítka na bezdrátovém přístupovém bodě [tlačítko Připojení, tlačítko WPS (Wi-Fi Protected Setup™) atd.].

Aktualizace firmwaru


Toto zařízení je schopno provést kontrolu firmwaru automaticky za předpokladu, že je připojeno na internet prostřednictvím širokopásmového připojení.^{*3}
Když je k dispozici nová verze firmwaru, dojde k zobrazení následující zprávy.



Spustíte stahování firmwaru výběrem "Yes". Když se spustí aktualizace firmwaru po dokončení stahování, obrazovka zčerná a kontrolka POWER rychle bliká.

Zařízení nelze používat, dokud není dokončena aktualizace. V průběhu aktualizace neodpojujte přírodní kabel. Při odpojení přírodního kabelu během aktualizace může dojít k poškození zařízení.

Po instalaci firmwaru se zařízení restartuje a zobrazí se následující obrazovka.



- Z níže uvedených webových stránek si také můžete stáhnout nejnovější verzi firmwaru a uložit jej na USB pro aktualizaci firmwaru.
<http://panasonic.jp/support/global/cs/>
(Tato stránka je pouze v angličtině.)
Aktualizace je dokončena, když kontrolka POWER přestane rychle blikat a začne blikat opakovaně vždy třikrát. Vypněte a zapněte zařízení. (⇒ 39)
- Zobrazení verze firmwaru v zařízení. (⇒ 34, "Firmware Version Information")
- Stahování bude trvat několik minut. Může trvat déle nebo může být provázeno problémy v závislosti na připojení.

^{*3} Musíte souhlasit s podmínkami použití funkce Internetu a ochrany soukromí. (⇒ 33, "Notice")

^{*4} "X.XX" znamená číslo verze firmwaru.


HOME menu

Nejdůležitější funkce tohoto zařízení lze použít prostřednictvím menu HOME.

Příprava

Zapněte televizor a zvolte na televizoru vhodný vstup videa.

- 1 Stiskněte [⏻] pro zapnutí jednotky.
- 2 Stiskněte tlačítko [OK] nebo pomocí tlačítek [◀, ▶] vyberte jinou položku.
 - V případě potřeby vyberte položku stisknutím tlačítka [OK] nebo [▲, ▼].



Videos/Music/Photos

Disc	Přehrávání obsahu. (⇒ vpravo)
USB	• Obsahuje-li disk více druhů obsahu, zvolte jeho typ nebo titul. • Viz "Přehrávatelná média" (⇒ 6)

Home Network

Network Contents Playback	(⇒ 24)
UB400 Mirroring	(⇒ 23)
Media Renderer	(⇒ 24)

Network Service

Zobrazí úvodní obrazovku Network Service. (⇒ 22)

Setup

Player Settings	(⇒ 29)
Wallpaper	Změní pozadí v menu HOME.
BD-Video Data Erase	(⇒ 21)

Chcete-li zobrazit menu HOME

Stiskněte [HOME].



- Zobrazované položky se mohou měnit v závislosti na konkrétním médiu.

Přehrávání

- 1 Vložte médium.
Přehrávání se spustí v závislosti na médiu.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete přehrát a stiskněte [OK].
V případě potřeby tento postup zopakujte.



- KDYŽ JE ZOBRAZENÉ MENU, DISK SE NEPŘESTANE OTÁČET. Po ukončení přehrávání stiskněte [■STOP], abyste šetřili motor přístroje, obrazovku televizoru atd.
- Pokud jsou splněny následující podmínky, statické snímky jsou přehrávány v rozlišení 4K, bez ohledu na kvalitu snímků.
 - Zařízení je připojeno k televizoru, který je kompatibilní se 4K
 - "Video Format" je nastaveno na "Automatic" nebo "4K" (⇒ 29)
- Pokud toto zařízení přehrává ve 3D, nemůže zobrazovat snímky 4K.
- Není možné přehrávat AVCHD a MPEG2 videa, která byla vložena na médium přetažením nebo zkopírováním.
- Chcete-li sledovat video z disku Blu-ray s podporou technologií Dolby Atmos® nebo DTS:X™ (⇒ 31)

Činnosti během přehrávání

V závislosti na médiu a jeho obsahu se může stát, že některé funkce nebudou fungovat.

Zastavení

Stiskněte [■STOP].

Pozice zastavení se uloží do paměti.

Funkce obnovení přehrávání

Stiskněte [▶PLAY] pro nové spuštění z této pozice.

- Ke zrušení uložené pozice dojde při vyjmutí média.
- Na discích BD-Video včetně BD-J se může stát, že funkce obnovení přehrávání nebude pracovat.

Pozastavení

Stiskněte [⏸PAUSE].

- Pro obnovení přehrávání stiskněte znovu [⏸PAUSE] nebo [▶PLAY].

Vyhledat/Pomalé přehrávání

Vyhledávání

Během přehrávání stiskněte [SEARCH◀◀] nebo [SEARCH▶▶].

- Ultra HD Blu-ray, MKV, MP4 a MPEG2: není slyšet zvuk.

Pomalé přehrávání

Během pauzy stiskněte [SEARCH◀◀] nebo [SEARCH▶▶].

- BD-Video a AVCHD: Pouze [SEARCH▶▶].
- MKV, MP4 a MPEG2: neúčinné.

Rychlost se zvýší až na 5 násobek.

- Hudba a MP3: Rychlost je pevně nastavena na 1 násobek.
- Stiskněte [▶]PLAY] pro návrat k rychlosti normálního přehrávání.

Přeskočení

Během přehrávání nebo pauzy stiskněte [◀◀] nebo [▶▶].

Přeskočí na titul, kapitolu nebo stopu.

Po políčkách

Během pauzy stiskněte [◀] (◀||) nebo [▶] (||▶).

- Při každém stisknutí se zobrazí další políčko.
- Stiskněte a přidrže pro postupný posun vpřed nebo vzad.
- Stiskněte [▶]PLAY] pro návrat k rychlosti normálního přehrávání.
- BD-Video a AVCHD: Pouze směrem dopředu.
- MKV, MP4 a MPEG2: neúčinné.

Změna zvukové stopy

Stiskněte [AUDIO].

Můžete změnit číslo kanálu audia nebo jazyk zvukové stopy apod.

Zobrazení top menu/pop-up (překryvného) menu

Stiskněte [TOP MENU] nebo [POP-UP MENU].

Vyberte položku a stiskněte [OK].

Nastavte jas obrazovky

Během přehrávání HDR videa stiskněte [HDR SETTING].

Když je zobrazováno HDR (Vysoký dynamický rozsah) video na připojeném televizoru kompatibilním s HDR, zobrazí se nabídka, ve které můžete nastavit jas celé obrazovky. (⇒ 4) Úpravu nastavení provedete stisknutím [◀, ▶].

Zavřete stisknutím [RETURN].

Zobrazení hlášení o stavu

Během přehrávání stiskněte [PLAYBACK INFO].

Můžete podrobně zkontrolovat stav přehrávání obsahu videa.

	Informace o vlastnostech videa obsahu videa*.
	Informace o vlastnostech audia obsahu videa*.
	Informace o výstupu HDMI(VIDEO).
	Informace o výstupu HDMI(AUDIO).
	Informace o výstupu HDMI.

Zavřete stisknutím [RETURN].


* BD-Video, DVD-Video, MKV, MP4, MPEG2 (s výjimkou síťového obsahu)

Během přehrávání stiskněte [STATUS].

Hlášení o stavu vám poskytne informace o právě přehrávaném obsahu. Při každém stisknutí [STATUS] může dojít ke změně zobrazených informací nebo k ukončení jejich zobrazování.

- V závislosti na médiu nebo na jeho obsahu se zobrazení na displeji může měnit nebo nemusí být vůbec zobrazeno.

např. Ultra HD Blu-ray



- A** Zobrazí se, když je vysílán video signál HDR (High Dynamic Range).
 - "HDR (High Dynamic Range : HLG to PQ Conversion)": Formát videa HDR je převeden z HLG na PQ.
 - "Dynamic Range Conversion Output": Signál videa je převeden na SDR (Standard Dynamic Range).
- B** T: titul, P: Program, C: kapitola, PL: playlist
- C** Uplynulý čas v titulu
- D** Metoda HDR (Vysoký dynamický rozsah) videa
- E** Aktuální pozice
- F** Celkový čas

např. JPEG

Date	11.12.2010	No.	1/26
Size	500 x 375		
Manufacturer			
Equipment			

Vychutnání Ultra HD Blu-ray

Na tomto zařízení můžete přehrávat disk Ultra HD Blu-ray.

Příprava

- Pokud chcete zobrazovat 4K/HDR, připojte se k zařízení a konektorům, které podporují HDCP2.2^{*1}, 4K (50p/60p) 4:4:4 a HDR signál, který odpovídá standardu Ultra HD Blu-ray. (⇒ 10)

Kvůli ochraně autorských práv nemusí být možné přehrávat některé disky, pokud nebude toto zařízení připojeno k Internetu.



- Pokud jste připojeni k zařízení nebo konektoru, která nepodporují HDCP2.2^{*1}, toto zařízení použije funkci Dynamic Range Conversion^{*2} na signály HDR, aby byly vysílány v rozlišení 2K. Navíc, v závislosti na disku, nemusí být možné bezchybné přehrávání.
- Pokud jste připojeni k zařízení nebo zásuvce, která podporuje 4K (50p/60p) 4:2:0 (8 bit) a méně, toto zařízení přehrává obsah 50p/60p použitím funkce Dynamic Range Conversion^{*2} na signály HDR.
- Pokud jste připojeni k zařízení nebo zásuvce, která nepodporuje rozlišení 4K, toto zařízení použije funkci Dynamic Range Conversion^{*2} na signály HDR, aby byly vysílány v rozlišení 2K.
- Pokud jste připojeni k zařízení nebo zásuvce, která nepodporuje rozlišení HDR, toto zařízení použije funkci Dynamic Range Conversion^{*2} na signály HDR. Navíc, v závislosti na disku, nemusí být možné získat obsah v rozlišení 2K nebo přehrávat obsah bezchybně.

^{*1} HDCP je technologie, která brání nezákonnému kopírování. "2.2" je číslo verze.

^{*2} Dynamic Range Conversion je funkce, která převádí video signály HDR na video signály vhodné pro televizory, které nepodporují rozlišení HDR na vstupu.

Vychutnání 3D videa a fotografických snímků

Příprava

Připojte toto zařízení k televizoru kompatibilnímu s 3D. (⇒ 10)

- Připravte vše potřebné pro připojení televizoru.
- Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
- 3D Settings (⇒ 28, 31)



- Pokud se při přehrávání 3D obrazu necítíte dobře nebo z něj máte unavené oči, odpočítěte si. Pokud se vám při přehrávání 3D obrazu točí hlava, je vám nevolno nebo máte jiné nepříjemné pocity, přestaňte sledovat 3D přehrávání a nechte odpočinout oči.
- Může se stát, že 3D video nebude zobrazeno způsobem, jaký je nastaven v poloze "Video Format" a "24p Output" (⇒ 29).
- Při přehrávání 3D fotografií z obrazovky "Photos" vyberte ze seznamu "3D". (Statické snímky v "2D" jsou přehrávány v režimu 2D.) Pokud se nezobrazí označení "2D" a "3D", stiskněte žluté tlačítko a přepněte do režimu prohlížení obsahu přehrávání.

Vychutnání BD-Live

U disků s funkcí "BD-Live" si můžete vychutnat bonusový obsah, který využívá připojení k internetu.

Pro tuto funkci BD-Live je kromě připojení USB zařízení potřeba také internetové připojení.

- 1 Vytvoření a nastavení síťového připojení.**
(⇒ 16, 17)
- 2 Připojte USB zařízení s volnou kapacitou 1 GB nebo více.**
 - USB zařízení se používá jako místní úložiště.
- 3 Vložte disk.**

■ Mazání dat z USB disku

V nabídce HOME (⇒ 19) vyberte "BD-Video Data Erase" a stiskněte [OK].



- Využitelné funkce a způsob provozu se u každého disku mohou lišit, proto si vždy přečtete pokyny na disku a/nebo navštivte příslušné internetové stránky.
- U některých disků může být nutné provést změnu "BD-Live Internet Access". (⇒ 33)

Automatické prohlížení

Spusťte automatické prohlížení fotografií a během něj proveďte různá nastavení.

- 1 Vložte médium.
- 2 Zvolte "View Photos".
- 3 Vyberte položku a stiskněte zelené tlačítko.

Je možné nastavit následující položky.


Start Slideshow	Spuštění prezentace. Statické snímky lze zobrazovat ve vybrané složce postupně s konstantním intervalem.
Interval	Změna intervalu zobrazování.
Transition Effect	Vyberte efekt při přechodu obrázků.
Repeat Play	Nastavte, zda má být automatické prohlížení opakováno.
Soundtrack	Nastavte, zda přehrávat hudbu v pozadí. Hudba ve formátu FLAC a MP3 atd. z USB zařízení může být přehrávána během automatického prohlížení snímků ve formátu JPEG uložených na tomto USB zařízení.
Soundtrack Folder	Vyberte složku, z níž budou hudební soubory přehrávány.
Shuffle BGM	Hudební kulisa se přehrává v náhodném pořadí.



- U statických snímků zobrazených jako "  " není možné na tomto zařízení zobrazit náhled.
- Jako hudební kulisu nelze přehrávat zvuk ve formátu AAC nebo ALAC.

Využití síťových služeb

Network Service umožňuje přístup na určité weby podporované společností Panasonic a získat obsah, jako jsou fotografie, videa atd. z úvodní stránky Network Service.



* Uvedené snímky slouží pouze pro ilustraci a obsah se může měnit bez předehlého upozornění.

Příprava

- Připojení na síť (⇒ 16)
- Nastavení sítě (⇒ 17)
 - Musíte souhlasit s podmínkami použití funkce Internetu a ochrany soukromí. (⇒ 33, "Notice")

- 1 Stiskněte [INTERNET].
 - Stisknutím tlačítka [NETFLIX] lze přistoupit na službu Netflix, i když je toto zařízení vypnuto.
- 2 Vyberte položku a stiskněte [OK].

Ukončení používání Network Service

Stiskněte [HOME].



- V následujících případech jsou nastavení možná s použitím položek menu Nastavení.
 - Při omezeném použití Network Service (⇒ 33, "Network Service Lock")
 - Při zkesleném audi (⇒ 33, "Audio Auto Gain Control")
 - Při zobrazení nesprávného času (⇒ 33, "Time Zone", "Summer Time")
- Když používáte pomalé internetové připojení, může se stát, že video nebude zobrazeno správně. Doporučuje se použití vysokorychlostního internetu s rychlostí nejméně 6 Mbps.
- Jakmile se zobrazí na obrazovce oznámení o existenci aktualizací firmwaru, bez prodlení proveďte aktualizaci firmwaru. Pokud není firmware aktualizován, nebudete moci řádně používat funkci Network Service. (⇒ 18)
- Domovská obrazovka Network Service může být změněna bez předchozího upozornění.
- Služby prostřednictvím Network Service jsou provozovány jednotlivými poskytovateli služeb a mohou být bez upozornění přechodně nebo trvale přerušeny. Z toho důvodu Panasonic nepřebírá jakoukoli záruku za obsah či trvání těchto služeb.
- Některé funkce internetových stránek nebo obsah služby mohou být nedostupné.
- Některé typy obsahu mohou být pro některé diváky nevhodné.
- Některý obsah může být dostupný pouze pro určité země a může být prezentován v určitých jazycích.

Funkce domácí sítě

Před použitím těchto funkcí nezapomeňte konfigurovat připojené vybavení na vaší domácí síti.


UB400

Použití Mirroring

Mirroring je funkce, která zobrazuje obsah obrazovky chytrého telefonu nebo tabletu na televizoru prostřednictvím této jednotky.

Užijte si obsah zobrazený na chytrém telefonu nebo podobném zařízení kompatibilním s Miracast® na velké obrazovce televizoru.

- Je vyžadováno zařízení, které podporuje funkci Mirroring a Android™ verze 4.2 nebo vyšší. Ohledně informací o tom, zda smartphone, apod. podporuje Mirroring, se obraťte na výrobce zařízení.



- 1 Stiskněte [HOME].
- 2 Zvolte "Home Network" a stiskněte [OK].
- 3 Zvolte "Mirroring" a stiskněte [OK].
- 4 Použijte zařízení kompatibilní s Mirroring.
 - Na zařízení aktivujte Mirroring a zvolte toto zařízení (DMP-UB400/404) jako zařízení, ke kterému je třeba se připojit. Podrobnější informace najdete v návodu dodaném se zařízením.


Ukončení používání Mirroring

Stiskněte [HOME].

Přehrávání obsahu ze síťového serveru

Můžete sdílet fotografie, videa a hudbu uložené na síťovém serveru*¹ [počítač, chytrý telefon, rekordéry atd.] připojeném k vaší domácí síti.

- **Podporované formáty obsahu sítě** (⇒ 41)



- Pokud je toto zařízení připojeno k rekordéru Panasonic s funkcí serveru, registrujte toto zařízení na rekordéru.

- 1 Stiskněte [HOME].
- 2 Zvolte "Home Network" a stiskněte [OK].
- 3 Zvolte "Network Contents Playback" a stiskněte [OK].
 - Tento seznam lze aktualizovat stiskem zeleného tlačítka na dálkovém ovládání.
 - Ze seznamu lze odstranit vybrané vybavení stisknutím červeného tlačítka na dálkovém ovládání.
 - **UB400** **UB310** Způsob připojení lze přepnout na Direct Access*² stisknutím žlutého tlačítka na dálkovém ovládání.
- 4 Vyberte zařízení a stiskněte [OK].
- 5 Vyberte položku, kterou chcete přehrát a stiskněte [OK].
 - Funkce odpovídající obsahu jsou k dispozici po stisknutí tlačítka [OPTION].


Ukončení domácí sítě

Stiskněte [HOME].

Použití ovladače Digital Media Controller

Jako ovladač digitálního média (DMC) můžete použít chytrý telefon nebo tablet a pomocí něj přehrávat obsah ze síťového serveru*¹ na zobrazovacím zařízení (toto zařízení).

Možná použití:



- 1 Stiskněte [HOME].
- 2 Zvolte "Home Network" a stiskněte [OK].
- 3 Zvolte "Media Renderer" a stiskněte [OK].
- 4 **UB400** **UB310** Vyberte "Home Network" nebo "Direct Access"*² a stiskněte [OK], poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 5 Můžete ovládat vybavení kompatibilní s DMC.

Opuštění obrazovky Media Renderer

Stiskněte [HOME].



- **UB400** **UB310** Bezdrátové připojení Direct Access*² během použití funkce domácí sítě je pouze dočasné a způsob připojení na síť bude při ukončení obnoven na původní nastavení.
- V závislosti na zařízení nebo na prostředí připojení může dojít k poklesu rychlosti přenosu dat.
- V závislosti na obsahu a připojeném vybavení nemusí být přehrávání možné.
- Položky, které se na displeji zobrazují šedě, nelze na zařízení přehrát.

*¹ DLNA kompatibilní server atd.

*² Direct Access je funkce, která vám umožňuje bezdrátově a přímo propojit navzájem bezdrátová zařízení v místní síti LAN, bez použití bezdrátového směrovače. Můžete připojit například zařízení, která podporují Wi-Fi Direct®.

*³ Měl by být nainstalován software kompatibilní s DMC.

VIERA Link

Co to je VIERA Link?

VIERA Link je praktická funkce, která propojí operace tohoto zařízení a televizoru od firmy Panasonic (VIERA) nebo jiného zařízení v rámci "VIERA Link".

Tuto funkci můžete využívat, když připojíte zařízení kabelem HDMI*. V návodu k obsluze připojeného zařízení se seznámte s detaily provozu.

* **UB400** Pouze v případě připojení prostřednictvím zásuvky HDMI VIDEO OUT na tomto zařízení.

Automatic input switching Power on link

Při provádění následujících činností, dojde k automatickému přepnutí vstupního kanálu televize a zobrazení obrazovky tohoto zařízení.

Pokud je toto zařízení zapnuté a televizor vypnutý, televizor se automaticky zapne:

- Když na jednotce začne přehrávání
- Když zobrazíte nabídku, jako je nabídka HOME nebo Nastavení.

Power off link

Pokud jste přepnuli televizor do pohotovostního režimu, toto zařízení se také automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Nepřetržité přehrávání hudby i po vypnutí televizoru

Když je zařízení připojeno k televizoru Panasonic (VIERA), který podporuje funkci VIERA Link, a když zesilovač/přijímač podporuje funkci VIERA Link.

- ① Při přehrávání hudby
Stiskněte [OPTION].
- ② Zvolte "TV Power Off".

Snadné ovládání s použitím dálkového ovládání VIERA

Pouze, pokud televizor podporuje funkci "VIERA Link"

Pomocí dálkového ovladače televizoru můžete provádět různé činnosti a nastavení týkající se přehrávání.

Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze své TV.




- Pokud jste nastavili "VIERA Link" na "Off", nastavte na "On" (⇒ 34).
(Výchozí nastavení je "On".)
- Tlačítka a funkce, které můžete pro toto zařízení použít, se mohou lišit v závislosti na televizi. Podrobnější informace najdete v návodu k použití televizoru.
- Činnost tohoto zařízení může být přerušena, když stisknete určitá tlačítka na dálkovém ovladači televizoru.
- VIERA Link, na základě ovládacích funkcí poskytovaných HDMI, což je průmyslová norma nazvaná HDMI CEC (Consumer Electronics Control/Ovládání spotřební elektroniky), je jedinečnou funkcí, kterou jsme vyvinuli a začlenili do našeho produktu. Vzhledem k tomu nemůže být garantováno její fungování s přístroji jiných výrobců, které podporují HDMI CEC.
- Podívejte se prosím do příruček k přístrojům jiných výrobců podporujících funkci VIERA Link.

Menu volitelných funkcí

V tomto menu je možné provádět různé činnosti a nastavení přehrávání. Dostupné možnosti se liší v závislosti na přehrávaném obsahu a stavu zařízení.

1 Stiskněte [OPTION].

např., BD-Video



- Při přehrávání hudby zvolte "Playback Settings" a stiskněte [OK].

2 Vyberte položku a změňte nastavení.

Zavření obrazovky

Stiskněte [OPTION].

Informace o jazyku: (⇒ 42)

Operation Menu

■ Soundtrack (⇒ 20)

Toto nastavení lze také přepnout stisknutím [AUDIO].

■ Audio Channel

Volba čísla kanálu audia.

■ Subtitles

■ Subtitle Settings

Slouží ke změně nastavení titulků.

■ Angle

Zvolte číslo úhlu.

■ Repeat Play

Zvolí položku, kterou chcete opakovat.

- Můžete opakovat přehrávání kapitoly, playlistu, celého disku atd., ale zobrazené položky se budou lišit podle média.
- Zvolte "Off" pro zrušení.

■ Shuffle

Volba zapnutí nebo vypnutí náhodného přehrávání.

■ Start Slideshow

Spuštění prezentace.

■ Status

Zobrazení hlášení o stavu.

■ Rotate RIGHT

■ Rotate LEFT

Otáčení statického snímku.

■ Wallpaper

Nastavení statického snímku jako pozadí v menu HOME. (⇒ 19)

■ Video

Dojde k zobrazení způsobu záznamu originálního videa.

■ Secondary Video

Video	Zvolte zapnutí/vypnutí obrazu. Dojde k zobrazení způsobu záznamu originálního videa.
Soundtrack	Zapněte nebo vypněte pro zvuk a jazyk.

■ Playback Information Window (⇒ 20)


Toto nastavení lze také zobrazit stisknutím [PLAYBACK INFO.].

■ Control Panel

Zobrazení Control Panel.

Přehrávání při použití VIERA Link atd.

např.



Stisknutím [RETURN] skryjete Control Panel.

■ Top Menu

Zobrazení Top Menu.

■ Pop-up Menu

Zobrazení Pop-up Menu.

■ Menu


Zobrazení Menu.

UB400 **UB310**

■ Reception

Během přehrávání síťového obsahu se zobrazuje stav rádiových vln. (Jen při použití bezdrátového připojení)

Picture Settings



Pomocí [◀, ▶] přepnete "Set 1", "Set 2" nebo "Standard".

- Můžete registrovat požadovaná nastavení na "Set 1" a "Set 2". Nastavení pro přehrávání BD videa a nastavení pro přehrávání ostatních typů médií se registrují samostatně. (Výchozí nastavení pro "Set 1" / "Set 2" jsou stejná jako pro "Standard".)
- Nemůžete změnit nastavení "Standard".

Display

Vyberte nastavení vhodné pro vaši obrazovku.

Picture Type

Zvolte režim kvality obrazu během přehrávání.

Sharpness Adjustment

Nastavte ostrost snímků. Čím vyšší je tato hodnota, tím ostřejší snímky budou.

Noise Reduction

Snižuje šum videa. Čím vyšší je hodnota, tím se zobrazí méně šumu.

Luminance/Colour Adjustment

Nastavte kontrast, jas, tónovou křivku (bílá/černá), sytost barev a barevný odstín.

Bandwidth Limitation

Upravte omezení vlnových rozsahů.

Dynamic Range Adjustment (HDR Setting)

Pokud zobrazujete HDR (Vysoký dynamický rozsah) video na připojeném televizoru kompatibilním s HDR, nastavte jas celé obrazovky.

Dynamic Range Conversion Adjustment

Pokud je toto zařízení připojeno k televizoru, který nepodporuje vstup HDR (High Dynamic Range), je video HDR převedeno na video signál SDR (Standard Dynamic Range). V takovém případě nastavte maximální kontrast obrazu. Pokud nastavíte nižší hodnotu, kontrast bude reprodukován věrněji, ale celá obrazovka bude tmavší. Pokud chcete zvýšit jas, nastavte vyšší hodnotu.

Progressive

Zvolte metodu konverze na progresivní výstup tak, aby odpovídala typu přehrávaného materiálu.

- Když je video při volbě "Auto" rušeno, zvolte "Video" nebo "Film" v závislosti na přehrávaném materiálu.

Reset to Default Picture Settings

Vraťte "Picture Settings" vybrané karty ("Set 1" nebo "Set 2") na nastavení od výrobce.

Sound Settings

Sound Effects^{*1, *2}

Zvolte zvukový efekt.

- Night Surround :

Vychutnejte si film s výkonným zvukem i při hlasitosti udržované na nízké noční úrovni. Audio je nastaveno tak, že jej lze snadno slyšet.

UB400

- Remaster :

Tato funkce vám umožňuje získat jasnější zvuk zvýšením vysokofrekvenční části audia. (Je možná změna vzorkování až na 192 kHz/32 bit.) Doporučené nastavení

Remaster 1	Pop a rock
Remaster 2	Jazz
Remaster 3	Vážná hudba

UB400

- Digital Tube Sound :

Výstupem této funkce je živý zvuk, podobný zvuku z lampového zesilovače.

(Je možná změna vzorkování až na 192 kHz/32 bit.) Doporučené nastavení

Digital Tube Sound 1	Ostrý, jemný zvuk
Digital Tube Sound 2	Pevný, hi-fi zvuk
Digital Tube Sound 3	Mírný, bohatý zvuk
Digital Tube Sound 4	Jasný, výkonný zvuk
Digital Tube Sound 5	Charakteristický středněpásmový zvuk
Digital Tube Sound 6	Mírný, zahalený zvuk

UB400**■ Sound Effect Frequency**

Nastavte maximální vzorkovací frekvenci pro zvuk vybraný v "Sound Effects".

- I když je vybráno "96/88.2kHz", zvuk ze zdroje se vzorkovací frekvencí 96 kHz nebo vyšší bude vystupovat s původní vzorkovací frekvencí.
- Když je "Sound Effects" nastaveno na "Off", je toto nastavení zakázáno.

■ DSD Decode Sampling Frequency

Vyberte nastavení, která odpovídají vašim požadavkům na kvalitu zvuku.

■ DSD LPF Setting

Vyberte nastavení, která odpovídají vašim požadavkům na kvalitu zvuku.

■ Dialogue Enhancer^{*2}

Hlasitost středního kanálu je zvýšená kvůli snazšímu poslechu dialogu.

UB400**■ High Clarity Sound**

Zastavte zpracování signálů, které ovlivňují kvalitu zvuku. Kvalita zvuku se zlepší. (⇒ 31)

Vyberte, zda se mají nebo nemají zobrazovat snímky.

Toto nastavení lze přepnout stiskem zeleného tlačítka na dálkovém ovládání během přehrávání hudby.

- Pokud je vybráno "On (Video Off)", po přehrání videa se nastavení zruší.

^{*1} Ne všechny funkce lze nastavit jednotlivě.

^{*2} Tato funkce je účinná pro audio pocházející z HDMI OUT nebo DIGITAL AUDIO OUT v případě, že je "Digital Audio Output" nastaveno na "PCM" (⇒ 30).

3D Settings**■ Signal Format**

Original	Zachovat originální velikost obrazu.
Side by side	3D formát obrazu skládající se z pravé a levé obrazovky.

■ Graphic Display Level

3D polohu, v níž se bude zobrazovat menu volitelných funkcí nebo okno s hlášením apod., lze nastavit během 3D přehrávání.

Nastavení menu


Je-li to nutné, změňte nastavení jednotky. Nastavení zůstanou neporušená, i když jednotku přepnete do pohotovostního režimu standby.

1 Stiskněte [HOME].

2 Zvolte "Setup".

3 Zvolte "Player Settings".

UB400



4 Vyberte položku a změňte nastavení.

Zavření obrazovky

Stiskněte [HOME].

HDMI

■ Video Format

Položky podporované připojenými přístroji jsou na obrazovce označené jako "✱". Když se vybere položka bez "✱", snímky mohou být zkráceny.

- Při volbě "Automatic" bude automaticky zvoleno rozlišení, které nejlépe vyhovuje připojenému televizoru.

■ 4K(50p/60p) Output

Pokud je toto zařízení připojeno k televizoru kompatibilnímu se 4K*1 (50p/60p), automaticky nastaví výstup obrazu ve 4K (50p nebo 60p).

- Tato položka je dostupná pouze při nastavení "Video Format" na "Automatic" a "4K".
- **UB400** Tato položka není dostupná při nastavení "HDMI(AUDIO) Output Mode" na "Video+Audio".
- Pro připojení k televizoru, který podporuje 4K (50p/60p) 4:4:4/8bit nebo 4K (50p/60p) 4:2:2/12 bit vyberte "4K(50p/60p) 4:4:4".

Pokud použijete kabel HDMI, který nepodporuje 18 Gbps, nebudou snímky zobrazeny správně.

- Pro připojení k televizoru, který podporuje 4K (50p/60p) 4:2:0/8 bit, vyberte "4K(50p/60p) 4:2:0".

■ 24p Output

Obsah zaznamenaný v 24p*2, jako jsou BD videa, vystupuje při přehrávání jako 24p.

- Pokud je toto zařízení připojeno k televizoru kompatibilnímu s 4K/24p a "Video Format" je nastaven na "Automatic" nebo "4K", snímky budou zobrazeny ve 4K/24p.
- Pokud je toto zařízení připojeno k televizoru kompatibilnímu s 1080/24p a "Video Format" je nastaven na "Automatic", "1080i" nebo "1080p", snímky budou zobrazeny v 1080/24p.
- Pokud je obraz ve 24p zkrácený, změňte nastavení na "Off".

UB400

■ HDMI(VIDEO) Output Mode

Vyberte, zda bude nebo nebude výstupní zvukový signál ze zásuvky HDMI VIDEO OUT.

- Pokud je do zásuvky HDMI AUDIO OUT připojen zesilovač a tato položka nabídky je nastavena na "Automatic (Video Only / Video+Audio)", televize nemusí vydávat zvuk. V takovém případě vyberte "Video+Audio".

UB400

■ HDMI(AUDIO) Output Mode

Vyberte, zda bude nebo nebude výstupní obrazový signál ze zásuvky HDMI AUDIO OUT.

- Pokud je vybráno "Video+Audio", není možné získat ze zásuvky HDMI AUDIO OUT/HDMI VIDEO OUT obsah 3D, 4K nebo HDR.

■ Advanced Settings

Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:

➤ Colour Mode

Toto nastavení je určeno pro volbu barevného prostoru při převodu obrazového signálu.

➤ Deep Colour Output

Nastavte způsob výstupu, který se má použít, když je toto zařízení připojeno k televizoru, který podporuje Deep Colour.

➤ HDR (High Dynamic Range) Output

Výstup snímků ve formátu HDR v závislosti na obsahu a připojeném zařízení.

➤ HLG / PQ Conversion

Nastavte, zda převádět nebo nepřevádět videa HDR (Vysoký dynamický rozsah) ve formátu HLG do formátu PQ před jejich odesláním na výstup, pokud je toto zařízení připojeno k televizoru, který podporuje pouze formát HDR (PQ).

- Když je "HDR (High Dynamic Range) Output" nastaveno na "Off", je toto nastavení zakázáno.

➤ Contents Type Flag

V závislosti na přehrávaném obsahu televizor provede optimalizaci volbou potřebné metody v případě, že je připojen televizor, který podporuje tuto funkci.

UB400

➤ Audio Output

Toto nastavení rozhoduje o tom, zda vysílat audio z HDMI nebo ne.

- Pokud chcete použít zvuk ze zásuvky HDMI, vyberte "On". Pokud chcete poslouchat zvuk ze zásuvky OPTICAL, vyberte "Off". Bez ohledu na nastavení "HDMI(VIDEO) Output Mode" a "HDMI(AUDIO) Output Mode" nebude ze zásuvky HDMI vycházet zvuk.

UB400

➤ 7.1ch Audio Reformatting

Prostorový zvuk se 6.1-kan. nebo méně bude automaticky roztažen a přehráván jako zvuk se 7.1-kan.

- Při volbě "Off" bude zvuk přehráván na původním počtu kanálů. (Všimněte si, že v případě 6.1-kan. audia bude přehrávání prováděno ve formátu 5.1-kan.)
- Přeformátování audia je možné v následujících případech:
 - Když jste zvolili "PCM" v "Digital Audio Output".
 - Když je audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD nebo LPCM.
 - Přehrávání BD-Video

¹ Technologie obrazu/displeje s vysokým rozlišením s hodnotou přibližně 4000 (šířka) × 2000 (výška) pixelů.

² Progresivní obraz zaznamenaný rychlostí 24 snímků za sekundu (film). Mnoho filmů ve formátu BD-Video je zaznamenané rychlostí 24 snímků/sekundu v souladu s filmovými materiály.

Picture

■ Still Mode

Slouží k volbě snímku zobrazovaného během přerušení přehrávání.

Automatic	Automaticky zvolí typ zobrazovaného snímku.
Field	Vyberte, pokud se obraz chvěje při vybrané možnosti "Automatic".
Frame	Vyberte, pokud malý text nebo jemný vzor není zobrazen zřetelně při vybrané možnosti "Automatic".

■ Seamless Play

Segmenty kapitoly v playlistech jsou přehrávány nepřerušovaně.

- Když dochází k chvilkovému zmrazení obrazu na segmentech kapitol v playlistech, zvolte "On".

Sound

■ Dynamic Range Compression

Můžete provádět poslech při nízké hlasitosti, ale dialog uslyšíte stále zřetelně.

(Dolby Digital, Dolby Digital Plus a pouze Dolby TrueHD)

- "Automatic" je v činnosti pouze při přehrávání Dolby TrueHD.

■ Digital Audio Output

Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:

➤ Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD

➤ DTS/DTS-HD

➤ MPEG Audio

Zvolte signál audia, který má být vyveden na výstup.

- Pokud připojené zařízení nedokáže dekodovat příslušný formát zvuku, vyberte možnost "PCM". Toto zařízení dekoduje formát audia a přenáší jej do připojeného zařízení.
- Pokud neprovedete správné nastavení, audio může být statické nebo zašumělé.

➤ BD-Video Secondary Audio

Umožňuje zvolit, zda má být primární audio směřováno se sekundárním audiem (včetně zvuku kliknutí tlačítka).

Při volbě "Off" bude zařízení přivádět na výstup pouze primární audio.



● Chcete-li sledovat video z disku Blu-ray s podporou technologií Dolby Atmos® nebo DTS:X™

Připojte toto zařízení k AV zesilovači nebo podobnému přístroji, který toto zařízení podporuje, pomocí kabelu HDMI a vyberte následující nastavení:

- Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD: "Bitstream"
- DTS/DTS-HD: "Bitstream"
- BD-Video Secondary Audio: "Off"

Dolby Atmos je ochranná známka společnosti Dolby Laboratories.

UB400

■ OPTICAL Down Sampling

Zvolte, zda konvertovat nebo nekonvertovat vzorkovací frekvenci zvuku pro výstup z OPTICAL konektoru.

Pokud zvolíte konverzi vzorkovací frekvence, můžete omezit maximální výstup na 48 kHz nebo 96 kHz.

- Nastavte frekvenci podporovanou připojeným zařízením.
- Při přehrávání BD videa jsou signály překonvertovány na 48 kHz navzdory různým nastavením v následujících případech:
 - když se signály vyznačují vzorkovací frekvencí 192 kHz
 - když je disk vybaven ochranou proti kopírování
 - "BD-Video Secondary Audio" je automaticky nastaveno na "On"

■ Downmix

Slouží k volbě systému konverze směrem dolů z multikanálového zvuku na 2-kanálový zvuk.

- Když připojené zařízení podporuje funkci virtuálního prostorového zvuku, zvolte "Surround encoded".
- Efekt "downmix" není k dispozici při nastavení "Digital Audio Output" na "Bitstream".
- Audio bude přiváděno na výstup v podobě "Stereo" signálu v následujících případech:
 - Přehrávání AVCHD
 - Přehrávání sekundárního audia (včetně zvuku kliknutí tlačítka).

UB400

■ HDMI Output Settings of Music Playback

Minimalizujte šum při přehrávání hudby automatickým přepnutím výstupu videa na 1080i.

UB400

■ Settings for High Clarity Sound

Vyberte konektor, který přestane zpracovávat zvukové signály, když je "High Clarity Sound" (⇒ 28) nastaveno na "On (Video Off)" nebo "On (Video On)".

- Nastavte možnost pro přehrávání videa a přehrávání zvuku.

■ Audio Delay

Synchronizace obrazu a zvuku je korigována nastavením zpoždění audio výstupu.

3D

■ 3D BD-Video Playback

Zvolte způsob přehrávání video softwaru kompatibilního s technologií 3D.

■ 3D AVCHD Output

Vyberte metodu výstupu videa 3D AVCHD.

■ 3D Playback Message

Nastavte, zda se má při přehrávání video softwaru kompatibilního s technologií 3D zobrazit obrazovka s upozorněním o 3D zobrazení.

Language

■ Soundtrack Preference

Zvolte jazyk pro audio.

- Při volbě "Original" bude zvolen originální jazyk každého disku.
- Pokud není vybraný jazyk zapisován na disk, nebo v závislosti na navigaci vytvořené na disku, může přehrávání probíhat v jiném jazyce, než je vybraný jazyk.
- Zadejte kód (⇒ 42), když vybíráte "Other *****".

■ Subtitle Preference

Umožňuje provést volbu jazyka pro titulky.

- Pokud je vybráno "Automatic", jsou titulky pro jazyk vybraný v "Soundtrack Preference" zobrazeny pouze v případě, že je přehráván jiný jazyk, než bylo vybráno v "Soundtrack Preference".
- Pokud není vybraný jazyk zapisován na disk, nebo v závislosti na navigaci vytvořené na disku, může přehrávání probíhat v jiném jazyce, než je vybraný jazyk.
- Zadejte kód (⇒ 42), když vybíráte "Other *****".

■ Menu Preference

Slouží k volbě jazyka pro menu disku.

- Zadejte kód (⇒ 42), když vybíráte "Other *****".

■ Subtitle Text

Vyberte položku, která nejlépe odpovídá jazyku titulků pro MKV.

- Tato položka je zobrazována pouze po přehrávání souboru.

■ On-Screen Language

Nastavte jazyk nabídek a hlášení na obrazovce.

Network

■ Easy Network Setting (⇒ 17)

■ Network Settings

Nastavení související se sítí proveďte jednotlivě. Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:

UB400 **UB310**

➤ LAN Connection Mode

Vyberte způsob připojení k síti LAN.

- Pokud nepoužíváte bezdrátovou síť LAN (pokud je vypnuta), vyberte "Wired".

UB400 **UB310**

➤ Wireless Settings

Umožňuje nastavení bezdrátového směrovače a parametrů připojení. Je možné ověřit aktuální nastavení a stav připojení.

Bude zobrazen průvodce pro připojení bezdrátového směrovače.

Vyberte způsob připojení k bezdrátovému přístupovému bodu.

Search for wireless network (⇒ 18)

PUSH button (⇒ 17)

PIN code

Postup umožňuje snadno vybrat šifrování pro bezdrátové LAN připojení.

Můžete se připojit k bezdrátové síti LAN zadáním PIN kódu vygenerovaného touto jednotkou do bezdrátového přístupového bodu, ke kterému se chcete připojit.

Manual setting

Pokud vyhledávání s použitím "Search for wireless network" nenajde bezdrátový přístupový bod, ke kterému se chcete připojit, nebo pokud se nemůžete připojit k bezdrátové síti LAN jinými způsoby, zadejte ručně SSID a připojte se k bezdrátové síti LAN.

➤ IP Address / DNS Settings

Slouží ke kontrole stavu síťového připojení a k nastavení IP adresy a souvisejících parametrů DNS. Stisknutím [OK] zobrazíte příslušná nastavení.

➤ Proxy Server Settings

Slouží ke kontrole stavu připojení k proxy serveru a k provedení nastavení. Stisknutím [OK] zobrazíte příslušná nastavení.

➤ Network Service Settings (⇒ 22)

Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:

Audio Auto Gain Control

Při použití Network Service bude hlasitost, která se mění v závislosti na obsahu, automaticky nastavena na standardní hlasitost.

- V závislosti na obsahu by se efekt této funkce nemusel projevit.
- Je-li zvuk zkreslený, zvolte "Off".

Time Zone

Nastavte čas zařízení tak, aby odpovídal místu, ve kterém se nacházíte.

- Některé služby Network Service vyžadují nastavení časového pásma. V případě potřeby proveďte jeho nastavení.

Summer Time

Při použití letního času zvolte možnost "On".

Notice

Zobrazí podmínky poskytování služeb pro služby v cloudu.

➤ Network Drive Connection

Toto zařízení může přistupovat do sdílené složky pevného disku na síti a přehrávat videa, statické snímky a hudbu.

➤ Remote Device Settings (⇒ 24)

Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:

Device Name Entry

Zadejte název tohoto zařízení, který se bude zobrazovat na připojeném vybavení.

Registration Type

Automatic	Dovolí připojení všem zařízením, která se pokouší připojit k tomuto zařízení.
Manual	Individuálně lze nastavit, které vybavení, jež se pokouší připojit k tomuto zařízení, získá oprávnění přístupu.

Remote Device List

Registraci nebo zrušení registrace zobrazeného zařízení lze provést, pokud je vybrána volba "Manual" v nabídce "Registration Type".

- Můžete zaregistrovat až 16 zařízení.

Networked Standby

I když je "Quick Start" nastaveno na "Off", můžete zařízení probudit z vypnutého stavu pomocí dálkového zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu) a spustit určité obsahové služby Internetu.

- Pokud chcete aktivovat činnost z dálkového zařízení, vyberte "On". Spotřeba energie se ale v pohotovostním režimu zvýší. (⇒ 40)
- Používána mohou být pouze zařízení povolená v "Remote Device List".

➤ BD-Live Internet Access (⇒ 21)

Můžete omezit přístup k internetu, když se používají funkce BD-Live.

- V případě volby "Limit" bude přístup na internet umožněn pouze pro obsah BD-Live, který má certifikáty majitele obsahu.

Ratings

Heslo následujících položek je společné. Svě heslo nezapomeňte.

■ DVD-Video Ratings

Nastavte úroveň ratingu na omezení přehrávání DVD-Video.

■ BD-Video Ratings

Slouží k nastavení věkové hranice pro přehrávání BD-videa (včetně Ultra HD Blu-ray).

■ Network Service Lock

Můžete provést omezení s použitím Network Service.

System

■ Easy Settings

Slouží k provedení základních nastavení.

■ TV Settings

Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:

➤ TV System

Proveďte nastavení tak, aby TV systém odpovídal připojenému televizoru.

➤ Screen Saver Function

Tato funkce předchází vypálení obrazu na obrazovku.

- Při nastavení na "On":

Pokud je zobrazen seznam přehrávaného obsahu a po dobu alespoň 5 minut neproběhne žádná činnost, obrazovka se automaticky přepne do menu HOME.

- Tato funkce není dostupná během přehrávání, pozastavení apod.

➤ On-Screen Messages

Zvolte, zda se má stavová zpráva ukazovat automaticky.

➤ VIERA Link

Nastavte použití funkce "VIERA Link", když je zařízení připojeno kabelem HDMI k přístroji, který podporuje "VIERA Link".

- Když si nepřejete používat "VIERA Link", zvolte "Off".

■ Quick Start

Umožňuje urychlení zahájení činnosti při přechodu z pohotovostního režimu.

- Při nastavení "On" bude vnitřní řídicí jednotka napájena. Dojde ke zvýšení spotřeby v pohotovostním režimu v porovnání s nastavením na "Off".

■ Remote Control

V případě, že další výrobky od firmy Panasonic reagují na toto dálkové ovládání, změňte kód dálkového ovládání.

■ Firmware Update (⇌ 18)

Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:

➤ Automatic Update Check

Pokud je zařízení připojené k internetu, po zapnutí zkontroluje poslední verzi firmwaru a v případě potřeby jej můžete aktualizovat.

➤ Update Now

Když je k dispozici aktualizace firmwaru, můžete provést proces aktualizace manuálně.

■ System Information

Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení:

➤ Software Licence

Zobrazí se informace o softwaru používaném touto jednotkou.

➤ Firmware Version Information

Zobrazení verze firmwaru zařízení **UB400** **UB310** a modulu pro bezdrátové připojení.

■ Default Settings

Toto vrátí všechny hodnoty v menu Nastavení a menu Možnosti na výchozí nastavení, s výjimkou nastavení sítě, kontrolní úrovně, kódu dálkového ovládání, jazyka uživatelského rozhraní atd.

Průvodce řešením problémů

Než odvezete zařízení k opravě, zkuste provést následující kroky.

Když problém přetrvává i nadále, obraťte se na vašeho prodejce se žádostí o další pokyny.

Máte nainstalovaný nejnovější firmware?

Společnost Panasonic neustále vylepšuje firmware jednotky a zajišťuje, že naši zákazníci využívají nejnovější technologie. (⇒ 18)

Následující projevy neznamenají problém na této jednotce:

- Pravidelné zvuky rotace disku.
- Narušení obrazu během vyhledávání.
- Rušení obrazu během výměny 3D disků.

■ Zařízení neodpovídá na signály dálkového ovládání nebo na tlačítka zařízení

Stiskněte a podržte tlačítko [⏻/I] na hlavním zařízení po dobu 3 sekundy.

- Když i nadále není možné vypnout zařízení, odpojte jeho napájecí kabel, počkejte 1 minutu a poté jej znovu připojte.

■ Nelze vysunout disk

- ① Když je zařízení zapnuto
Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté tlačítko a modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po dobu více než 5 sekund.
– Kontrolka POWER začne blikat a na obrazovce se zobrazí "00 RET".
- ② Opakovaně stiskněte [▶] (šipka doprava) na dálkovém ovládání až do zobrazení "06 FTO" na displeji.
- ③ Stiskněte [OK].

Základní použití

Obnovení hodnot přednastavených ve výrobním závodě.

- Zvolte "Yes" v "Default Settings" v menu nastavení. (⇒ 34)

Obnovení všech hodnot přednastavených ve výrobním závodě.

- Resetujte přístroj následujícím způsobem:
 - ① Když je zařízení zapnuto
Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté a modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po dobu více než 5 sekund.
– Kontrolka POWER začne blikat a na obrazovce se zobrazí "00 RET".
 - ② Opakovaně stiskněte [▶] (šipka doprava) na dálkovém ovládání až do zobrazení "08 FIN" na displeji.
 - ③ Stiskněte a podržte tlačítko [OK] po dobu nejméně 5 sekund.

Při přepnutí vstupu televizoru se zařízení vypne.

- Jedná se o běžný jev při použití VIERA Link. Podrobnější informace najdete v návodu k použití televizoru.

Dálkový ovladač řádně nefunguje.

- Vyměňte baterie v dálkovém ovládání. (⇒ 5)
- Dálkové ovládání a hlavní zařízení používají rozdílné kódy.
Zapněte toto zařízení pomocí [⏻/I] na hlavním zařízení a zkontrolujte "Remote Control □", které je zobrazeno na obrazovce při stisknutí tlačítka na dálkovém ovládání.
Stiskněte a držte stisknuté [OK] a zobrazené číslo ("□") po dobu nejméně 5 sekund.

Zařízení se automaticky vypne.

- Kvůli úspoře energie se toto zařízení automaticky vypne, jestliže se právě nepřehrává (např. pozastaveno přehrávání, zobrazení nabídky, zobrazení statických snímků apod.) a po dobu asi 20 minut nebylo stisknuto žádné tlačítko.

Zapomněli jste heslo úrovně nastavení. Chcete zrušit úroveň hodnocení.

- Kontrolní úroveň bude nastavena zpět na výchozí hodnotu z výrobního závodu.
- ① Když je zařízení zapnuto
Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté a modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po dobu více než 5 sekund.
 - Kontrolka POWER začne blikat a na obrazovce se zobrazí "00 RET".
- ② Opakovaně stiskněte [▶] (šipka doprava) na dálkovém ovládání až do zobrazení "03 VL" na displeji.
- ③ Stiskněte [OK].

Obrazovka televizoru zčerná.

- V následujících případech probíhá ověřování HDMI a obrazovka zčerná:
 - Když je "24p Output" nastaveno na "Automatic".
 - Když je displej přepnut z 2D na 3D.
 - Pokud přerušíte přehrávání 4K zobrazením jiné obrazovky, včetně menu HOME.
 - **[UB400]** Když je "HDMI Output Settings of Music Playback" nastaveno na "Sound Quality Priority".

Zařízení nerozpoznává správně USB připojení.

- Odpojte a znovu připojte USB kabel. Pokud zařízení stále nedokáže připojení rozeznat, vypněte a zapněte zařízení.
- Když je pro připojení použito jedno z níže uvedených zařízení, může se stát, že USB zařízení nebudou rozeznána:
 - USB rozbočovač
 - prodlužovací USB kabel
- Když připojíte USB HDD k tomuto zařízení, použijte prodlužovací USB kabel dodaný s HDD.
- Pokud není rozpoznán disk USB, může to znamenat, že není napájený. Připojte napájení z externího zdroje.
- Pokud připojíte druhé zařízení USB, zatímco je zobrazena jiná obrazovka než ta úvodní, nebude rozpoznáno. Zobrazte úvodní obrazovku a zařízení USB, které chcete používat, znovu připojte.

Obraz

Obraz z tohoto zařízení se na televizoru nezobrazuje nebo je zkreslený.

- V poloze "Video Format" je zvoleno nesprávné rozlišení. Vynulujte nastavení následujícím způsobem:
- Připojená zařízení se změnila. Vynulujte nastavení následujícím způsobem:
- ① Když je zařízení zapnuto
Stiskněte a přidržte tlačítko [OK], žluté a modré tlačítko na dálkovém ovládání zároveň po dobu více než 5 sekund.
 - Kontrolka POWER začne blikat.
- ② Stiskněte [8] spolu s modrým tlačítkem na dálkovém ovládání po dobu delší než 5 sekund.
 - Když audio Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD a DTS-HD® není řádně přiváděno na výstup, zvolte "Yes" v "Default Settings" (⇒ 34) a proveďte vhodná nastavení.
 - "4K(50p/60p) Output" bude nastaven na "Off". Proveďte znovu správné nastavení. (⇒ 29)
- Disky PAL nemohou být správně zobrazovány na televizoru NTSC.
- Je-li "3D BD-Video Playback" v menu Setup nastavena na "Automatic", obraz se nemusí v závislosti na použitém způsobu připojení zobrazit. Po vyjmutí disku ze zařízení zvolte v menu nastavení možnost "Set before play" a na obrazovce nastavení zobrazené při přehrávání 3D disků vyberte možnost "2D Playback". (⇒ 31)
- Při zobrazování snímků 4K, v závislosti na kabelu HDMI, mohou být snímky zkreslené. Použijte kabel HDMI, který podporuje 18 Gbps.

UB400

Video se nezobrazuje.

- Video se nezobrazuje, když je "High Clarity Sound" nastaveno na "On (Video Off)". (⇒ 28)
- Video ze zásuvky HDMI AUDIO OUT se nezobrazuje, je-li možnost "HDMI(AUDIO) Output Mode" nastavena na "Audio Only". (⇒ 29)

Video signál není 4K nebo HD.

- Potvrďte, že je v menu Setup řádně nastaven "Video Format". (⇒ 29)
- Zkontrolujte kabel HDMI, příslušné konektory a kompatibilitu video vstupu televizoru. Pokud chcete zobrazovat v rozlišení 4K, připojte kabel HDMI ke 4K kompatibilnímu výstupu připojeného zařízení. (⇒ 10)
- **UB400** Nastavte "HDMI(AUDIO) Output Mode" na "Audio Only". (⇒ 29)
- Pokud chcete použít zobrazení 4K (50p/60p), nastavte "4K(50p/60p) Output" na "4K(50p/60p) 4:4:4" nebo "4K(50p/60p) 4:2:0". (⇒ 29)
- Pokud je "4K(50p/60p) Output" nastaveno na "4K(50p/60p) 4:4:4", zkontrolujte, že připojený kabel HDMI podporuje 18 Gbps. (⇒ 10, 29)
- Pokud se snímky 4K nezobrazují na připojeném televizoru kompatibilním se 4K, nastavte "4K(50p/60p) Output" na "4K(50p/60p) 4:4:4" nebo "4K(50p/60p) 4:2:0". (⇒ 29)

Video v kvalitě HDR nelze zobrazit, ani když je připojen televizor kompatibilní s HDR.

- Pokud jste připojeni k zařízení nebo zásuvce, která nepodporuje rozlišení HDR, toto zařízení použije funkci Dynamic Range Conversion na signály HDR. Navíc, v závislosti na disku, nemusí být možné získat obsah v rozlišení 2K nebo přehrávat obsah bezchybně. (⇒ 21)
- Video nemusí být v závislosti na obsahu odesíláno z vašeho televizoru v kvalitě HDR. Nastavte "HDR (High Dynamic Range) Output" a "HLG / PQ Conversion" na "Automatic". (⇒ 30)

3D video se nezobrazuje.

- Připojte k zařízení kompatibilnímu s 3D (např. televizoru a zesilovači/přijímači).
- Pokud je mezi tímto zařízením a televizorem připojen zesilovač/přijímač nekompatibilní s technologií 3D, nezobrazuje se video 3D. (⇒ 12)
- **UB400** V případě připojení zesilovače/přijímače nekompatibilního s technologií 3D do zásuvky HDMI AUDIO OUT nastavte "HDMI(AUDIO) Output Mode" na "Audio Only". (⇒ 29)
- Zkontrolujte nastavení tohoto zařízení a televizoru pro 3D. (⇒ 21)

3D video se v režimu 2D nezobrazuje správně.

- V menu nastavení zvolte možnost "Set before play" a na obrazovce nastavení zobrazené při přehrávání 3D disků vyberte možnost "2D Playback". (⇒ 31, "3D BD-Video Playback")
- Disky, které mají tituly zaznamenané ve formátu Side by side (struktura 2 obrazovek) a které lze přehrávat ve 3D, se přehrávají podle nastavení televizoru.

Video na zařízení USB nelze přehrát plynule.

- Použijte port na zadní straně tohoto zařízení, který podporuje USB 3.0.

Kolem okraje displeje je zobrazen černý pás. Formát displeje je nevyhovující.

- Dolaďte nastavení formátu na televizoru.

Při přehrávání videa je velká prodleva obrazu.

- Nastavte všechny položky v "Noise Reduction" na "0". (⇒ 27)
- Nastavte "Audio Delay". (⇒ 31)

Audio

Není slyšet požadovaný zvuk.

- Zkontrolujte připojení a nastavení "Digital Audio Output". (⇒ 11, 30)
- **UB400** Za účelem výstupu audia ze zařízení připojeného prostřednictvím HDMI kabelu nastavte "Audio Output" na "On" v menu nastavení. (⇒ 30)
- **UB400** V případě připojení tohoto zařízení k televizoru prostřednictvím HDMI VIDEO OUT a zesilovače/přijímače prostřednictvím HDMI AUDIO OUT nastavte "HDMI(VIDEO) Output Mode" na "Automatic (Video Only / Video+Audio)". (⇒ 11, 29)

Nevystupuje žádný zvuk.

- **UB400** Pro výstup zvuku ze zásuvky OPTICAL nastavte správně "OPTICAL Down Sampling". (⇒ 31)
- Podrobnosti o nastavení výstupu zvuku vhodné pro připojení vašeho zařízení jsou uvedeny v "Připojení k zesilovači/přijímači" (⇒ 11 – 15).

UB400 V následujících případech nevystupuje zvuk z níže uvedených zásuvek:

●Zásuvka HDMI VIDEO OUT

- Jestliže je zařízení připojeno k zásuvce HDMI AUDIO OUT a "HDMI(VIDEO) Output Mode" je nastaveno na "Automatic (Video Only / Video+Audio)" (⇒ 29)
- Jestliže je "Audio Output" v "Advanced Settings" nastaveno na "Off" (⇒ 30)
- Pokud je při přehrávání "Audio Output" v "Settings for High Clarity Sound" nastaveno na "OPTICAL Only" (⇒ 31)

●Zásuvka HDMI AUDIO OUT

- Jestliže je "Audio Output" v "Advanced Settings" nastaveno na "Off" (⇒ 30)
- Pokud je při přehrávání "Audio Output" v "Settings for High Clarity Sound" nastaveno na "OPTICAL Only" (⇒ 31)

●Zásuvka OPTICAL

- Jestliže je zařízení připojeno k zásuvce HDMI AUDIO OUT a "Audio Output" v "Advanced Settings" je nastaveno na "On" (⇒ 30)
- Pokud je při přehrávání "Audio Output" v "Settings for High Clarity Sound" nastaveno na "HDMI Only" (⇒ 31)

Přehrávání

Disk nelze přehrát.

- Disk je znečištěn. (⇒ 5)
- Disk není uzavřen. (⇒ 7)
- V závislosti na disku Ultra HD Blu-ray, nemusí být možné přehrávat některé disky, pokud nebude toto zařízení připojeno k internetu.

Statické snímky (JPEG) se nepřehrávají normálně.

- Snímky editované na osobním počítači, jako progresivní JPEG atd., se nemusí přehrávat.

Nelze přehrávat BD-Live.

- Potvrďte, že toto zařízení je připojeno na internet prostřednictvím širokopásmového připojení. (⇒ 16)
- Potvrďte nastavení "BD-Live Internet Access". (⇒ 33)
- Potvrďte, že je USB zařízení připojeno k USB portu. (⇒ 9)

Sít'

Nelze provést připojení k síti.

- Potvrďte síťové připojení a nastavení. (⇒ 16, 17, 32)
- **UB400** **UB310** Je možné, že se v daném prostředí vyskytnou překážky, které brání zařízení v detekci vaší domácí sítě. Umístěte zařízení a bezdrátový směrovač blíže k sobě. Toto zařízení může být schopno detekovat název vaší sítě (⇒ 18, "SSID").
- Zkontrolujte návod k použití pro každé zařízení a zapojte je odpovídajícím způsobem.

Technické údaje

Základní

Systém signálu	PAL/NTSC
Rozsah provozních teplot	+5 °C až +35 °C
Rozsah provozní vlhkosti	10 % až 80 % RH (bez kondenzace)
UB400 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	1 ks. Výstupní formát: PCM, Dolby Digital, DTS®
VÝSTUP HDMI (19 kolíků, typ A)	UB400 2 ks. UB310 UB300 1 ks. Výstupní zvukový formát: PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS®, DTS-HD High Resolution Audio™, DTS-HD Master Audio™
USB port (typ A)	Přední: 1 ks, SS 5 V, max. 500 mA [Vysokorychlostní USB (USB 2.0)] Zadní: 1 ks, SS 5 V, max. 900 mA [Super-Speed USB (USB 3.0)]
Port LAN (Ethernet)	1 ks. 10BASE-T/100BASE-TX
UB400 UB310 Bezdrátová síť	Odpovídá normám: IEEE802.11 a/b/g/n Frekvenční rozsah: 2,4 GHz/5 GHz pásmo Zabezpečení: Druh kódování: TKIP/AES, Druh autentizace: PSK, WEP (64 bitů/128 bitů)
Specifikace LASER	Laserový výrobek Třidy 1 Vlnová délka: 777-800 nm (CD)/ 650-665 nm (DVD)/ 400-410 nm (BD) Výkon laseru: Při použití ochranných krytů nedochází k emisí žádného nebezpečného záření
Napájení	Střídavé napětí 220 V až 240 V, 50 Hz
Spotřeba energie	UB400 UB310 Přibl. 27 W UB300 Přibl. 26 W
Spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu	Přibl. 1 W (Quick Start: Off, Networked Standby: On)
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	Přibl. 0,3 W (Quick Start: Off, Networked Standby: Off)
Rozměry (Š×V×H) Včetně vyčnívajících částí	UB400 320 mm×45 mm×199 mm UB310 UB300 320 mm×45 mm×193 mm
Hmotnost	UB400 Přibl. 1,5 kg UB310 UB300 Přibl. 1,3 kg

- Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Formát souboru

Formát souboru	Přípona	Poznámky
MKV (Metody komprese Video: H.264/HEVC Zvuk: AAC, PCM, Vorbis, FLAC)	„MKV“, „mkv“ Soubor textu titulků „SRT“, „srt“, „SSA“, „ssa“, „ASS“, „ass“	• Rozlišení až 3840×2160 25p/30p, 4096×2160 24p. • Videosoubor a soubor s titulky musí být ve stejné složce a názvy souborů musejí být stejné kromě přípony souboru. • V závislosti na rozlišení videa, počtu snímků za sekundu, formátu titulků atd. se některé soubory MKV nemusí řádně přehrávat. • Není podporováno MOTION JPEG.
mp4 (Metody komprese Video: H.264/HEVC Zvuk: AAC)	„MP4“, „mp4“, „MOV“, „mov“	• Rozlišení až 3840×2160 25p/30p, 4096×2160 24p. (s výjimkou MPEG2) • V závislosti na rozlišení videa, počtu snímků za sekundu atd. se některé soubory mp4/MPEG nemusí řádně přehrávat.
MPEG (TS/PS) (Metody komprese Video: MPEG2 /H.264*/HEVC*1 Zvuk: AAC*1 /Dolby Digital /LPCM*2)	„MPG“, „mpeg“, „MPEG“, „mpeg“, „M2TS“, „m2ts“, „MTS“, „mts“, „TS“, „ts“	• Není podporováno MOTION JPEG. • V případě některých metod komprese zvuku budou zobrazeny pouze snímky a zvuk nemusí pracovat.
JPEG	„JPG“, „jpg“	• MOTION JPEG a Progressive JPEG není podporován. • Pokud jste v počítači nebo jiném zařízení změnili adresářovou strukturu nebo název souboru, může se stát, že nebude možné soubor přehrát.
MPO	„MPO“, „mpo“	Statický snímek 3D
MP3	„MP3“, „mp3“	Toto zařízení podporuje ID3 tagy, ale může zobrazit pouze tituly, jména interpretů a názvy alb.
FLAC	„FLAC“, „flac“	Tato jednotka podporuje popisky, ale lze zobrazit pouze názvy, jména interpretů a názvy alb. Maximální vzorkovací kmitočet: 192 kHz/24 bitů
WAV	„WAV“, „wav“	Maximální vzorkovací kmitočet: 192 kHz/32 bitů
AAC	„M4A“, „m4a“	Maximální vzorkovací kmitočet: 48 kHz/320 kbps

Formát souboru	Přípona	Poznámky
WMA	„.WMA“, „.wma“	Tato jednotka podporuje popisky, ale lze zobrazit pouze názvy, jména interpretů a názvy alb. Maximální vzorkovací kmitočet: 48 kHz/385 kbps
DSD (DFF, DSF)	„.DSF“, „.dsf“, „.DFF“, „.dff“	2,8 MHz (2-kan./5.1-kan.), 5,6 MHz (pouze 2-kan.)
ALAC	„.M4A“, „.m4a“	96 kHz/32 bitů (max. 7.1-kan.), 176,4/192 kHz/32 bitů (max. 5.1-kan.)

*1 pouze TS

*2 pouze PS

- V případě některých stavů záznamu a struktur adresářů se pořadí přehrávání může lišit nebo přehrávání nemusí být vůbec možné.
- Jako data pro přehrávání v každé složce lze zobrazit celkem až 10.000 souborů a složek, bez ohledu na jejich formát.
(Například, když je zobrazena nabídka přehrávání obrázků a složka obsahuje soubory videa a hudby, jsou tyto soubory počítány jako data pro přehrávání.)

Informace o audio

Audio výstup se liší v závislosti na nastaveních zařízení **UB400** a na tom, které konektory jsou připojeny k zesilovači/přijímači. (⇒ 30, “Digital Audio Output”)

- Počet kanálů v seznamu je shodný s maximálním možným počtem výstupních kanálů při připojení k zesilovači/přijímači kompatibilnímu s příslušným formátem zvuku.

HDMI OUT/

UB400 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

	Konektor	“Digital Audio Output”	
		“Bitstream”	“PCM” ^{*1}
Výstupní kanál	HDMI OUT	Výstupy s použitím původního audia ^{*2}	BD-Video : 7.1-kan. PCM ^{*2,3} DVD-Video : 5.1-kan. PCM
	UB400 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Dolby Digital/ DTS Digital Surround TM	2-kan. PCM přemixováno na nižší stupeň

*1 **UB310** **UB300** Maximální možný zvuk Dolby je 2-kanálový PCM.

*2 Je-li možnost “BD-Video Secondary Audio” nastavena na “On”, výstup zvuku bude ve formátu Dolby Digital, DTS Digital SurroundTM nebo 5.1-kan. PCM. Při přehrávání BD-Video bez sekundárního audia nebo zvuku navigace bude výstup audia v původním formátu.

*3 Výstup audia je zesílen z 5.1-kan. nebo 6.1-kan. na 7.1-kan. podle předpisu DTS, Inc.

Podporovaný formát přehrávání obsahu sítě

Pokud toto zařízení funguje jako síťový klient, následující obsah je možné přehrát.

- Nelze přehrávat formáty, které nejsou podporovány vaším serverem obsahu sítě*.

* DLNA kompatibilní server atd.

Video

Kontejner	Video kodek	Zvukový kodek	Příklad přípony souboru
MKV	H.264 HEVC	AAC PCM Vorbis FLAC	.mkv
AVCHD	H.264	Dolby Digital	.mts
MP4	H.264 HEVC	AAC	.mp4, .mov
PS	MPEG2	Dolby Digital Linear PCM	.mpg, .mpeg
TS	MPEG2 H.264 HEVC	AAC Dolby Digital	.m2ts, .ts

Fotografie

Formát	Příklad přípony souboru
JPEG	.jpg

Audio

Zvukový kodek	Příklad přípony souboru
MP3	.mp3
FLAC	.flac
WAV	.wav
AAC	.m4a, .adts
WMA	.wma
ALAC	.m4a
DSD	.dsf, .dff
Lineární PCM	—

- V závislosti na serveru lze přehrávat i jiný obsah, než je uvedeno výše.

Seznam kódů jazyka

Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód
Abcházština:	6566	Interlingua:	7365	Rétorománština:	8277
Afarština:	6565	Irština:	7165	Rumunština:	8279
Africkánština:	6570	Islandština:	7383	Ruština:	8285
Albánština:	8381	Italština:	7384	Rečtina:	6976
Amharština:	6577	Japonština:	7465	Samojština:	8377
Angličtina:	6978	Javánština:	7487	Sanskrt:	8365
Arabština:	6582	Jidiš:	7473	Shona:	8378
Arménština:	7289	Jorubština:	8979	Sindhi:	8368
Assaměština:	6583	Kambodžština:	7577	Sinhálština:	8373
Aymarština:	6589	Kannadština:	7578	Skotská galština:	7168
Ázerbájdžanština:	6590	Kašmírština:	7583	Slovenština:	8375
	6590	Katalánština:	6765	Slovínština:	8376
Barmština:	7789	Kazachština:	7575	Somalština:	8379
Baskičtina:	6985	Kečuánština:	8185	Srbochorvatština:	
Baskirština:	6665	Korejština:	7579		8372
Bélorusština:	6669	Korsičtina:	6779	Srbština:	8382
Bengálština:	6678	Kurdština:	7585	Sundánština:	8385
Bhútánština:	6890	Kyrgyzština:	7589	Svahilština:	8387
Bihárština:	6672	Laoština:	7679	Španělština:	6983
Bretaňština:	6682	Latina:	7665	Švédština:	8386
Bulharština:	6671	Lingalština:	7678	Tádžičtina:	8471
Chorvatština:	7282	Litevština:	7684	Tagalština:	8476
Čeština:	6783	Lotyšština:	7686	Tamilština:	8465
Čínština:	9072	Maďarština:	7285	Tatarština:	8484
Dánština:	6865	Makedonština:	7775	Telugština:	8469
Esperanto:	6979	Malabarština:	7776	Thajština:	8472
Estonština:	6984	Malajština:	7783	Tibetština:	6679
Faerština:	7079	Malgaština:	7771	Tigrinijština:	8473
Fidžiština:	7074	Maltština:	7784	Tonga:	8479
Finština:	7073	Maorština:	7773	Turečtina:	8482
Francouzština:	7082	Maráthi:	7782	Turkmenština:	8475
Friština:	7089	Moldavština:	7779	Twí:	8487
Grónština:	7576	Mongolština:	7778	Ukrajínština:	8575
Gruzínština:	7565	Naurština:	7865	Urdština:	8582
Guaranština:	7178	Němčina:	6869	Urijština:	7982
Gujarátština:	7185	Nepálština:	7869	Uzbečtina:	8590
Haličtina:	7176	Norština:	7879	Velština:	6789
Hausa:	7265	Paňdžábština:	8065	Vietnamština:	8673
Hebrejština:	7387	Paštština:	8083	Volapük:	8679
Hindština:	7273	Perština:	7065	Wolofština:	8779
Holandština:	7876	Polština:	8076	Xhosa:	8872
Indoněština:	7378	Portugalština:	8084	Zulu:	9085

Seznam jazyků displeje

Displej	Jazyk	Displej	Jazyk	Displej	Jazyk
ENG	Angličtina	JPN	Japonština	ARA	Arabština
FRA	Francouzština	CHI	Čínština	HIN	Hindština
DEU	Němčina	KOR	Korejština	PER	Perština
ITA	Italština	MAL	Malajština	IND	Indoněština
ESP	Španělština	VIE	Vietnamština	MRI	Maorština
NLD	Holandština	THA	Thajština	BUL	Bulharština
SVE	Švédština	POL	Polština	RUM	Rumunština
NOR	Norština	CES	Čeština	GRE	Rečtina
DAN	Dánština	SLK	Slovenština	TUR	Turečtina
POR	Portugalština	HUN	Maďarština	*	Jiné
RUS	Ruština	FIN	Finština		

Licence

"AVCHD", "AVCHD 3D", "AVCHD Progressive" a "AVCHD 3D/ Progressive" jsou ochranné známky společnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation.

Java je registrovanou ochrannou známkou společnosti Oracle a/ nebo jejích poboček.

Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Informace o patentech DTS jsou uvedeny v <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol, & DTS a Symbol jsou spolu registrované ochranné známky a DTS-HD Master Audio | Essential je ochranná známka DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC ve Spojených státech a dalších zemích.

<AVC>

Tento výrobek je licencován v rámci licence na skupinu patentů AVC pro osobní využití spotřebitelem nebo jiná nezploplněná využití za účelem (i) kódování videa podle standardu AVC ("video AVC") a/nebo (ii) dekódování videa AVC zakódovaného spotřebitelem v rámci soukromé činnosti a/nebo získaného od poskytovatele videa, který je licencován k poskytování videa AVC. Licence pro jakékoli jiné využití se neposkytuje a nelze ji použít. Další informace poskytně společnost MPEG LA, L.L.C. Viz <http://www.mpegla.com>

<VC-1>

Tento výrobek je licencován v rámci licence na skupinu patentů VC-1 pro osobní a nekomerční využití spotřebitelem za účelem (i) kódování videa v podle standardu VC-1 ("video VC-1") a/nebo (ii) dekódování videa VC-1 zakódovaného spotřebitelem v rámci soukromé a nekomerční činnosti a/nebo získaného od poskytovatele videa, který je licencován k poskytování videa VC-1. Licence pro jakékoli jiné využití se neposkytuje a nelze ji použít. Další informace poskytně společnost MPEG LA, L.L.C. Viz <http://www.mpegla.com>

Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 licencovaná společností Fraunhofer IIS a Thomson.

"DVD Logo" je ochrannou známkou společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.

"Wi-Fi[®]", "Miracast[®]", a "Wi-Fi Direct[®]" jsou registrované ochranné známky Wi-Fi Alliance[®].

"Wi-Fi Protected Setup[™]" a "WPA[™]" jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance[®].

Windows je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a v jiných zemích.

Android je ochrannou známkou společnosti Google Inc.

Copyright 2004-2014 Verance Corporation. Cinavia™ je ochrannou známkou Verance Corporation. Je chráněna americkým patentem 7,369,677 a světovými patenty ve stadiu schvalování i patentů již vydaných v rámci licence od společnosti Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Součástí tohoto výrobku je následující software:

- (1) Software vyvinutý nezávisle nebo pocházející od Panasonic Corporation,
- (2) software, který je majetkem třetí strany a je poskytnut v licenci pro společnost Panasonic Corporation,
- (3) software licencovaný na základě GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0),
- (4) software licencovaný na základě GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1) a/nebo,
- (5) software s otevřeným zdrojovým kódem (open source), jiný než ten, který je poskytován na základě licence GPL V2.0, a/nebo LGPL V2.1.

Software klasifikovaný jako (3) - (5) je distribuován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, bez jakékoli implikované záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL.

Vycházejte, prosím, ze smluvních podmínek podrobně zobrazených v menu Player Settings.

Nejméně tři (3) roky od dodání tohoto výrobku Panasonic poskytne každé třetí straně, která nás bude kontaktovat na základě níže uvedených kontaktních informací, za náklady odpovídající maximálně nákladům na fyzické provedení distribuce zdrojového kódu, kompletní strojové čitelnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu, na který se vztahuje licence GPL V2.0, LGPL V2.1 nebo jiné licence s povinností postupovat uvedeným způsobem, v souladu s uvedeným oznámením o autorských právech.

Kontaktní informace: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Zdrojový kód a oznámení o autorských právech jsou bezplatně dostupné na naší níže uvedené internetové stránce.

<http://panasonic.net/avc/oss/>

(1) MS/WMA

Tento výrobek je chráněn určitými autorskými právy společnosti Microsoft Corporation a třetích osob. Používání nebo distribuce této technologie mimo tento výrobek bez udělené licence od společnosti Microsoft nebo autorizované pobočky společnosti Microsoft a od třetích osob je zakázáno.

(2) MS/PlayReady/Označení hotového výrobku

Tento výrobek obsahuje technologii, která podléhá ochraně souvisejícího intelektuálního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce této technologie mimo tento výrobek bez příslušných licence/í od společnosti Microsoft je zakázáno.

(3) MS/PlayReady/Informace pro koncového uživatele

Vlastníci obsahu používají technologii pro přístup k obsahu Microsoft PlayReady™ k ochraně svého intelektuálního vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými právy. Toto zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k obsahu chráněnému prostřednictvím PlayReady a/nebo k obsahu chráněnému prostřednictvím WMDRM. Když zařízení nedokáže správně uplatnit omezení ohledně použití obsahu, vlastníci obsahu mohou požádat Microsoft o zrušení schopnosti zařízení používat obsah chráněný prostřednictvím PlayReady. Zrušení nemůže ovlivnit nechráněný obsah nebo obsah chráněný jinými přístupovými technologiemi. Vlastníci obsahu mohou požádat o aktualizaci PlayReady za účelem zajištění přístupu k jejich obsahu. Když odmítnete aktualizaci, nebudete moci mít přístup k obsahu, který vyžaduje aktualizaci.


(4) Vorbis, FLAC, **UB400** **UB310** WPA Supplicant

Softwarové licence se zobrazí po zvolení možnosti "Software Licence" v menu Nastavení. (⇒ 34)



CAUTION – VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. FDA 21CFR13.11 (b)	
CAUTION – CLASS 2 VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO THE BEAM. IEC60825-1/CLASS 2	
ATTENTION – RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE CLASSE 2. EN CAS D'OUVERTURE, NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU.	
FORSIGTIG – SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING KLASSE 2. NÅR LÅGET ER ÅBENT, UNDSÅ AT SE I LIGE IND I STRÅLEN.	
VARO – AVATTAESSA OLET ALTTIINA LUOKAN 2 NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. ÄLÄ TUJOTA SÄTEESEEN.	
VARNING – KLASSE 2 SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STIRRA EJ IN I STRÅLEN.	
VORSICHT – SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 2. WENN ABDECKUNG GEÖFFNET, NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN.	
注意 – 打开时有可见及不可见激光辐射。避免光束照射。	
注意 – ここを開くとクラス2の可視及び不可視レーザー放射が出る ビームをのぞきまなないこと VQL2P54-1	

(Uvnitř přehrávače)



Manufactured by: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation
Web Site: <http://www.panasonic.com>



© Panasonic Corporation 2017

TQBS0051
F0317SK0