

## 受信チャンネルを修正する（衛星デジタル放送）

衛星デジタル放送のチャンネル割り当てを変更したいときなどに行います。

### 放送設定画面を表示する

- 1 HDD/DVD/SD VHS 切換 を押し、「HDD」、「DVD」または「SD」を選ぶ  
●本体のランプが点灯します。
- 2 停止中に、 を押す  
●機能選択画面が表示されます。
- 3 「その他の機能へ」を選び、 を押す
- 4 「放送設定」を選び、 を押す  
●放送設定画面が表示されます。

### Point!

- ひとつ前の画面に戻る → を押す
- 画面を消す → を数回押す

- 5 で「放送設定」を選び、 を3秒以上押す  
●[決定]ボタンを押すときは、周囲のボタンを押さないように注意してください。
- 6 で「チャンネル設定」を選び、 を押す
- 7 で「BS」、「CS1」または「CS2」を選び、 を押す
- 8 で変更したい“Po”を選ぶ
- 9 で設定したい“CH”を選び、 で設定する
- 10 修正が終わったら、 を押す

放送設定

かんたん 設定設定  
放送設定  
録画  
デジタル放送

放送設定1/2

チャンネル設定  
番組表設定  
地域設定  
アンテナ設定  
電話設定  
B-CASカードテスト

チャンネル設定

地上アナログ  
地上デジタル  
BS  
CS1  
CS2  
スキャン設定

衛星チャンネル設定 BS

Po	CH	チャンネル名
1	101	テレビ NHK BS1
2	102	テレビ NHK BS2
3	103	テレビ NHK h
4	141	テレビ BS日テレ
5	151	テレビ BS朝日
6	161	テレビ BS-iテレビ⑥
7	171	テレビ BSジャパン
8	181	テレビ BSフジ181

数字ボタンでも入力できます