

衛星デジタル放送のチャンネル修正

衛星デジタル放送のチャンネル設定について
BS、CS1、CS2は工場出荷時に設定されますが、お好みに合わせて変更することもできます。
よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。
「衛星チャンネル設定」のリモコン1~12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1~12で選局できますまたお好み選局の1ページ目に表示します。(同様にリモコン13~24はお好み選局の2ページ目、リモコン25~36は3ページ目に表示します)



- 1 「メニュー」を押す
メニュー
 - 2 「初期設定」を選び、決定を押す
メニュー
初期設定
 - 3 「デジタル放送設定」を選び、決定を押す
初期設定
デジタル放送設定
 - 4 「設置設定」を選び、決定を押す
デジタル放送設定
設置設定
 - 5 「チャンネル設定」を選び、決定を押す
設置設定 1 / 2
チャンネル設定
- (右ページへ続く)

チャンネル設定(デジタル放送) お好み設定(お好み選局)

- 6 「BS」または「CS1」または「CS2」を選び、決定を押す
地上デジタル
BS
CS1
CS2
地上デジタルのチャンネル修正は次ページへ
 - 7 変えたい「CH」の項目に合わせる
衛星チャンネル設定 BS
リモコン CH 種類 チャンネル名
1 101 テレビ NHK BS1
2 102 テレビ NHK BS2
3 103 テレビ NHK h
4 141 テレビ BS日テレ
5 151 テレビ BS朝日1
6 161 テレビ BS-iテレビ
 - 8 「CH」のチャンネル番号を変える
衛星チャンネル設定 BS
リモコン CH 種類 チャンネル名
1 101 テレビ NHK BS1
2 102 テレビ NHK BS2
3 103 テレビ NHK h
4 200 テレビ スター・チャンネル
5 151 テレビ BS朝日1
6 161 テレビ BS-iテレビ
- リモコンのボタンに割り当てられた衛星デジタルのチャンネルを変える
チャンネル設定(デジタル放送)(BS・CS1・CS2)
- リモコンの13~36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録され、その表から選局できます。
選局対象(54ページ)を「お好み」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます。
(終わったら、元の画面を押す)

- 1 登録したいチャンネルを受信中にお好み選局
を3秒間押して「お好み設定」画面にする
 - 2 画面上のチャンネルを選び、決定を押す
お好み設定 BS
1 / 3ページ 2 / 3ページ 3 / 3ページ
101 102 103 300 320 910 933
141 151 161 744 755 766 4 5 6
171 181 191 777 780 791 7 8 9 999
200 700 701 800 333 633 10 11 12
- お好み設定画面
お好み設定(お好み選局)(BS・CS1・CS2)(地上デジタル)
- 受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。
設定したチャンネルを削除するとき
で選び を1秒以上押す。
「表示範囲」や「探す範囲」などの指定で「お好み」を選んだときには、「お好み設定」画面に登録されている番組が対象になります。
(終わったら、元の画面を押す)

衛星デジタル放送のチャンネル修正