


リモコンの数字ボタンで選局できるプリセット選局のチャンネルを自分の好きなチャンネルに設定できます。また、「選局対象」を「プリセット」に設定したときのみ選局や表示ができる11～30までのプリセットのチャンネル設定もできます。

チャンネル設定



● 黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。



1 ① 機器ナビ ボタンを押す





2 ① ページ3 / 3の 初期設定 を選び、
② 3秒以上押す




● 「システム設定」のページを送るには、
▲▼ボタンでカーソルを移動させてい
けば、ページの切り換えができます。

3 ① ページ2 / 2の チャンネル設定 を選び、
② 押す



● 「初期設定」のページを送るには、
▲▼ボタンでカーソルを移動させてい
けば、ページの切り換えができます。

4 (例) ⑤ ボタンに102チャンネルを設定する場合




● ① 0 ~ ② 9 ボタンを押してもリモコンの数字ボタ
ン番号を選ぶことができます。



リモコンの数字ボタン番号欄 チャンネル番号欄

2 ① 設定したいチャンネル番号
(102)を選ぶ



● 続けて設定したい場合は、◀ボタンを押し、リモコンの数字ボタン番号欄に移動させ、
①からの手順で行ってください。

お知らせ

- チャンネル番号を選ぶには、▲▼ボタンで選択する他に、数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力しても選べます。
- リモコンの数字ボタン番号欄の10は、リモコンの①ボタンの設定になります。
- リモコンの数字ボタン番号欄の11～30は、「選局対象」を「プリセット」に設定したときのみ順送り選局や表示ができます。(90ページ参照)

5 戻る ボタンを押す(設定終了)

- 「初期設定」画面に戻ります。
- 元の画面 ボタンを押しても設定終了することができます。この場合は「チャンネル設定」画面が消えます。

お知らせ

- プリセット選局については50ページをご覧ください。