Windows

Panasonic

Guía rápida de función de red

(PT-LB80NTU/PT-LB80NTE/PT-LB75NTU/PT-LB75NTE)

Instalación del software y visión de las instrucciones de funcionamiento

- Antes de hacer la instalación, consulte "Requisitos del sistema" en la parte superior derecha de esta guía.
- Cierre todo el software activo en ese momento en Windows. De otro modo, la instalación puede resultar imposible.
- Es indispensable la autoridad de administrador para la instalación.
- Si se ha instalado Wireless Manager mobile edition (a partir de aquí representada por las siglas "ME") 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ó 4.5, desinstálela. (Consulte la parte inferior izquierda de esta guía)

Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad de CD o DVD.

- El instalador arranca automáticamente y aparece la pantalla de la derecha.
- Si el instalador no arranca automáticamente, haga doble clic en [EasyInstall] → [Easy_Inst.exe] en el CD-ROM.



Haga clic en un botón de nombre de software o de función. [Wireless Manager ME 5.0]:

Este software permite enviar imágenes de pantalla desde un ordenador a un proyector a través de una LAN inalámbrica. Siga las instrucciones de la pantalla cuando instale este software.

[Installation Free Set Up]:

Aunque en algunos casos no será posible, puede utilizar las funciones básicas del Wireless Manager ME 5.0 sin instalarlo en el computador.

- Cuando se usa Wireless Manager ME 5.0 sin copiar el programa Haga clic en [Direct CD-ROM Startup] para lanzar Wireless Manager ME 5.0.
- Cuando se copia Wireless Manager ME 5.0
- (1) Haga clic en [Other Media Source Startup, Make Copy Here].
- (2) Seleccione el destino para guardar y haga clic en [OK].
- (3) Haga doble clic en el icono de Wireless Manager ME 5.0 (WMstart.exe) en el destino para lanzar el Wireless Manager ME 5.0.

[Operating Instructions]:

Los documentos de "Edición de la función de red para Windows" y "Función de transmisión de visualización secundaria Operación avanzada" se almacenan en el CD-ROM suministrado, en formato de archivo PDF. Para verlos, se necesita Adobe Reader (URL: http://www.adobe.com/). Haga clic en un nombre de documento deseado en la lista visualizada.

FRANÇAIS ESPAÑOL

TQDJ19104 (Sp) S0208-1048B

<Modo directo>

Requisitos del sistema

SO		Microsoft Windows 2000 Professional SP4 Microsoft Windows XP Home Edition/XP Professional/XP Tablet Edition Microsoft Windows Vista [®] Ultimate 32 bit/Vista [®] Business 32 bit Microsoft Windows Vista [®] Home Premium 32 bit/Vista [®] Home Basic 32 bit Al utilizar Windows Vista [®] no se podrán reproducir películas por medio de la función de transmisión de visualización secundaria.		
CPU		Intel [®] Pentium [®] III 800 MHz o más rápido, o un procesador compatible (Se recomienda 1 GHz o más rápido cuando se utiliza el modo directo)		
RAM		256 MB o más		
Capacidad del disco duro		60 MB o más		
Navegador de internet		Internet Explorer 6.0 o versión más reciente Netscape Communicator 7.0 o versión más reciente		
Condiciones de hardware		Unidad de CD o DVD Función LAN inalámbrica		
	LAN inalámbrica	Un sistema LAN inalámbrico IEEE802.11 b/g integrado o un adaptador LAN inalámbrico IEEE802.11 b/g debe estar instalado y funcionando correctamente. Sin embargo, algunas LAN inalámbricas IEEE802.11 b/g tal vez no permitan la conexión a proyectores IEEE802.11 g. Si su computador no tiene función LAN inalámbrica integrada, un controlador de tarjeta LAN inalámbrica deberá ser instalado y ser reconocido correctamente. (Tarjetas LAN inalámbricas cuya capacidad de operación del sistema está confirmada: Acceso http://panasonic.co.jp/pavc/global/projector/) Si Network Bridge en Windows XP o un cortafuegos en Windows XP SP1 o posterior está activado, esto impedirá una conexión inalámbrica. Para más detalles, véase "Edición de la función de red para Windows" en el CD-ROM suministrado.		
	Otros	Cuando están instalados software de seguridad (firewall) y utilidades para tarjetas de red, éstos podrán impedir la conexión del proyector.		
• Te	Tenga en cuenta que la operación no está garantizada cuando se usa con entornos informáticos			

- Tenga en cuenta que la operación no está garantizada cuando se usa con entornos informáticos distintos a los anteriores o con computadores construidos por particulares.
- La operación no está garantizada para todos los computadores que cumplen las condiciones anteriores.
 La operación no está garantizada para todas las tarjetas LAN inalámbricas y los adaptadores LAN
- inalámbricos integrados.
 Está prohibido llevar el proyector fuera del país o de la región donde usted lo adquirió, así que úselo solamente en ese país o región. Además, note que dependiendo de países o regiones existen restricciones acerca de los canales y frecuencias con los que usted puede usar la LAN inalámbrica.
- Deberá estar de acuerdo con el "Software Licensing Agreement" (Contrato de licencia de software) para utilizar el software suministrado. Deberá leerlo con atención cuando aparezca en pantalla durante la instalación.

URL : http://panasonic.co.jp/pavc/global/projector/

- Microsoft y su logotipo, así como Windows y Windows Vista[®] son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
- Intel y Pentium son marcas registradas o marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales en Estados Unidos y en otros países.

*Los proyectores ilustrados como ejemplos son el PT-LB80NTU.

• Adobe Reader es una marca de fábrica de Adobe Systems Incorporated.

Uso de las funciones de red

Para más detalles de uso, véase "Edición de la función de red para Windows" en el CD-ROM suministrado.

Configuración inalámbrica fácil

Lance el Wireless Manager ME 5.0.

Cuando aparece la ventana de configuración de nombre de usuario



Establezca el icono y el nombre de usuario, y haga clic en [OK].

• Si el icono y el nombre de usuario ya se han configurado, la ventana de configuración no aparece. Vaya al paso 2.

Seleccione el proyector al que desea conectarse y haga clic en [Connect].



Cuando aparece la ventana de selección del adaptador de red

Otros ejemplos de uso



Under a duator is auroration constraints to the Methank (1) (2) (2) (3) (3) (4) Polyacian Return)? (1) (2) (3) (4) (4) (1) (4) (4)	March Alloy (M Texa Allow Karlow Kar	
(1) Haga clic en [YES].	(1) Seleccione el adaptador en la lista y haga clic en [OK].	
	(2) Si aparece la ventana de diálogo de confirmación, haga clic en [YES].	Usado para presentaciones normales

Haga clic en [🕩] en el programa de lanzamiento.

Desinstalación de Wireless Manager ME 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ó 4.5:

En el escritorio, seleccione [Inicio] → [Todos los programas] → [Panasonic Wireless Display] → [Uninstall Wireless Manager mobile edition **.**], y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. (**.** es 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ó 4.5.)