

## Аудиовоспроизведение с помощью Roon

roon  
READY

Это устройство может воспроизводить музыку как проигрыватель Roon Ready.

Для использования Roon необходима регистрация в Roon. Для получения подробной информации о Roon посетите следующий сайт:  
<https://roon.app>

### ■ Подготовка

- Выполните настройку сети.
  - Убедитесь в наличии подключения к интернету.
- Подключите устройство к домашней сети.
  - ① Выберите данное устройство в качестве проигрывателя в Roon.
  - ② Начните воспроизведение в Roon.

### Действия дистанционного управления во время воспроизведения

Пауза	[■][▶/II] • Нажмите [▶/II] еще раз для продолжения воспроизведения.
Перемотка	[◀◀][▶▶]
Поиск	[◀◀][▶▶] • Если пульт дистанционного управления не оснащен этими кнопками, нажимайте и удерживайте [◀◀][▶▶].

### Сетевые службы

Услуги, предоставляемые соответствующими поставщиками услуг, могут быть изменены или отключены без предварительного уведомления. Компания Panasonic не несет ответственности за изменения или отключения при оказании таких услуг.

Не все музыкальные стриминговые сервисы доступны во всех странах/регионах. Может потребоваться регистрация/подписка, либо за пользование музыкальным стриминговым сервисом может взиматься плата. Сервисы могут изменяться или прекращать свое существование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт конкретного музыкального стримингового сервиса.

ROON READY

Статус Roon Ready означает, что Technics использует технологию потоковой передачи Roon, предоставляющую невероятный пользовательский интерфейс, простую настройку, стабильно высокую надежность и высочайший уровень качества звука.

## Відтворення звуку через Roon

ROON  
READY

Цей пристрій може відтворювати музику як пристрій, готовий до використання технології Roon (Roon Ready).

Для користування технологією потрібна реєстрація в Roon. Додаткову інформацію щодо Roon розміщено за такою адресою:  
<https://roon.app>

### ■ Підготовка

- Виконайте налаштування мережі.
  - Переконайтесь, що мережа має з'єднання з інтернетом.
- Установіть з'єднання з вашою поточною домашньою мережею.
  - ① Виберіть цей пристрій як пристрій для відтворення в Roon.
  - ② Почніть відтворення в Roon.

### Використання пульта дистанційного керування під час відтворення

Пауза	[■][▶/II]
Пропустити	[◀◀][▶▶]
Пошук	[◀◀][▶▶] • Якщо пульт дистанційного керування не має цих кнопок, натисніть і утримуйте [◀◀][▶▶].

### Мережеві сервіси

Сервіси, що надаються відповідними постачальниками, можуть бути змінені чи припинені без попереднього повідомлення. Компанія Panasonic не несе відповідальності за зміну чи припинення таких сервісів.

Деякі потокові музичні сервіси доступні не у всіх країнах/регіонах. Користування ними може здійснюватися за умови реєстрації/передплати, або за користування сервісом може стягуватися оплата. У функціонуванні музичних сервісів можуть відбуватися зміни, або будь-який сервіс може припинити своє існування. Додаткова інформація розміщена на офіційному сайті кожного потокового музичного сервісу.

ROON READY

Коли пристрій готовий до використання технології Roon (Roon Ready), це означає, що Technics використовує технологію потокової передачі даних Roon для надзвичайного зручного інтерфейсу, простого налаштування, надійної щоденної роботи та найвищої якості звуку без жодних компромісів.