



## ■ الاستماع إلى الموسيقى

- حاول إفراط السماعات مع الجهاز المقترب عبر **Bluetooth®**.
- اختر الموسقى أو الفيديو على جهاز **Bluetooth®** وإيقاف تشغيله.
- سخرج سماعات الأذن الموسيقى أو صوت الفيديو الجاري تشغيله.

## قائمة التشغيل المتاحة مع مستشعرات اللمس

الوظيفة	المستشعر للمس (L) (اليمين)	المستشعر للمس (R) (اليسار)
الاستماع إلى الموسيقى		
ضغط واحدة		إعادة التشغيل، إيقاف مؤقت
—	٣ ضغطات سريعة	رفع مستوى الصوت
—	٢ ضغطتان سريعتان	خفض مستوى الصوت
٢ سريعتان	—	تقديم إلى المقطع الصوتي التالي
٣ ضغطات سريعة	—	رجوع إلى المقطع الصوتي السابق
إجراء مكالمة هاتفية		
اضغط مرة واحدة عند استقبال المكالمة	استقبال مكالمة هاتفية	
اضغط واستمر في الضغط لمدة ثانيةين أثناء استقبال المكالمة	رفض مكالمة هاتفية	
اضغط واستمر في الضغط لمدة ثانيةين أثناء المكالمة	إنهاء مكالمة هاتفية	
اضغط واستمر في الضغط لمدة ثانيةين في الضغط	تغيير التحكم بالصوت الخارجية	
—	اضغط واستمر في الضغط لمدة ثانيةين	بدء تشغيل مساعد الصوت

## الوحدة الأساسية (السماعات)

(سماعات الأذن مشار إليها في كتب التعليمات)

١- مستشعر الممس (L) ٢- سماعات الأذن اليمنى (R)

٣- مستشعر الممس (R) (اليسار) ٤- مستشعر LED (الأيمن)

٥- سماعات الأذن ٦- ميكروفون لإجراء المكالمات

٧- منفذ شحن ٨- علامات توسيعية للجانب الأيسر (L) والجانب الأيمن (R)

٩- منفذ خلية الممس (RZ-S500W) ١٠- نقطه بارزة توضح الجانب الأيسر

١١- نقطه بارزة توضح الجانب الأيسر

## ٦- وحدة أساسية (قاعدة شحن)

(قاعدة الشحن مشار إليها في كتب التعليمات)

١- غطاء قاعدة الشحن

٢- قسم أطراف التوصيل (سماعات الأذن البسيري)

٣- قسم أطراف التوصيل (سماعات الأذن اليمنى)

٤- مؤشرات ضوء LED (قاعدة الشحن) (RZ-S500W)

٥- سماعات الأذن

٦- ميكروفون لإجراء المكالمات

٧- منفذ شحن

٨- علامات توسيعية للجانب الأيسر (L) والجانب الأيمن (R)

٩- منفذ خلية الممس (RZ-S500W)

١٠- نقطه بارزة توضح الجانب الأيسر

١١- نقطه بارزة توضح الجانب الأيسر

## الشحن B

لم يتم من الأساس شحن البطارية القابلة للشحن (المركبة في سماعات الأذن).

الشحن البطارية قبل استخدام سماعات الأذن.

١- اضغط واستمر على زر الشحن (مودود) (R) لتوسيع قاعدة الشحن بالكمبيوتر.

٢- بعد شحن قاعدة الشحن، تضيئ مؤشرات ضوء LED على قاعدة الشحن عن توصي

باللون الأبيض، ألا، شحن قاعدة الشحن ينكمش الشحن عن إطفاء الضوء.

٣- **اضغط سمعات الأذن في قاعدة الشحن في قاعدة الشحن**.

٤- تأخذ من الجابين الأيمن واليسار للسماعات، طوابع وضعيات منفذ الشحن في

سماعات الأذن مع الأجزاء الطرفية في قاعدة الشحن، (لن ينكمش سماعات

الأذن إذا لم تتطابق المطابع).

٥- تعمد الطريقة التي يضيئ بها مؤشر LED الخاص بالسماعات عند وضع

السماعات في قاعدة الشحن على حالة الاستخدام.

٦- سمعات الأذن تضيئ بلون الأزرق.


٧- تتحقق من عدم سقوط سماعات الأذن من أيديك بعد تثبيتها.

٨- تتأكد من عدم سقوط سماعات الأذن من سهولة استبدال واسطات الأذن (مودود) بأخرى ذات مقاس مختلف.

٩- يوجد في سماعات البسيري نقطه بارزة توضح الجانب الأيسر.

١٠- **اختر سماعات الأذن كرفية إزالة سماعات الأذن (R)**١١- **تتحقق من عدم سقوط سماعات الأذن في قاعدة الشحن في إزالة سماعات الأذن.**

١٢- تتأكد أن سماعات الأذن متينة بأخذها في أذنك وتأكد أنها ليست براوية مائلة.



طريقة تثبيت سماعات الأذن

١- ثبت سماعات الأذن بشكل سليم للحصول تأثير العاء الصحيح ونظام صوتي جيد (طراز RZ-S500W فقط) اختر سماعات الأذن المخصصة المناسبة لحجم أدنك وبنها، كل من اليمني والبسري.

٢- **طريقة تثبيت سماعات الأذن (أسفل (R)، أعلى (L) والجانبين الأيسر (L) والأيمن (R).**

٣- ثبت سماعات الأذن بأخذها من طرق تحريرها ببطء في الاتجاهات الموصدة بالأسهم في الرسم التوضيحي.

٤- تتأكد من عدم سقوط سماعات الأذن من أيديك بعد تثبيتها.

٥- إذا سقطت سماعات البسيري بسهولة، استبدل واسطات الأذن (مودود) بأخرى ذات مقاس مختلف.

٦- يوجد في سماعات البسيري نقطه بارزة توضح الجانب الأيسر.

٧- **اختر سماعات الأذن كرفية إزالة سماعات الأذن (R)**٨- **تتحقق من عدم سقوط سماعات الأذن في إزالة سماعات الأذن.**٩- **تتحقق من عدم سقوط سماعات الأذن في إزالة سماعات الأذن.**١٠- **اختر سماعات الأذن كرفية إزالة سماعات الأذن (R)**١١- **تتحقق من عدم سقوط سماعات الأذن في إزالة سماعات الأذن.**١٢- **اختر سماعات الأذن كرفية إزالة سماعات الأذن (R)**١٣- **تتحقق من عدم سقوط سماعات الأذن في إزالة سماعات الأذن.**١٤- **اختر سماعات الأذن كرفية إزالة سماعات الأذن (R)**١٥- **اختر سماعات الأذن كرفية إزالة سماعات الأذن (R)**١٦- **اختر سماعات الأذن كرفية إزالة سماعات الأذن (R)**