Technics®

EAH-A1000

Digital Wireless Stereo Headphones

Biztonsági előírások
Инструкции за безопасност
Varnostna navodila
Turvaohjeita

Instrucțiuni de siguranță
Turvahinned
Säkerhetsanvisningar
Sikkerhetsinstruksjoner

Saugos instrukcijos
Sigurnosne upute
Sikkerhedsanvisninger
Правила безпеки

https://www.technics.com/support/downloads/OH/oi/index.html

Bluetooth®

EU

A/V ICTE

Intertek
4004466

Panasonic Corporation
https://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2026
Printed in Vietnam Imprimé au Vietnam

PNQW6342YA
PC0126KM1086

Magyar

Mielőtt használatba venné a terméket, olvassa el figyelmesen az utasításokat; őrizze meg a későbbieknyel a jövőbeli használat céljából.
A dokumentumban használt kifejezések
- A termék illusztrációi ellétheterek a tényleges termékről.

Biztonsági óvintézkedések

⚠FIGYELMEZTETÉS

Készülék
A töltéssel, áramütés vagy a termékkárosítás kockázatának csökkentése érdekében,
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje eső, nedvesség, cseppező vagy fröccsenő folyadék.
- Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
- Ne távolítsa el a burkolatokat.
- Ne javítsa a készüléket saját maga elvégezni. Bízza a javítást megfelelő szakszemélyre.
- Ezt az egységet ne szerelje be nedvességnek.

Az akkik körülmények között kerülje a használatot
- Ne használja az egységet, ezzel a kapcsolt a közelében, pl. ha van lakásra (a felhevülés az egység elektromágnesét illetve tűzet okozhat).
- Ne használja az egységet vagy alacsony hőmérséklet használat, hosszú vagy szállítás közben.
- Az ezen fűzte vagy fent szőlőtse hatszobe, illetve az ellen mechanikus összenyomása vagy felvágása, ami robbanást okozhat.
- Szélsőségesen magas hőmérséklet és/vagy szélsőségesen alacsony légnyomás, ami robbanást okozhat, illetve égő/elő folyadék vagy gáz szivárgását eredményezheti.

Elemek
- Az elemek nem megfelelő kezelése elektrolit szivárgást okozhat, ami károsíthatja a környező tárgyakat illetőleg tűzet okozhat. Ne használjon olyan elemet, amelynek a külső burkolata megsérült, illetve ha szivárgást észlel. Ha az elektrolit bármely testrészével illetve a szemével érintkezik, vízzel alaposan mossa meg ezt, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Tilos hevíteni vagy lángnak/tűznek kitenni.
- Ne hagyja sokáig közvetlen napfénynek kitett helyen az elemet akkor, ha az ajtók és ablakok zárva vannak.
- Ne tárolja az elemeket az ömlesztett, nyitott tárolóban, ahol nem megfelelően vannak elhelyezve.
- Ne használja az elemeket az elemek sérülése, illetve a szivárgás megakadályozása érdekében.
- Ne használja a megfelelő típusú elemeket.
- Ne keverje az elemeket az elemek sérülése, illetve a szivárgás elkerülése érdekében.
- Ne szállítsa az elemeket olyan tárgyak mellett, amelyek fémből készültek.
- Ne merítse víz alá.

⚠VIGYÁZAT

Készülék
- Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe.
- Ne használja az egységet olyan helyen, ahol a készülék olyan helyeken, a biztonság érdekében hallania kell a környezeti zajokat, pl. vezető állomáson és építkezéseken.
- Tartsa távol a készüléket a mágnesességre érzékeny berendezésektől. Előfordulhat, hogy egyes eszközök, pl. óra nem működnek megfelelően.
- A termék magassea anyagot tartalmaz. Kérje ki orvosa tanácsát azzal kapcsolatban, hogy ez hatással lehet-e Önre, ha allergiás reakciókat tapasztal.
- Nem tolerálja a meglévő bőrét, ha az egység vörösödést vagy allergiás tüneteket okoz. Ebben az esetben azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne próbálja szétszerelni a készüléket, illetve ne módosítsa azt.
- Ne próbálkozzon a nyílások, illetve a csatlakozók megsérülésének elkerülése érdekében.
- Ne használja a készüléket, ha az egység vörösödést vagy allergiás tüneteket okoz. Ebben az esetben azonnal hagyja abba a használatát

Pred uporabo boga izdelka, prosimo preberite to navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
Izvaja, uporabljen v tem dokumentu
- Ponazorilne izdelka na sliki različnih oblikah.

Varnostni ukrepi

⚠OPOZORILO

Enota

Da bi zmanjšal tveganja za požar, električnih udar ali škoda na izdelku
- Enote ne izpostavljajte dežju, vlagi, kapljanju ali škropljenju.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki je priporoča proizvajalec.
- Ne odstranjujte ohišja.
- Ne popravljajte enote sami. Prepustite servisiranje usposobljenim servisarjem.
- Ne uporabljajte, če je enota poškodovana.

Izogibajte se uporabi v naslednjih pogojih
- Enote ne uporabljajte, če je polarity z odpiji ikl. Dvojček so lahko in poškoduje ohišje ali povzroči požar)
- Izmerov visokim ali nizkim temperaturam med uporabo, shranjevanjem ali prevozom.
- Odlaganju baterij v ogenj ali velikih pečeh, ali mehanskemu drobljenju ali rezanju baterije, kar bi lahko povzročilo eksplozijo.
- Izmerov nizkega zračnega tlaka, ki lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.

Baterije

- Napravilno rovnanje z baterijami lahko povzroči uhajanje elektrolita, kar lahko poškoduje predmete. Iz prišpiv v stik z očmi lahko telesnino. V primeru uhajanja elektrolita iz baterij se prizadeljte s svojim proizvajalcem. Če elektrolit pride v stik s kožnim tudi delom lekesa ali očmi, temeljito speréte z vodo.
- Pazite, da baterije ne pogoltnejo otroci.
- Enote ne puščajte dlje časa v eni, ki ima zaprte vrata in okna ter je izpostavljen neposredni sončni svetlobi.
- Ta baterije ne razstavljajte ali spreminjajte.
- Zamenjava baterije z napačno vrsto, ki lahko okoše zaščitno napravo.
- Pred razstavljanjem poškoduje, da se baterija popolnoma izprazni.
- Baterije ne mečite v ogenj.
- Baterije je zavrnjene odložjite za te enote. Ne uporabljajte je v nobeni drugi napravi.
- Ne prebivajte z deliš ali drugimi ostrimi predmeti in ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Ne nosite ali shranjujte skupaj z njihovimi, lasnicami ali podobnimi predmeti.
- Ne polaplajte v vodo.

⚠POZOR

Enota

- Ta enota ne puščajte v bližini vira toplote.
- Ta enote ne uporabljajte za postavljanje pri visoki glasnosti na mestih, kjer morate zaradi varnosti slišati zvoke iz svoje okolice, kot so železniški prehodi in gradbišča.
- Držite to enoto stran od otrok, ki so občutljive za magnetizem. Naprave, kot je ura, morda ne bodo delovale pravilno.
- Ta izdelek vsebuje magnetni material. Preverjte se o svojim zdravnikom, ali bi to lahko vplivalo na vaš medicinski pripomoček za vsadkom.
- Če so na terminalu za polnjenje sledilki prah ali vodne kapljice, polnilno napravo ni mogoče. Pred polnjenjem odstranite prah ali vodne kapljice.
- Ne uporabljajte, če je enota poškodovana ovodila izdelke drutke. Nekatere izdelke družbe vam lahko preprečnik uporabo enote. Za več informacij se obrnite na lokalno družbo, s katero bodo lesti.
- Ne uporabljajte drugih USB ali avtor kablov, razen priloženih.

Alergije

- Preizvajte uporabljal blazinice za izleka, če občutite nelagodje med njihovo rodnjo ali ob uporabi kateri drugih delov. Ki so v nepravilnem stiku z kožo.
- Nepravilnima uporaba lahko povzroči izpuščaje ali druge alergične reakcije.

Previdnostni ukrepi za poslušanje s slušalkami

- Čezmerni zvočni tlak z slušnih slušalk in naglavnih slušalk lahko povzroči izgubo sluha.
- Slušalk ne uporabljajte pri visoki glasnosti. Strokovnjaki za sluh odsvetujejo poslušanje neprekinjeno poslušanje.
- Če opazite zvonjenje v ušesih, zmanjšajte glasnost ali prenehajte z uporabo.
- Ne uporabljajte slušalk med vožnjo motornega vozila. To lahko povzroči nesrečo.
- V nekaterih državah vam uporaba slušalk med vožnjo motornega vozila morda ni dovoljena.
- V zelenzaliscu nevarnih situacijah bodite bredno previdni pri uporabi ali pa z uporabo zaščitno prenehajte.
- Slušalk ne uporabljajte, če odstopjo glasne nenavadne zvoke. Če se to zgodi, izklopite slušalke in se obrnite na servisno službo.
- Ne izložite slušalke izpostavljene visoki vročini, kot je neposredna sončna svetloba ali odprti ogenj.

Med uporabo lahko te enota sprejme različne motnje, ki jih povzročijo mobilni telefoni. Če pride do takšnih motenj, povečajte razdalj med to enoto in mobilnim telefonom.

Pri prikoju na računalnik uporabljajte samo priložen kabel USB.

Simboli na tem izdelku (vključno z dodatno opremo) predstavljajo naslednje:

⎓ DC

Za ogled informacij o certifikatu

1. Odstranite levo zlepno blazinico.
2. Izvlecite ročico (Ⓐ) in jo držite.
3. Odstranite levitno gobico (Ⓑ).
   - Informacije o certifikatu so navedene na enici (Ⓒ).
4. Za pritrditev blazinice za ušesa namestite Ⓑ, nato pritisnite Ⓐ in Ⓑ ter potrdite skupaj.
   - Ča blazinico za ušesa prevzel pokleptele, se lahko to stiga.
   - Ko slišite klik, blazinico za ušesa z L (levo) in R (desno). Prevetite oznake in pazite, da jih ne pritrdite narobe ali na napačno stran.
4. Potrdite, ali so blazinice za ušesa pravilno nameščene.



Tekniset tiedot

Yleistä

Virtalähde	DC 5 V, 500 mA
Sisäänrakennettu akku	3,7 V, Litiumpolymeeri
Toiminta-aika[*1] [*2]	Noin 45,0 tuntia (AAC) Noin 45,0 tuntia (SBC) Noin 30,0 tuntia (LDAC) Noin 40,0 tuntia (LC3) Noin 30,0 tuntia (Langallinen yhteys)
Latausaika[*3] (20 °C)	Noin 3,5 tuntia (Virtalähteestä on 500 mA tai korkeampi)
Latauksen lämpötila-alue	10 °C – 35 °C
Käyttölämpötila-alue	0 °C – 40 °C
Sallittu kosteusalue	30 %RH – 80 %RH (ei tiivistymistä)
Latausliitin/Äänitulokäänä	USB-tyyppi-C-vastakoon
Paino	Noin 306 g (ilman kaapelia)

*1 Se on mahdollistaeä tyhjentyä käyttöolosuhteiden vuoksi.
*2 Mitattu, kun mainosmainoksen asetuksena on "ON".
*3 Aikojen täyttämä täyteen latauksen tarvittava aika.

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Bluetooth®-osio

Tuejuvakasta	2400 MHz – 2483,5 MHz
Tuetty koodekki	SBC, AAC, LDAC, LC3

Langallisten latausvalitteden tehovaatimukset

Laturin syöttämän tehon on oltava vähintään seitsämäen latauksen tarvittava vähimmäisteho 2,5 wattia ja enintään 2,5 wattia latauksen maksimiaikateho ylittämättä.
Mukana toimitettu USB-kaapeli on tarkoitettu vain latteen lataamiseen. Sitä ei voida käyttää tiedonsiirtoon tai muiden laitteiden lataamiseen.

Tavaramerkit

- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Auracast™-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia tavaramerkkejä. Panasonic Holdings Corporation käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kaupanimet kuuluvat vastaaville omistajille.
- LDAC ja LDAC-logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Sony Corporation.
- Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos ja kirkon D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä.
  Valmistettu Dolby Laboratories myntämällä lisenssillä.
- Muut tässä asiakirjassa esitetyt yritysteidenimet ja tuotenimet ovat yleensä rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä, joiden omistaja ovat vastaavat kehityksitöt. Huomautus: ™-merkkiä ja ®-merkkiä ei käytetä tässä asiakirjassa.

- Pitkeite ⓐ na vseh šestih ročkah.

Tehnični podatki

Splošno

Napajanje	DC 5 V, 500 mA
Vgrajena baterija	3,7 V, litijev polimer
Čas delovanja[*1] [*2]	Približno 45,0 ur. (AAC) Približno 45,0 ur. (SBC) Približno 40,0 ur. (LDAC) Približno 40,0 ur (LC3) Približno 30,0 ur (Žična povezava)
Čas polnjenja[*3] (25 °C)	Približno 3,5 ur (Uporaba vira napajanja Brezika 500 mA ali več)
Razpon temperature pri polnjenju	10 °C do 35 °C
Razpon temperature pri delovanju	0 °C do 40 °C
Razpon vlažnosti pri delovanju	30 % relativne vlažnosti do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Terminal za polnjenje/Terminal avdio vhoda	Ženska USB-vrsta C
Masa	Približno 306 g (brez kabla)

*1 Lahko je krajši, odvisno od pogojev delovanja.
*2 Izmerjeno z nastavitvijo »Wraparound Image« »VKLOPLJENO«.
*3 Čas, potreben za polnjenje baterije od prazne do napolnjene.

- Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Razdelek Bluetooth®

Frekvenčni pas	2400 MHz do 2483,5 MHz
Podprti kodeki	SBC, AAC, LDAC, LC3

Zahteve glede napajanja za žične naprave za polnjenje

Moč, ki jo oddaja polnilnik, mora biti največ 2,5 vatov, ki jih zahteva največja oprema, in najmanj 2,5 vatov, da se dosedla najkrajša polnilna. Priloženi kabel USB je namenjen samo za polnjenje enote. Ne ga mogoče uporabljati za podatkovno komunikacijo ali polnjenje drugih naprav.

Blagovne znamke

- Oznaka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Oznaka in logotipi Auracast™ so blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Panasonic Holdings Corporation takšne oznake uporablja na podlagi licence. Ostale blagovne znamke in trgovska imena so v lasti njihovih lastnikov.
- LDAC in logotip LDAC sta blagovni znamki družbe Sony Corporation.
- Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos in simbol dvojnega Č so blagovne znamke družbe za podeljevanje licenc Dolby Laboratories Licensing Corporation.
  Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.
- Druga imena podjetij in izdelkov, ki se pojavljajo v tem dokumentu, so na splošno registrirane blagovne znamke ali znamke proizvajalcev posebnih izdelkov, za katere gre.

V tem izdelku je uporabljena odprtokodna programska oprema, ki ni programska oprema, licenciana v skladu z GPL V2.0 ali LGPL V2.1. Zgornji navedena programska oprema se distribuira v upanju, da bo uporabna, vendar BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, tudi brez nakazanega jamstva PRODAJNOSTI ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Podrobnosti o pogojih in dovoljih najdete na naslednji spletni strani.
https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/downloads/Oi0.html

- Ta enota je skladna s standardom za radijsko opremo iz vrsti Resolution Audio Japonskega združenja za radijsko zvezo.

- Če želite uživati v brezžični visokokčljivostni kakovosti (ljekovsi zvok, ki ga potjuje logotip visokokčljivostnega zvoka pink brezžične povezave), uporabite napravo za prehajanje z logotipom visokokčljivostnega zvoka in brezžično povezavo za slušalke z podporo Bluetooth® nastavite podrobnosti načic kakovosti zvoka/LDAC 990 kbps.
  V zaščiti načinih, ki niso navedeni zgoraj (predvsem način povezave ikt.), predvajanje v visokokčljivostni kakovosti morda ne bo mogoče.

Läs igenom de här användningarna noggrant innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk.
Uttryck som används i det här dokumentet
- Produktbilderna kan vara lätt förskjutna från det faktiska produktet.

Säkerhetsföreskrifter

⚠VARNING

Enhet

För att minska risken för brand, elektrisk stat eller skador på apparaten:
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, droppar eller stänk.
- Använd endast tillverkarens rekommenderade tillbehör.
- Avägsna inte skyddskåpa.
- Försök inte reparera apparaten själv. Kontakta kvalificerad servicepersonal för service.
- Du får inte ta från skada om enheten är skadad.

Undvik användning under följande omständigheter
- Använd inte produkten om den är överladdad av en fil eller liknande. (Detta orsakar brand, elektriska stötar, överhettning eller åldrande)
- Använd eller förvara inte i områden med låg lufttryck som kan orsaka, t.ex. explosion eller läckage av brännbara vätska eller gas.

Batterier

- Felaktig hantering av batterierna kan leda till elektrolytläckage, vilket kan skada föremål som kommer i kontakt med vätskan och som kan leda till elektrisk stöt. Kontakta din återförsäljare om det skulle inträffa läckage. Skölj noggrant med vatten om elektrolyten kommer i kontakt med en kroppsdel eller kläder.
- Låt inte barn komma åt batterierna.
- Lämna inte enheten i en bil som står i direkt solljus under längre tid med dörrar och fönster stängda.
- Du får inte ta isär eller göra ändringar av batteriet.
- Kasta inte batterier i eld och värm dem inte upp eller demontera dem.
- Ladda inte det bortlagna batteriet.
- Batteriet är speciellt utformat för den här enheten. Det får inte användas i någon annan enhet.
- Ta inte två på batteriet med en hård yta som kan orsaka skador. Utsätt inte batteriet för hårda slag.
- Bär eller förvara inte batterier tillsammans med halsband, hårspännen eller andra liknande objekt.
- Sänk inte ned batteriet i vatten.

⚠FÖRSIKTIGHET

Produkt

- Låt inte enheten vara i närheten av värmekällor.
- Använd inte enheten på platser där det finns risk för att den kommer i direkt kontakt med huden när det är mycket fuktigt, t.ex. i ett badrum eller i en duschkabin.
- Använd inte enheten på platser där det finns starka elektromagnetiska fält, statisk elektricitet eller risk för att den kommer i kontakt med laddningsbara batterier.
- Använd inte enheten på platser där det finns damm eller vattendroppar på hörlurarnas laddningsterminal.
- Avägsna damm eller vattendroppar före laddning.
- Du måste följa den information du får av flygbolaget när enheten används på flygplan. Vissa flygbolag kan förbjuda användning av produkten. Kontakta ditt flygbolag för detaljerad information.
- Får endast användas med USB- och ljudkablar som medföljer enheten.

Allergier

- Sluta använda enheten om du upplever obehag av ansyntome eller andra delar som kommer i direkt kontakt med huden din.
- Felaktig användning kan orsak hudskador eksem eller andra allergiska reaktioner.

Förhållningsregler för lyttning med hörlurarna

- Elektriskt hørt lyttyrk fra enhetshörlur og hodetelefoner kan skade hørselen.
- Ikke bruk hodetelefonene på høyt volum. Hørselseksperter frarder langvarig avspilling.
- Hvis du opplever ringing i ørene, må du redusere lydstyrken eller slutte å bruke hodetelefonene.
- Ikke bruk hodetelefonene mens du kjører en bil, da det kan være farlig i trafikken og er ulovlig i mange områder.
- Du må være ekstremt forsiktig eller avbryte bruken i potensielt farlige situasjoner.
- Ikke bruk hodetelefonene hvis de avgir en høy, uvanlig lyd. Hvis dette skjer, må du slå av hodetelefonene og kontakte kundestøtte.
- Ta av hørlurene umiddelbart om de blir varme eller ljudet går forbrent.

Den här apparaten kan få radiostörningar om enheten av mobiltelefoner som används. Om en sådan störning uppstår, öka avståndet mellan den här apparaten och mobiltelefonen.

Använd endast den medföljande USB-kabeln när du ansluter till en dator.

Symbolerna på den här produkten (inklusive tillbehören) representerar följande:

⎓ DC

För å visa sertifiseringsinformasjon

1. Ta bort vänster öronkudde.
2. Ta bort och håll in knappen (Ⓐ) och dra ut.
3. Ta bort den försegående svampen (Ⓑ).
   - Certifieringsinformationen återfinns på enheten (Ⓒ).
4. För att fästa örondynan fäster du Ⓑ och trycker in Ⓐ och Ⓑ och trycker ihop dem.
   - Örondynkan kan sitta lite olika om den är mycket rätt.
   - Örondynkan är märkta med L (vänster) och R (höger). Kontrollera markeringarna och se till att du inte fäster dem upp-och-ner eller på fel sida.

Specifikationer

Allmänt

Strömförsörjning	DC 5 V, 500 mA
Inbyggd batteri	3,7 V, Litiumpolymer
Drifttid[*1] [*2]	Ca. 45,0 timmar (AAC) Ca. 45,0 timmar (SBC) Ca. 40,0 timmar (LDAC) Ca. 40,0 timmar (LC3) Ca. 30,0 timmar (Trådbunden)
Laddningstid[*3] (25 °C)	Ca. 3,5 timmar (Vid brug af strømadapter på 500 mA eller højere)
Temperaturområde för laddning	10 °C till 35 °C
Område för driftstemperatur	0 °C till 40 °C
Område för luftfuktighet	30 %RH till 80 %RH (Ingen kondensation)
Laddningskontakt/Ljudinmatningsterminal	USB Type-C-hona
Vikt	Cirka 306 g (utan kabel)

*1 Den kan vara kortare beroende på driftsförhållanden.
*2 Tiden det tar å lade batterie fra utladet til fullstendi.
*3 Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Bluetooth®-seksjon

Frekvensbånd	2400 MHz til 2483,5 MHz
Støttet kodek	SBC, AAC, LDAC, LC3

Strømkrav til kablede ladeenheter

Strømmen som leveres av laderen må være min. 2,5 Watt som nødvendigvis kreves, og maks. 2,5 Watt for å oppnå maksimal ladehastighet.
Den medfølgende USB-kabelen er kun til lading av enheten. Den kan ikke brukes til datakommunikasjon eller til lading av andre enheter.

Varemerker

- Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmerket og -logoene er varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. All bruk av slike merker av Panasonic Holdings Corporation skjer under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører de aktuelle eierne.
- LDAC og LDAC-logoene er varemerker tilhørende Sony Corporation.
- Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos og dobbel-D-symbolet er for eksempel varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation.
  Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
- Andre varemerker og produktnavn i dette dokumentet, er generelt sett registrerte varemerker eller varemerker for de aktuelle utviklerfirmaene. Vær oppmerksom på at ™-merket og ®-merket ikke vises i dette dokumentet.

Produkten inneholder programvare med åpen kildekod som er lisensiert enten under GPL V2.0 eller LGPL V2.1. Programvare som er nabegrenset som det overnevnte, distribueres i håp om at den vil være til nytte, men UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, selv ikke en underforstått garanti for SALGBARHET eller EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Se detaljerte vilkårene og betingelsene om dette på det følgende nettstedet.
https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/downloads/Oi0.html

- Apparaten uppfyller standarden "High Resolution Audio" från Japan Audio Association.
- För att njuta av trådlös högupplöst kvalitet (en ljudkvalitet som certifieras av logotypen för högupplöst trådlöst ljud) måste du använda en uppspelningsenhet som har logotypen för högupplöst trådlöst ljud och stöds in Bluetooth®-trådlösmetoria för ljudkvalitet till ett läge för att prioritera ljudkvalitet/LDAC 990 kbps.
  I andra mont (mukta för tilkoblingsmiljöer osv.) är det ikke säkert at det är mulig å bruke avspilling med høyoppløst kvalitet.

Om Bluetooth®

Användningsrestriktioner

- Trådlös överföring och/eller användning med alla Bluetooth®-utrustade enheter garanteras inte.
- Beroende på en struktur/typ specifikationer och inställningar, kanske det inte går att använda eller vissa åtgärder kan vara annorlunda.

Säkerhetsföreskrifter

⚠ADVARSEL

Produkt

For å redusere fare for brann, elektrisk stat eller skade på apparatet:
- Utsett ikke enheten for regn, fukt, dryppe eller sprut.
- Bare bruk tilbehør som produsenten anbefaler.
- Fjern ikke dekslet.
- Ikke reparer produktet på egen hånd. Overlat service til kvalifisert servicepersonell.
- Du må ikke bruke enheten hvis den er skadet.

Unngå bruk under følgende forhold
- Ikke bruk enheten mens den er dekket av et teppe osv. (Varme akkumuleres og gjør at holderen kan bli deformert eller ta fyr)
- Ekstremt høye eller lave temperaturer under bruk, oppbevaring eller transport.
- Ikke kast batteriet i ild eller varmekilder, og ikke varm opp eller demonter det.
- Ikke lad opp batteriet som er fjernet.
- Batteriet er kun utformet for dette produktet, ikke bruk batteriet i andre enheter.
- Ikke slå batteriet med en hard overflate som kan skade apparatet. Ikke slipp eller utsett det for sterke støt.
- Ikke bær batteriet sammen med eller ikke oppbevar det med halskjeder, hårnåler eller lignende gjenstander.
- Ikke senk batteriet i vann.

⚠FORSIKTIG

Produkt

- Ikke plasser enheten i nærheten av varmekilder.
- Ikke bruk enheten på steder der det er fare for at den kommer i direkte kontakt med huden din, for eksempel når det er svært fuktig, som på badet eller i dusjen.
- Ikke bruk enheten på steder der det er sterke elektromagnetiske felt, statisk elektrisitet eller fare for at den kommer i kontakt med ladbare batterier.
- Ikke bruk enheten på steder der det er støv eller vanndråper på hodetelefonenes ladeterminal.
- Fjern støv eller vanndråper før lading.
- Du må følge den informasjonen du får av flyselskapet når enheten brukes på flyreiser. Visse flyselskap kan forby bruk av produktet. Kontakt flyselskapet for detaljert informasjon.
- Bruk bare medfølgende USB- og lydkabler som følger med enheten.

Allergier

- Slutt å bruke enheten hvis du opplever ubehag med ansyntome eller andre deler som kommer i direkte kontakt med huden din.
- Feilaktig bruk kan føre til hudskade eksem eller andre allergiske reaksjoner.

Forholdsregler for lytting med hodetelefoner

- Ekstremt høyt lydtrykk fra enhetshører og hodetelefoner kan skade hørselen.
- Ikke bruk hodetelefonene på høyt volum. Hørselseksperter frarder langvarig avspilling.
- Hvis du opplever ringing i ørene, må du redusere lydstyrken eller slutte å bruke hodetelefonene.
- Ikke bruk hodetelefonene mens du kjører en bil, da det kan være farlig i trafikken og er ulovlig i mange områder.
- Du må være ekstremt forsiktig eller avbryte bruken i potensielt farlige situasjoner.
- Ikke bruk hodetelefonene hvis de avgir en høy, uvanlig lyd. Hvis dette skjer, må du slå av hodetelefonene og kontakte kundestøtte.
- Ta av hørlurene umiddelbart om de blir varme eller ljudet går forbrent.

Denne modulen kan motta radiostøy forårsaket av mobiltelefoner under bruk. Hvis slik støy forekommer, må du øke avstanden mellom denne modulen og mobiltelefonen.

Bruk kun den medfølgende USB-kabelen når du kobler til en computer.

Symbolene på dette produktet (inkludert tilbehør) representerer følgende:

⎓ DC

For å vise sertifiseringsinformasjon

1. Fjern venstre ørepute.
   - Fjern i rekkefølgen (Ⓐ til Ⓑ).
2. Fjern venstre ørepute.
   - Sertifiseringsinformasjonen er angitt på enheten (Ⓒ).
3. For å feste øreputen fester du Ⓑ, og deretter innretter du Ⓐ og Ⓑ, og trykker dem sammen.
   - Hvis du lfør i øreputen for mye, kan øreputen kles bord.
   - Ørepuslene er merket L (venstre) og R (høyre). Sjekk merkene og sørg for at du ikke fester dem opp ned eller på feil side.
4. Bekreft at ørepuslene er festet skikkelig.

Om Bluetooth®

Begrensninger i bruken

- Trådløs transmisjon og/eller bruk av alle enheter, der er utstyrt med Bluetooth®, garanteres ikke.
- Avhengig av spesifikasjoner og innstillinger for en enhet, kan den ikke kobles til eller noen handlinger kan være forskjellige.

Samsvarserklæring (DoC)

"Panasonic Corporation" erklærer herved at dette produktet samsvarer med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Kunder kan laste ned et eksemplar av den opprinnelige samsvarserklæringen for RE-produktene fra serveren for samsvarserklæringer.
https://www.pc.panasonic.eu/compliance-documents
Kontaktopplysninger for autorisert representant: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

Type trådløs anslutning	Bluetooth®
Frekvensområde	2400 MHz til 2483,5 MHz
Maksimal RF-effekt (e.i.r.p)	17,5 dBm

Spesifikasjoner

Generelt

Strømforsyning	Likestrøm 5 V, 500 mA
Innebygd batteri	3,7 V, Litiumpolymer
Driftstid[*1] [*2]	Ca. 45,0 timer (AAC) Ca. 45,0 timer (SBC) Ca. 40,0 timer (LDAC) Ca. 40,0 timer (LC3) Ca. 30,0 timer (Kablet tilkobling)
Ladetid[*3] (25 °C)	Ca. 3,5 timer (Ved bruk av strømkilde på 500 mA eller høyere)
Ladetemperaturområde	10 °C til 35 °C
Driftstemperaturområde	0 °C til 40 °C
Luftfuktighetsområde ved drift	30 %RH til 80 %RH (Ingen kondensering)
Ladeterminal/Lydinngangsterminal	USB Type-C-kontakt
Vekt	Cirka 306 g (uten kabel)

*1 Den kan være kortere avhengig av driftsforholdene.
*2 Målt med "Surroundlyd" satt til "PÅ".
*3 Tiden det tar å lade batterie fra utladet til fullstendi.

- Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Bluetooth®-seksjon

Frekvensbånd	2400 MHz til 2483,5 MHz
Støttet kodek	SBC, AAC, LDAC, LC3

Effektkrav for de trådbundne laddningsenheterna

Den effekt som laddaren levererar måste vara minst 2,5 watt och maximalt 2,5 watt, vilket krävs för att ladda radiostyrkontrollen i högsta laddningshastighet.
Den medföljande USB-kabeln är endast avsedd för att ladda enheten. Den kan inte användas för datakommunikation eller för laddning av andra enheter.

Varumärken

- Ordmärket Bluetooth® och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Ordmärket Auracast™ och logotyper är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. All bruk av sådana märken av Panasonic Holdings Corporation sker under license. Andra varumärken och varunamn tillhör de aktuella ägarna.
- LDAC och LDAC-logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
  Tillverkad på license från Dolby Laboratories.
- Andra systemnamn och produktnamn i detta dokumentet, är generellt sett registrerade varumärken eller varumärken för de aktuella utvecklarföretagen. Vänligen observera att ™-märket och ®-märket ikke visas i detta dokumentet.

Denna produkt innehåller programvara med öppen källkod som är licensierad enligt antingen GPL V2.0 eller LGPL V2.1. Programvaran som är nabegränsad som det ovannämnda, distribueras i hopp om att den är till nytta, men UTAN NÅGON GARANTI, utan ens den underförstådda garanti för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Se detaljerade villkoren och bestämmelserna för detta på följande webbplats.
https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/downloads/Oi0.html

Lees venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.
Udtryk der bruges i dette dokument
- Produktillustrationerne kan afvige fra det faktiske produkt.

Sikkerhedsforholdsregler

⚠ADVARSEL

Apparat

For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller produktskader:
- Dette apparat må ikke udsættes for regn, fugt, dryp eller sprøjt.
- Brug kun tilbehør, der anbefales af fabrikanten.
- Dæksler må ikke fjernes.
- Forsøg ikke at reparere dette apparat selv. Anlæg kvalificeret teknisk personale til service.
- Du må ikke anvende eller opbevare denne enhed, hvis den er beskadiget.

Undgå brug under følgende forhold
- Udsæt ikke produktet, når det er overladet af en fejl eller lignende. (Det samler sig varme, og det forårsager deformation af opladeren eller brand)
- Ekstremt høje eller lave temperaturer under brug, opbevaring eller transport.
- Batteriet må ikke udsættes for åben ild eller i en varm ovn eller mekanisk knusning eller opskæring af et batteri, som kan forårsage eksplosion.
- Ekstremt høje temperaturer og/eller ekstremt lavt lufttryk som kan føre til en eksplosion eller at lettantændelig væske eller gas lækker ud.

Batterier

- Forkert håndtering af batterierne kan føre til elektrolytlækage, hvilket kan skade tilstødende genstande, og som kan medføre elektrisk stød. Kontakt din forhandler, hvis der opstår en lækage. Skyl grundigt med vand, hvis elektrolyt kommer i kontakt med en kropsdel og øjne.
- Børn må ikke få adgang til batterierne.
- Lad ikke produktet ligge i direkte sollys i længere tid med døre og vinduer lukkede.
- Du må ikke adskille eller ændre batteriet og heller ikke opvarme eller forbrænde det.
- Batteriet er specielt designet til denne enhed. Brug det ikke i nogen anden enhed.
- Undgå at tabe batteriet på en hård overflade, som kan forårsage skade. Undgå at tabe det, og udsæt det ikke for kraftige stød.
- Bær eller opbevar ikke batterier sammen med halskæder, hårnåle eller lignende genstande.
- Undgå at nedsænke batteriet i vand.

⚠FORSIGTIG

Apparat

- Anbring ikke apparatet i nærheden af varmekilder.
- Undgå at bruge enheden på steder, hvor der er risiko for, at den kommer i direkte kontakt med huden, når det er meget fugtigt, f.eks. på badeværelset eller i et brusebad.
- Undgå at bruge enheden på steder, hvor der er risiko for elektromagnetiske felter, statisk elektricitet eller risiko for, at den kommer i kontakt med genopladelige batterier.
- Undgå at bruge enheden på steder, hvor der er støv eller vanddråber på høretelefonernes opladeterminal.
- Fjern støv eller vanddråber, før du oplader.
- Du skal følge de oplysninger, du får af flyselskabet, når du bruger enheden i et fly. Nogle flyselskaber kan forbyde brugen af produktet. Kontakt flyselskabet, du flyver med, for yderligere oplysninger.
- Brug ikke andre USB- eller lydkabler end dem, der følger med enheden.

Allergier

- Ophør med at bruge produktet, hvis du oplever ubehag med ansyntome eller andre dele, som kommer i direkte kontakt med din hud.
- Forkert brug kan medføre udslæt eller andre allergiske reaktioner.

Forsigtighedsanvisninger ved lytning med hovedtelefonerne

- Et overdrevent lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.
- Brug ikke hovedtelefonerne med lydet på et højt niveau. Hørespecialister frarder konstant brug af øretelefonerne ved høj lydstyrke.
- Hvis du oplever ringelyde i ørerne, skal du sænke lydet eller holde op med at bruge øretelefonerne.
- Brug ikke øretelefonerne hvis du er ved at køre bil, da det kan være farligt i trafikken og er ulovligt i mange områder.
- Du skal udvise stor forsigtighed eller midlertidigt holde op med at bruge enheden i potentielt farlige situationer.
- Brug ikke hovedtelefonerne, hvis de udsender en høj usædvanlig lyd. Hvis dette sker, skal du slukke for hovedtelefonerne og kontakte kundesupport.
- Tag hovedtelefonerne af med det samme, hvis du oplever varme eller lydtab.

Denne enhed kan modtage radiointerferens fra mobiltelefoner under brug. Hvis du oplever dette, skal du øge afstanden mellem enheden og mobiltelefonen.

Brug kun det medfølgende USB-kabel når du opretter forbindelse til en computer.

Symbolerne på dette produkt (inklusive tilbehør) repræsenterer følgende:

⎓ DC

Visning af certificeringsoplysninger

1. Fjern venstre ørepude.
2. Fjern i rækkefølgen (Ⓐ til Ⓑ).
3. Certificeringsoplysningerne er angivet på enheden (Ⓒ).
4. For at fastgøre ørepuden skal du sætte Ⓑ på, og derefter justere Ⓐ og Ⓑ med hinanden og derefter trykke dem sammen.
   - Hvis du fører i ørepuden for meget, kan ørepuden kles bord.
   - Ørepuderne er mærket L (venstre) og R (højre). Kontrollér mærkerne og sørg for, at du ikke fester dem opad-nedad eller på forkert side.
5. Kontrollér, at ørepuderne er fastgjort korrekt.

Samsvarserklæring (DoC)

Hermed deklarerer "Panasonic Corporation" at denne produkt-typen overholder de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Kunder kan laste ned et eksemplar av den opprinnelige samsvarserklæringen for RE-produktene fra serveren for samsvarserklæringer.
https://www.pc.panasonic.eu/compliance-documents
Autoriseret repræsentant: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

Type trådløs forbindelse	Bluetooth®
Frekvensområde	2400 MHz til 2483,5 MHz
**Maks. RF-effekt (e