

使いかたに合わせて設定

選局対象の設定

チャンネル Δ / ∇ ボタンによる順送り選局や「裏番組」、「番組表」などで表示させるチャンネルを指定する設定ができます。

1 **1** 機器ナビ ボタンを押す

2 Δ / ∇ ボタンで **① システム設定** を選び、
② 押す

2 Δ / ∇ ボタンで **① ページ 1 / 3 の 選局対象** を選び、
② 対象項目を切り換える

システム設定		ページ 1 / 3	
選局対象	すべて		
デジタル音声出力	PCM		
i.LINK待機	しない	する	
ダウンロード予約	手動	自動	

- プリセット** ... リモコンの数字ボタンに設定しているプリセットと、「チャンネル設定」で設定した11~40までのプリセットのチャンネルのみ選局したり、表示させることができます。
- テレビ** ... テレビ放送（映像+音声）のチャンネルのみ順送り選局したり表示させることができます。
- ラジオ** ... ラジオ放送（音声）のチャンネルのみ順送り選局したり表示させることができます。
- データ** ... データ放送のチャンネルのみ順送り選局したり表示させることができます。
- すべて** ... 現在放送されているすべてのチャンネルを順送り選局したり表示させることができます。

3 元の画面 ボタンを押す（設定終了）

- 「システム設定」画面が消えます。

お知らせ

- 設定した項目に該当するチャンネルが1つしかない場合はチャンネル Δ / ∇ ボタンで切り換えできません。また、該当するチャンネルが1つもない場合は、「すべて」と同じ動作になります。
- 「プリセット」については50ページ、「チャンネル設定」については90ページをご覧ください。
- 工場出荷時は「すべて」に設定されています。

字幕、文字スーパーの設定

字幕のある番組、文字スーパーのある番組での表示設定ができます。

1 **1** 機器ナビ ボタンを押す

2 Δ / ∇ ボタンで **① システム設定** を選び、
② 押す

2 Δ / ∇ ボタンで **① ページ 2 / 3 の 項目** を選び、
② 設定を切り換える

システム設定		ページ 2 / 3	
字幕	オフ	オン	
字幕言語	日本語	英語	
文字スーパー	オフ	オン	
文字スーパー言語	日本語	英語	

- 「システム設定」のページを送るには、 ∇ ボタンでカーソルを移動させていけば、ページの切り換えができます。

字幕

- オン** ... 字幕を表示します。
- オフ** ... 字幕を表示しません。ただし、強制的に表示する字幕の場合は、この設定は無効になります。

字幕言語

- 日本語** ... 日本語の字幕を表示します。
- 英語** ... 英語の字幕を表示します。

文字スーパー

- オン** ... 文字スーパーを表示します。
- オフ** ... 文字スーパーを表示しません。ただし、強制的に表示する文字スーパーの場合は、この設定は無効になります。

文字スーパー言語

- 日本語** ... 日本語の文字スーパーを表示します。
- 英語** ... 英語の文字スーパーを表示します。

文字スーパーは、視聴者にお知らせしたいことを番組放送中の画面上に文字で表示します。

3 元の画面 ボタンを押す（設定終了）

- 「システム設定」画面が消えます。

お知らせ

- 設定しても送られてくる情報によっては設定が無効になる場合があります。
- 「字幕」と「字幕言語」の設定は、「信号切換」画面でも切り換えることができます。（71ページ参照）
- 工場出荷時は、「字幕」「文字スーパー」は「オフ」に設定されています。また、「字幕言語」「文字スーパー言語」は「日本語」に設定されています。

● 黒色のボタンは、この見開きページの説明で操作するボタンです。



ご使用まえに

接続と準備

基本の使いかた

応用の使いかた

こだわり設定

その他