

オーディオ出力を設定する

1.  ボタンを押して  を選ぶ
2. **ディスプレイとサウンド** > **オーディオ出力**を選び、[決定] ボタンを押す

デジタルオーディオ形式

(オート / PCM / パススルー / Dolby Audio)

デジタル音声入力（光）端子のあるオーディオ機器を接続したときに音声出力の設定をします。

オート：

AACフォーマットやドルビーオーディオフォーマット時は常に「ドルビーオーディオ」を出力します。AACフォーマット・ドルビーオーディオフォーマット以外のときは「PCM」を出力します。

PCM：

オーディオ機器がAACフォーマットやドルビーオーディオフォーマットに対応していないとき、常に「PCM」を出力します。

パススルー：

放送がAACフォーマット時は常に「AAC」を出力します。ドルビーオーディオフォーマット時は常に「ドルビーオーディオ」を出力します。AACフォーマット・ドルビーオーディオフォーマット以外のときは「PCM」を出力します。

Dolby Audio：

常に「ドルビーオーディオ（Dolby Digital）」に変換して出力します。

- **パススルー**に設定すると字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声出力（光）端子から出力されません。**PCM**に設定してご使用ください。
- AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、PCMとAACの入力に対し自動切り換え機能のあるものをおすすめします。
- デジタル音声出力（光）端子からは、スピーカーと同じ音声を出力します。
- HDMI入力時のDVDオーディオで暗号化されている場合は出力されません。