


USB HDDやビエラリンク（HDMI）対応の録画機器に録画したい番組を予約設定することができます。

- 地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、BS4K・110度CS4K放送の番組を録画予約できます。（ラジオ放送の番組は録画できません。）
- 番組表表示中に  ボタンを押して予約一覧を選び、[決定] ボタンを押すと、予約状況などが確認できます。
- 予約が完了すると、最大約10秒間、メッセージを表示します。
- 録画機器がUSB HDDのとき、予約番組が重なっていると予約重複のメッセージを表示します。はいを選び、[決定] ボタンを押すと予約重複確認画面を表示します。削除 / 取り消したい番組を選び、[黄] ボタンを押して重複を解除してください。

## ■ ディーガに録画する場合

ディーガ（ビエラリンク）を選択すると、ビエラリンク（HDMI）に録画予約します。

ディーガを選択すると、ホームネットワークに対応したディーガに録画予約します。

（表示される機器名はディーガで設定します）

- タイマー予約すると本機から録画機器に予約情報が送られ録画機器がタイマー予約状態になります。
  - 番組情報に基づいて9日以上先の録画予約をした場合は、放送の6日前頃に、予約情報が本機より録画機器に送信されます。
- 確認画面（またはエラー画面）が出た場合には、表示内容を確認し、操作してください。
- レコーダーで複数の録画予約をする場合、番組の間隔が1分未満のときは、1つの番組として録画されることがあります。
- 予約した番組はディーガのチューナーで受信して録画されます。（本機のLAN端子から、予約した番組の映像や音声は出力しません）
- 有料番組や視聴制限、録画予約の重複についてはディーガ側の設定に依存します。設定については、ディーガの取扱説明書をご覧ください。