

## 本機のリモコンで外部機器を操作する

以下のリモコンボタンで、USB HDDに録画したコンテンツ、外部機器などを操作することができます。

- 外部機器（ディーガなど）によって動作が異なる場合がありますので、操作については外部機器の取扱説明書も併せてご覧ください。



再生を開始します。再生中に押すと一時停止します。



再生を停止します。



再生中に押すと前にスキップします。



再生中に押すと早戻しをします。

- 押すたびに早戻し速度が速くなります。
- 一時停止中に押すとスロー再生します。（ディーガの場合）



再生中に押すと次にスキップします。



再生中に押すと早送りをします。

- 押すたびに早送り速度が速くなります。
- 一時停止中に押すとスロー再生します。（ディーガの場合）

30秒送り：

1回押すたびに、約30秒飛び越して再生します。（可能な場合）

倍速再生（1.3x）：

再生中に押すと1.3倍速で再生します。（可能な場合）