


Installationsanleitung

Tragegriff für DLP®-Projectors

Modell-Nr. **ET-HAD100**



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
Produktbeschreibung	3
Installation	3
Technische Daten	hinterer Einband

für DLP®-Projektor:
PT-D10000 / PT-DW10000

Hinweis

PT-D10000U/PT-DW10000U PT-D10000E/PT-DW10000E	Die auf der linken Seite aufgelisteten Modelle sind für den PT-D10000/PT-DW10000 in dieser Installationsanleitung.
--	--

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für die Tragegriff für Panasonic DLP®-Projektoren entschieden haben.

■ Dieses Produkt muss von einem qualifizierten Installateur montiert werden.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage dieses Produkts vollständig durch.

Dieser Montageleitfaden ist dem Kunden auszuhändigen.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

Sehr geehrter Panasonic-Kunde:

Die vorliegende Anleitung enthält sämtliche Informationen, die zur Deckenmontage Ihres Projektors mit Hilfe dieser Vorrichtung benötigt werden.

Wir hoffen, dass Sie damit die optimale Leistung von diesem Produkt erhalten und mit Ihrer neuen Panasonic-Tragegriff vollauf zufrieden sein werden.

Die Seriennummer dieses Produkts befindet sich an der Rückseite. Bitte tragen Sie diese Nummer auf der unten dafür vorgesehenen Zeile ein, und bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig für den Fall auf, dass Wartungsarbeiten erforderlich werden.

Modell-Nr.: **ET-HAD100**

Serien-Nr.:

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Die Installation muss durch einen qualifizierten Fachmann ausgeführt werden.

- Durch eine fehlerhafte Installation kann ein Unfall verursacht werden.
- Befolgen Sie die in der Hauptinstallationsanleitung aufgeführten Installationsanweisungen.

Den Projektor nicht auf instabile Flächen aufstellen.

- Bei der Aufstellung auf einer instabilen oder geneigten Fläche kann der Projektor herunterfallen oder umkippen, so dass hohe Verletzungsgefahr besteht und der Projektor beschädigt werden kann.

Nicht an Orten installieren, an denen hohe Feuchtigkeit oder Staub besteht und an denen der Projektor mit Öl- oder Wasserdampf in Kontakt kommen kann.

- Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Brands, eines elektrischen Schlags oder einer Beschädigung des Kunststoffs. Der an der Decke montierte Projektor könnte in diesem Fall zu Boden fallen.

Diese Arbeitsschritte müssen von mehr als zwei Personen ausgeführt werden.

- Bei unsachgemäßer Montage dieses Produkts besteht die Gefahr von schweren Unfällen.

ACHTUNG



Bringen Sie die Tragegriff nicht an einem Ort an, an dem die Projektorbelüftung beeinträchtigt werden könnte.

- Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises besteht Feuergefahr.

Produktbeschreibung

Verwenden Sie den Tragegriff zum Herumtragen des Projektors DLP®. Der Projektor kann auch mit angebrachtem Tragegriff in Betrieb genommen werden.


■ Lieferumfang

Teilebezeichnung	Form	Zweck
Tragegriff	 1 Stck.	Tragegriff.
Befestigungsschraube für Tragegriff	 Sechskantschraube mit unverlierbarer scheinbe (M6X25) 5 Stck.	Für die Befestigung des Tragegriffs am Projektor.

- Schrauben-Anzugsdrehmomente M6:400±50N·cm
- Falls Teile nicht mehr verwendet werden, sollten sie von einem qualifizierten Fachmann entfernt so rasch wie möglich werden.
- Verwenden Sie zum Festziehen der Muttern und Schrauben einen Drehmomentschraubendreher oder ein ähnliches Werkzeug. Verwenden Sie keine elektrischen Schraubendreher oder Schlagschraubendreher.

Installation

Bringen Sie den Tragegriff wie folgt am Projektor an.



- ① Legen Sie den Projektor mit der Unterseite nach oben weisend auf eine weiche Unterlage.


WARNUNG

Diese Arbeitsschritte müssen von mehr als zwei Personen ausgeführt werden.


- ② Drehen Sie die vier höhenverstellbaren Gerätefüße zum Abnehmen nach links. (Diese höhenverstellbaren Gerätefüße werden als Füße für den Tragegriff verwendet.)

Installation


- ③ Bringen Sie den Tragegriff am Projektor an.
- ④ Befestigen Sie den Tragegriff mit den fünf Schrauben am Projektor.



- ⑤ Bringen Sie die vier im Schritt ② abgenommenen höhenverstellbaren Gerätefüße am Tragegriff an.



- ⑥ Stellen Sie den Projektor in die Originalposition zurück (z.B. die Oberseite des Projektors nach oben gerichtet).
- ⑦ Stellen Sie den Projektor an einem geeigneten Ort auf und stellen Sie die Höhe und die Neigung mit den vier höhenverstellbaren Gerätefüßen ein.



- * Führen Sie zum Abnehmen des Tragegriffs vom Projektor die Schritte ② bis ⑤ in umgekehrter Reihenfolge aus.

Technische Daten

Einstellbereich	0 - 15 mm (0 - ⁹ / ₁₆ inch.)
Außenabmessungen	Breite : 697 mm (27 ⁷ / ₁₆ " Höhe : 120 mm (4 ²³ / ₃₂ " [Einschließlich höhenverstellbare Gerätefüße, Bei minimaler Einstellung] Länge : 509 mm (20 ¹ / ₃₂ "
Masse	5.1 kg (11.2 lbs.) [Einschließlich höhenverstellbare Gerätefüße]

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd

Web Site : <http://www.panasonic.co.jp/global/>

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

S1206-1017B
Printed in Japan