


## Bedienungsanleitung für den Austausch ACF-Gerät für Projektor

Modell Nr. **ET-ACF100**



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie mit dem Austausch beginnen.

### Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Batterien



Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen.

Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.

Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgeelder verhängt werden.



#### Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

#### [Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist



#### Hinweis zum Batteriesymbol (unten zwei Symbolbeispiele):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

# Hinweise für die Sicherheit

## VORSICHT

Verwenden Sie den Projektor nur mit eingebauter ACF-Einheit.

- Durch das Ansaugen von Staub oder Schmutz können im Projektor Probleme auftreten.

Wenn die ACF-Einheit nicht eingebaut ist, wird der Projektor automatisch ausgeschaltet.

## Austausch des ACF

---

### ■ Vor dem Austausch des ACF


- Drücken Sie die Betriebstaste zweimal, um den Projektor auszuschalten. (Die Betriebsanzeige wechselt zu orange.)
- Warten Sie, bis der Lüfter stoppt und die Anzeige POWER ROT wird.
- Ziehen Sie den Hauptstecker aus der Steckdose.
- Legen Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher bereit.

## Austausch


---

Das nachstehend angegebene Austauschverfahren gilt nur für Projektoren der F300-Serie. Weitere Informationen zu anderen Serien des Projektors finden Sie in der mit dem Projektor mitgelieferten Bedienungsanleitung.

1. Drehen Sie den Projektor um und legen Sie ihn vorsichtig auf ein weiches Tuch.
2. Lösen Sie die drei ACF-Abdeckung-Befestigungsschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und nehmen Sie die ACF-Abdeckung ab.




3. Halten Sie die Drücker der Verriegelungen mit den Fingern nach innen, um die Sperre zu lösen, und ziehen Sie die „ACF-Einheit“ vorsichtig aus dem Gehäuse.



\* Wenn Sie das ACF-Gerät austauschen, reinigen Sie das Fach und gegebenenfalls die Abluftöffnung.

4. Setzen Sie eine neue „ACF-Einheit“ in das Gehäuse ein, bis beide Verriegelungen eingerastet sind.
5. Setzen Sie die ACF-Abdeckung ein und ziehen Sie die ACF-Abdeckung-Befestigungsschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest an.
6. Wenn die ACF-Einheit ausgetauscht wurde, halten Sie im Menü [PROJEKTOREINST.] im Untermenü [FILTER-ZÄHLER RESET] die Taste [ENTER] ca. drei Sekunden lang gedrückt.



7. Drücken Sie ◀, um OK auszuwählen, und drücken Sie die Taste ENTER, um die Option RESTFILTER auf „0“ zurückzusetzen.

### Hinweis:

Verwenden Sie dieses Produkt nur mit eingebauter „ACF-Einheit“. Wenn Sie den Projektor ohne die Einheit verwenden, wird er ausgeschaltet, um eine mögliche Fehlfunktion zu verhindern, die durch Staub und Verschmutzung verursacht werden kann.

---

# Panasonic Corporation

Web Site : <https://panasonic.net/cns/projector/>  
© Panasonic Corporation 2009

Printed in Japan