


Návod na obsluhu

Digitálne bezdrôtové stereo slúchadlá do uší

Č. Modelu **RP-BTS30**



Manufactured by:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Importer for Europe:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 11, 22525 Hamburg, Germany



Vážený zákazník

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok.

Prosim, pred používaním tohto výrobku si dôkladne prečítajte tieto pokyny a tento návod uschovajte pre možnú potrebu v budúcnosti.

Obsah

Pred použitím

Príslušenstvo	2
(Dôležité) O odolnosti voči vode	2
Názvy dielov	3

Príprava

Nabíjanie	3
Zapnutie/vypnutie	3
Pripájanie zariadenia Bluetooth®	4
Ako nosiť slúchadlá do uší	4

Prevádzka

Počúvanie hudby	5
Ukutočnenie telefonátu	5
Užitočné funkcie	6

Iné

Obnovenie výrobných nastavení	7
Autorské práva, atď.	7
Údržba	7
Bezpečnostné opatrenia	8
Informácie o Bluetooth®	9
Špecifikácie	9
Pokyny k odstraňovaniu porúch	10
Odstránenie batérie pri likvidácii tejto jednotky	11

Príslušenstvo

Skontrolujte a identifikujte dodané príslušenstvo.

- ☐ 1 USB nabíjací kábel
- ☐ 1 Puzdro na prenášanie
- ☐ 1 Súprava slúchadiel (L, S)

(Dôležité) O odolnosti voči vode

- Špecifikácie pre túto jednotku sú ekvivalentné stupňu krytia IPX4 normy IEC 60529.

■ O IPX4 (stupeň ochrany krytom proti striekajúcej vode)

Táto jednotka je zlučiteľná s prevádzkou po vystavení striekajúcej vodovodnej vode izbovej teploty z trysiek s prietokom približne 1,8 L/min zo všetkých smerov zo vzdialenosti približne 20 cm od tejto jednotky po dobu 10 minút. Pribalený USB nabíjací kábel nie je odolný voči vode.


Odolnosť voči vode nie je zaručená za všetkých podmienok.

■ Upozornenia týkajúce sa používania v blízkosti vody


Dodržiavajte nasledujúce pokyny. Nesprávne používanie môže viesť k poruche.

- Bezpečne zatvorte kryt USB.
- Kryt USB neotvárajte ani nezatvárajte mokrymi rukami alebo keď sa na tejto jednotke nachádzajú kvapôčky vody. Mohli by ste tým spôsobiť poruchu, napríklad hrdzavenie koncovky zapríčinené kvapôčkami vody.
- Nepripájajte a nepoužívajte USB nabíjací kábel.
- Na jednotku nelejte mydlovú vodu alebo saponát, ani ju neponárajte do vody.
- Pred zatvorením odstráňte všetky vlasy, vlákna, piesok, prach a pod., ktoré môžu byť prichytené ku gumenému tesneniu na kryte USB.
- Keď v chladnom regióne ponecháte na jednotke kvapôčky vody, môže to viesť k poruche, napríklad k zaseknutiu krytu USB.
- Keď sa v slúchadlách do uší alebo mikrofóne tejto jednotky nahromadí voda, zvuk môže byť slabší alebo skreslený. Jednotku utrite mäkkou suchou handričkou.
- Keď dovnútra tejto jednotky prenikne voda, prestaňte jednotku používať a kontaktujte najbližšieho predajcu alebo servisné stredisko. Na poruchu spôsobenú vystavením jednotky vode v dôsledku nesprávnej manipulácie zákazníkom sa nevzťahuje záruka. Dodaný USB nabíjací kábel nie je odolný voči vode.


Názvy dielov



Pravé slúchadlo do ucha



Diaľkový ovládač



- ① Pravé slúchadlo do ucha
- ② Kryt USB
- ③ Kryt slúchadla
- ④ Ľavé slúchadlo do ucha
- ⑤ Nastavovač kábľa
- ⑥ Spona
- ⑦ Diaľkový ovládač
- ⑧ Svetelný LED indikátor*
 - Počet bliknutí alebo farba udáva stav jednotky.
 - (* ďalej označovaný ako „LED“)
- ⑨ Koncovka pre nabíjanie (DC IN)
 - Pri nabíjaní otvorte kryt USB a zapojte USB nabíjací kábel (príbalený) do tejto koncovky. (Pozri „Nabíjanie“)
- ⑩ Mikrofón
- ⑪ Hlasitosť +/Ďalšie
- ⑫ Hlavný vypínač/Párovanie/Prehrávanie/Pauza/Volať ①
- ⑬ Hlasitosť -/Predchádzajúce

■ Poznámka

- Okrem dodaného nabíjacieho kábla nepoužívajte žiaden iný USB nabíjací kábel.
- Pri používaní jednotky nezakrývajte dlaňou pravý kryt. Spojenie Bluetooth® môže byť blokované.

Nabíjanie

Nabíjateľná batéria (nainštalovaná v jednotke) nie je zo začiatku nabitá. Pred používaním jednotky batériu nabíjte.

1 Pripojte jednotku k počítaču pomocou USB nabíjacieho kábla

- Približne do 3 sekúnd od pripojenia jednotky k počítaču sa LED na pravom slúchadle do ucha rozsvieti na červeno.
- Počas nabíjania svieti LED na červeno. Po dokončení nabíjania LED zhasne.
- Nabíjanie zo stavu vybitia po plné nabitie bude trvať približne 1,5 hodiny. (Doba rýchleho nabíjania na 70 minút prevádzku: približne 15 minút)



■ Poznámka


- Funkcia Bluetooth® sa nedá používať keď je jednotka pripojená k počítaču pomocou USB nabíjacieho kábla.
- Jednotku nabíjajte pri teplote medzi 10 °C a 35 °C. Ak je teplota mimo uvedeného rozsahu, nabíjanie sa môže zastaviť.
- Počas nabíjania sa zariadenie nedá zapnúť.
- Okrem dodaného nabíjacieho kábla nepoužívajte žiaden iný USB nabíjací kábel.

Pozor: Pri pripájaní jednotky k počítaču používajte len dodaný USB nabíjací kábel.

Zapnutie/vypnutie

1 Stlačte a podržte ① približne na 3 sekundy

- Ozve sa pípnutie a indikátor LED na pravom slúchadle do ucha bude blikat.



Vypnutie slúchadiel

- Stlačte a podržte ① približne na 3 sekundy. Ozve sa pípnutie a indikátor LED na pravom reproduktore zhasne.

■ Poznámka

- Jednotka sa automaticky vypne, ak nie je v prevádzke po dobu približne 5 minút. (Pozri „Automatické vypnutie“ (→ Str. 6))

Zobrazenia výrobku sa môžu líšiť od samotného výrobku.

Pripájanie zariadenia Bluetooth®

Pre vytvorenie bezdrôtového spojenia zaregistrujte jednotku so zariadeniami kompatibilnými s Bluetooth®.

Príprava na zariadení Bluetooth®

- Zapnite zariadenie a aktivujte funkciu Bluetooth®.
- Zariadenie umiestnite vo vzdialenosti do 1 m od jednotky.
- V prípade potreby skontrolujte prevádzku zariadenia v návode na použitie.

Prvé zapnutie

1 Zapnite jednotku

- S účelom nadviazania spojenia začne jednotka vyhľadávať zariadenie Bluetooth® a LED na pravom slúchadle do ucha bude blikať striedavo na modro a červeno. (Len jedna prevádzka po kúpe)

2 Keď zariadenie Bluetooth® rozpozná jednotku („RP-BTS30“), zvolte ju

- Pred zobrazením názvu zariadenia sa môže zobraziť adresa MAC (napr. 6C:5A:B5:B3:1D:0F).
- Po výzve na zadanie hesla, zadajte „0000 (štyri nuly)“.
- Ak sa zobrazí obrazovka voľby profilu Bluetooth®, zvolte si profil „A2DP“. Ak profil „A2DP“ nie je podporovaný alebo ak chcete uskutočňovať len telefonáty, zvolte profil „HSP“ alebo „HFP“. (Podrobné informácie o profiloch nájdete v časti „Počúvanie hudby“ a „Uskutočnenie telefonátu“ (→ Str. 5))

3 Na jednotke skontrolujte spojenie so zariadením Bluetooth®

- LED na pravom slúchadle do ucha svieti najprv na modro a opakovane sa zapne a vypne. Po nadviazaní spojenia sa zmení schéma blikania indikátora.

Spojenie na druhý raz

<Pripojenie toho istého zariadenia Bluetooth® k jednotke>

Keď je jednotka zapnutá, bude hľadať naposledy nastavené zariadenie Bluetooth® a automaticky s ním nadviaže spojenie. LED na pravom slúchadle do ucha svieti najprv na modro a opakovane sa zapne a vypne. Po nadviazaní spojenia sa zmení schéma blikania indikátora.

<Pripojenie iného zariadenia Bluetooth® k jednotke>


Deaktivujte funkciu Bluetooth® na naposledy pripojenom zariadení. Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté. Stlačte a podržte ① približne na 5 sekúnd. Ozve sa pípnutie. Jednotka začne vyhľadávať iné zariadenia Bluetooth®. LED na pravom slúchadle do ucha bude blikať striedavo na modro a červeno. Pokračujte v krokoch 2 a 3.

■ Poznámka

- Ak sa približne do 5 minút nenadviaže spojenie so zariadením, jednotka sa vypne. Začnite znovu od kroku 1.
- K jednotke nemôžu byť pripojené 2 alebo viac zariadení Bluetooth® zároveň.
- Jednotka môže byť spárovaná až s 8 zariadeniami. Ak sa jednotka spája s deviatym zariadením, najstaršie spojenie bude nahradené. V prípade opätovného použitia zariadenie znova spáruje.

Ako nosiť slúchadlá do uší

Skontrolujte strany (L (ľavá) a R (pravá)), potom si slúchadlá do uší spoza krku zachyťte o obe uši a ohnutím spony si ich prispôbte. Nastavovač kábla si posuňte k zadnej strane hlavy.



Prispôsobenie spôn vašim ušiam

Prvýkrát postupujte podľa nasledujúcich krokov, aby ste dosiahli najpohodlnejšie a najbezpečnejšie uchytenie.

1 Sponu roztiahnite ohnutím smerom od slúchadla do ucha



2 Slúchadlo do ucha si umiestnite na ucho



3 Sponu si ohnite okolo ucha



4 Prispôbte druhé slúchadlo do ucha

■ Poznámka

- V čase zakúpenia sú nasadené koncovky slúchadiel veľkosti M. Ak nie sú správnej veľkosti, vymeňte ich za koncovky slúchadiel veľkosti S alebo L (súčasť dodávky).

■ Pozor

- Sponu neohýbajte viac ako je nutné. Ak sa spona poškodí, nebude sa dať prispôbovať.

Počúvanie hudby

Ak zariadenie kompatibilné s Bluetooth® podporuje profily Bluetooth® „A2DP“ a „AVRCP“, hudbu môžete prehrávať pomocou diaľkového ovládania na jednotke.

- **A2DP** (Profil pokročilej distribúcie zvuku): Vysiela zvuk k jednotke.
- **AVRCP** (Profil diaľkového ovládania zvuku/video): Umožňuje diaľkové ovládanie zariadenia pomocou jednotky.

1 Pripojte zariadenie s funkciou Bluetooth® k jednotke (→ Str. 4)

2 Zvoľte a spustite hudbu na zariadení Bluetooth®

- Zvolená hudba sa prehráva cez slúchadlá do uší jednotky.

Doba prevádzky batérie

Typ batérie	Doba prevádzky
Nabíjateľná batéria (nainštalovaná v jednotke)	Pribl. 6 hodín

Doba prevádzky môže byť kratšia v závislosti od prevádzkových podmienok.

■ Pozor

- Jednotka môže byť príliš hlučná, v závislosti od úrovne hlasitosti.
- Keď sa hlasnosť zvýši na takmer maximálnu úroveň, hudba môže znížiť rušivo. Znížte úroveň hlasitosti, kým rušenie nezmizne.

Diaľkové ovládanie

Zariadenie Bluetooth® môžete ovládať pomocou slúchadiel.


- V závislosti od zariadení Bluetooth® niektoré nižšie uvedené funkcie cez jednotku nefungujú alebo fungujú odlišne.

(Príklad prevádzky)

Prehrávanie/Pauza/Volať		
①	Stlačenie	Prehrávanie/Pauza/Volať
	Dvakrát rýchlo stlačte	Odmietnutie prichádzajúceho hovoru/ Prepnutie volajúceho zariadenia

Predchádzajúce/Ďalšie/Hlasitosť		
+	Stlačenie	Zvýšenie hlasitosti
	Stlačenie a podržanie	Dopredu na začiatok nasledujúcej skladby
-	Stlačenie	Zníženie hlasitosti
	Stlačenie a podržanie	Návrat na začiatok aktuálnej skladby

Diaľkový ovládač



■ Poznámka

- Nastavenie hlasitosti sa uskutočňuje na 15 úrovniach. Keď sa dosiahne maximálna alebo minimálna hlasitosť, ozve sa pípnutie.

Uskutočnenie telefonátu

Jednotku môžete použiť na telefonovanie spolu s telefónmi s funkciou Bluetooth® (mobilné telefóny alebo smartfóny), ktoré podporujú profil Bluetooth® „HSP“ alebo „HFP“.

- **HSP** (Profil Headset): Tento profil je možné použiť na prijímanie monoaurálnych zvukov a nastavenie dvojcestnej komunikácie pomocou mikrofónu jednotky.
- **HFP** (Profil Hands-Free): Okrem funkcií HSP má tento profil aj funkciu prijímania a uskutočňovania hovorov.


1 Pripojte telefón s funkciou Bluetooth® k jednotke (→ Str. 4)

2 Prijatie prichádzajúceho hovoru

Na jednotke stlačte ① a prijímate hovor

- Pri prichádzajúcom hovore bude zo slúchadiel do uší znieť vyzváňací tón a blikať indikátor LED.
- (Len **HFP**) Na odmietnutie prichádzajúceho hovoru dvakrát rýchlo stlačte ① až do ukončenia vyzváňacieho tónu.

Dialkový ovládač



3 Začnite hovoriť

- LED počas telefonátu 2-krát zabliká.
- Hlasitosť môžete nastaviť počas telefonátu. Pokyny týkajúce sa nastavenia nájdete na „Dialkové ovládanie“. (→ Str. 5)

4 Ak chcete telefonát ukončiť, stlačte ①

- Ozve sa pípnutie.

■ Poznámka

- V niektorých prípadoch bude potrebné nastaviť prevádzku typu hands free na telefóne s funkciou Bluetooth®.
- V závislosti od telefónu s funkciou Bluetooth® môžete z jednotky slúchadiel počuť prichádzajúce a odchádzajúce vyzváňacie tóny.
- (Len **HFP**) Dvakrát rýchlo stlačte ① na jednotke. Volajúce zariadenie sa prepne medzi telefónom s funkciou Bluetooth® a jednotkou.

Uskutočnenie odchádzajúceho hovoru

Uskutočnite hovor pomocou telefónu s funkciou Bluetooth®

- Pozrite si aj návod na použitie telefónu s funkciou Bluetooth®. (Kontrola a používateľské kroky na jednotke sú vysvetlené nižšie)
- Pri odchádzajúcom hovore bude zo slúchadiel do uší znieť vyzváňací tón a blikať indikátor LED.
- Pre zrušenie odchádzajúceho hovoru stlačte ①. Ozve sa pípnutie.

Užitočné funkcie

Resetovanie jednotky

Táto jednotka môže byť resetovaná, keď sú odmietnuté všetky operácie. Ak chcete resetovať jednotku, pripojte ju k počítaču pomocou USB nabíjacieho kábla. Všetky predchádzajúce operácie sa zrušia. (Informácie o spárovaných zariadeniach nebudú vymazané.)

Automatické vypnutie

Ak je jednotka nečinná na približne 5 minút a operácie všetkých Bluetooth® zariadení sú počas tejto doby taktiež nečinné, ozve sa pípnutie a hlavný vypínač sa automaticky vypne.

Svetelný LED indikátor

Keď je úroveň nabitia batérie počas používania jednotky nízka, modrý blikajúci LED indikátor na pravom slúchadle do ucha zmení farbu na červenú. Každú 1 minútu zaznie pípnutie. Keď bude batéria vybitá, jednotka sa vypne.

Obnovenie výrobných nastavení

Keď chcete vymazať informácie o všetkých spárovaných zariadeniach a pod., môžete obnoviť výrobné nastavenia jednotky (pôvodné nastavenia pri kúpe). Pred obnovením jednotky nabíjajte batériu.

1 Stlačte a podržte približne na 5 sekúnd

- Spustí sa vyhľadávanie zariadení Bluetooth® na nadviazanie spojenia.

2 Počas vyhľadávania súčasne stlačte a najmenej 5 sekúnd podržte + a –

- LED bude rýchlo blikať na modro. Výrobné nastavenia jednotky budú obnovené.

Údržba

Jednotku čistite mäkkou suchou utierkou.

- Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo, alkohol, kuchynské čistiace prostriedky, chemické prípravky a podobne. Ich použitie by mohlo spôsobiť deformácie vonkajšieho puzdra a odlupovanie povrchovej vrstvy.

Udržanie výkonu batérie

- Ak jednotku dlhú dobu nepoužívate, raz za 6 mesiacov ju plne nabíjajte, aby sa udržal výkon batérie.

Autorské práva, atď.

- Slovné označenie Bluetooth® a logá sú registrované obchodné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takých označení spoločnosťou Panasonic Corporation je možné na základe licencie. Iné ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným majiteľom.
 - Mená iných systémov a mená výrobkov objavujúce sa v tomto dokumente sú vo všeobecnosti registrovanými ochrannými známkami alebo ochrannými známkami príslušných vývojárskych spoločností.
- Všimnite si, že značenia TM a ® sa v tomto dokumente neobjavujú.

Bezpečnostné opatrenia

■ Jednotka

- Nepoužívajte ani neumiestňujte túto jednotku v blízkosti zdrojov tepla.
- Nepoužívajte jednotku pri vysokej hlasitosti na miestach, kde z bezpečnostných dôvodov musíte počuť zvuky z okolitého prostredia, napríklad na železničných priecestiach a staveniskách.
- Počas nabíjania alebo keď je jednotka zapnutá, neblokujte dlhšiu dobu jej vetranie rôznymi predmetmi, napríklad tkaninami.

■ Slúchadlá

- Slúchadlá uchovávajte mimo dosahu detí, aby ich neprehltli.

■ Alergie

- V prípade, že vám slúchadlá do uší alebo ktorékoľvek iné časti prichádzajúce do styku s vašou pokožkou spôsobujú nepríjemný pocit, prestaňte jednotku používať.
- Pretrvávajúce používanie môže spôsobiť vyrážky alebo iné alergické reakcie.

■ Preventívne opatrenia týkajúce sa počúvania so slúchadlami do uší

- Nepoužívajte slúchadlá do uší pri vysokej hlasitosti. Odborníci na sluch neodporúčajú nepretržité nadmerné prehrávanie.
- V prípade, že začujete zvonenie v ušiach, znížte hlasitosť alebo prestaňte slúchadlá používať.
- Nepoužívajte pri vedení motorového vozidla. Môže to viesť k dopravnej nehode a v mnohých oblastiach je to zakázané.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť mimoriadne opatrní alebo by ste ich dočasne mali prestať používať.

Počas použitia môže táto jednotka zachytiť rušenie rádiovými vlnami spôsobené mobilnými telefónmi. V prípade výskytu spomínaného rušenia, zvýšte, prosím, vzdialenosť medzi touto jednotkou a mobilným telefónom.

Táto jednotka je určená na použitie v miernom a tropickom klimatickom pásme.

Vyhlásenie o zhode (DoC)

"Panasonic Corporation" týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Zákazníci si môžu prevziať kópiu pôvodného dokumentu DoC pre naše výrobky RE z nášho servera DoC:

<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt na splnomocneného zástupcu:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko

Informácie o Bluetooth®

Spoločnosť Panasonic nenesie žiadnu zodpovednosť za údaje a/alebo informácie skompromitované počas bezdrôtového prenosu.

■ Použité frekvenčné pásmo

Táto jednotka využíva frekvenčné pásmo 2,4 GHz.

■ Certifikácia tejto jednotky

- Táto jednotka vyhovuje frekvenčným obmedzeniam a certifikácia jej bola udelená na základe frekvenčných zákonov. Z toho dôvodu nie je potrebné povolenie na bezdrôtový prenos.
- Nižšie uvedené činnosti sú v niektorých krajinách postihnutelné zákonom:
 - Rozobratie/úprava jednotky,
 - Odstránenie údajov o špecifikácii.

■ Obmedzenia vzťahujúce sa na použitie

- Bezdrôtový prenos a/alebo možnosť použitia so všetkými zariadeniami vybavenými funkciou Bluetooth® nie sú garantované.
- Všetky zariadenia musia vyhovovať štandardom stanoveným spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.
- Pripojenie zariadenia môže zlyhať, prípadne sa môžu niektoré operácie líšiť v závislosti od jeho špecifikácií a nastavení.
- Tento systém podporuje bezpečnostné prvky Bluetooth®. V závislosti od operačného prostredia a/alebo nastavení je však možné, že táto bezpečnosť niekedy nie je dostatočná. Buďte opatrní pri bezdrôtovom prenose údajov na tento systém.
- Tento systém nedokáže preniesť údaje na zariadenie Bluetooth®.

■ Rozsah použitia

Túto jednotku používajte v maximálnom rozsahu 10 m.

Rozsah sa môže znížiť v závislosti od prostredia, prekážok alebo rušenia.

■ Rušenie z iných zariadení

- V prípade, že je táto jednotka umiestnená v blízkosti iných zariadení Bluetooth® alebo zariadení, ktoré využívajú pásmo 2,4 GHz, nemusí táto jednotka náležite fungovať a môžu sa vyskytnúť problémy, ako napríklad šum alebo výkvyv zvuku z dôvodu rušenia rádiovými vlnami.
- V prípade, že rádiové vlny z neďalekej vysielacej stanice a pod. sú príliš silné, nemusí táto jednotka náležite fungovať.

■ Určené použitie

- Táto jednotka je určená len na bežné, všeobecné použitie.
- Nepoužívajte tento systém v blízkosti príslušenstva alebo v prostredí, ktoré je citlivé na rušenie rádiovými frekvenciami (napríklad: na letiskách, v nemocniciach, laboratóriách atď.).

Špecifikácie

■ Všeobecné informácie

Napájanie	DC 5 V, 500 mA (Vnútorná batéria: 3,7 V (Li-polymérová 90 mAh))
Prevádzková doba*1 (režim SBC)	Pribl. 6 hodín
Doba nabíjania*2 (25 °C)	Pribl. 1,5 hodín
Rozsah teploty nabíjania	10 °C až 35 °C
Rozsah prevádzkovej teploty	0 °C až 40 °C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti	35%RH až 80%RH (bez kondenzácie)
Hmotnosť	Približne 20 g
Vodovzdorné	Ekvivalentné krytiu IPX4

*1 Môže byť kratšia v závislosti od prevádzkových podmienok.

*2 Doba nabíjania z prázdného na plný stav.

■ Časť týkajúca sa Bluetooth®

Systémové špecifikácie Bluetooth®	Verzia 4.1
Klasifikácie bezdrôtového zariadenia	Trieda 2 (2,5 mW)
Frekvenčné pásmo	2402 MHz až 2480 MHz
Maximálny RF výkon	4 dBm
Podporované profily	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Podporovaný kodek	SBC
Prevádzková vzdialenosť	Do 10 m

■ Časť týkajúca sa reproduktora

Riadiace jednotky	9 mm
-------------------	------

■ Časť týkajúca sa koncovky

DC IN	DC 5 V, 500 mA
-------	----------------

■ Časť týkajúca sa mikrofónu

Tipo	Mono
------	------

■ Časť týkajúca sa príslušenstva

USB nabíjací kábel	0,1 m
--------------------	-------

● Špecifikácie podliehajú zmenám bez upozornenia.

Pokyny k odstraňovaniu porúch

Pred vyžiadanim servisu vykonajte nasledujúce kontroly. V prípade pochybností týkajúcich sa niektorých kontrolných bodov, prípadne nevyriešenia problému naznačenými opatreniami, sa obráťte na svojho obchodného zástupcu ohľadom ďalších pokynov.

Všeobecné informácie

Jednotka nereaguje

- Jednotku pripojte k počítaču pomocou USB nabíjacieho kábla. Jednotka sa zresetuje. (→ Str. 6)

Prívod elektrického prúdu a nabíjanie

Jednotka sa nedá nabiť

- Uistite sa, že počítač je zapnutý a nie je v úspornom režime alebo v režime spánku.
- Funguje port USB, ktorý momentálne používate, správne? V prípade, že má váš počítač ďalšie porty USB, odpojte konektor z portu, v ktorom je momentálne zapojený, a zapojte ho do jedného z ďalších portov.
- V prípade, že sa vyššie uvedené opatrenia nedajú použiť, odpojte USB nabíjaci kábel a znova ho zapojte.
- Ak sa skráti čas nabíjania a čas používania jednotky, mohlo dôjsť k degradácii batérie. (Počet možných nabíjaní priloženej batérie: približne 300.)

LED počas nabíjania nesvieti / Nabíjanie trvá dlhšie

- Je USB nabíjaci kábel (príbalený) pevne zapojený do USB koncovky počítača? (→ Str. 3)
- Uistite sa, že sa nabíja pri izbovej teplote v rozsahu od 10 °C do 35 °C.

Zariadenie sa nezapne

- Nabíja sa v tejto chvíli jednotka? Zariadenie počas nabíjania nemôže byť zapnuté. (→ Str. 3)

Pripojenie zariadenia Bluetooth®

Zariadenie sa nedá pripojiť

- Zo zariadenia Bluetooth® vymažte párovacie informácie o tejto jednotke, a potom ich znova spárujte. (→ Str. 4)

Zvuk a hlasitosť

Žiadny zvuk

- Uistite sa, že jednotka a zariadenie Bluetooth® sú správne pripojené. (→ Str. 4)
- Skontrolujte, či na zariadení Bluetooth® hrá hudba.
- Uistite sa, že je jednotka zapnutá a hlasitosť nie je nastavená príliš nízko.
- Znova spárujte a pripojte zariadenie Bluetooth® a jednotku. (→ Str. 4)

Nízka hlasitosť

- Zvýšte hlasitosť jednotky. (→ Str. 5)
- Zvýšte hlasitosť na zariadení Bluetooth®.

Zvuk zo zariadenia je prerušený / Kvalita zvuku je zlá


- V prípade blokovania signálov môže byť zvuk prerušovaný. Nezakrývajte úplne túto jednotku svojou dlaňou a pod.
- Zariadenie sa môže nachádzať mimo komunikačného rozsahu 10 m. Posuňte zariadenie bližšie k tejto jednotke.
- Odstráňte akékoľvek prekážky medzi touto jednotkou a zariadením.
- Keď sa akékoľvek bezdrôtové zariadenie LAN nepoužíva, vypnite ho.
- V prípade vybitie batérie môže vzniknúť komunikačný problém. Nabite jednotku. (→ Str. 3)

Telefónne hovory

Nepočujete druhú osobu

- Uistite sa, že jednotka a telefón podporujúci funkciu Bluetooth® sú zapnuté.
- Skontrolujte, či jednotka a telefón podporujúci funkciu Bluetooth® sú spojené. (→ Str. 4)
- Skontrolujte nastavenia zvuku na telefóne podporujúcom funkciu Bluetooth®. Pripojte telefonické zariadenie k jednotke, ak je nastavená na telefón podporujúci funkciu Bluetooth®. (→ Str. 4)
- V prípade, že hlasitosť hlasu druhej osoby je príliš nízka, zvýšte hlasitosť jednotky aj telefónu podporujúceho funkciu Bluetooth®.

Odstránenie batérie pri likvidácii tejto jednotky



Nasledujúce pokyny nie sú určené na účely opráv, ale na likvidáciu tejto jednotky. Po demontovaní nie je táto jednotka obnoviteľná. Pri likvidácii tejto jednotky z nej vyberte nainštalovanú batériu a odovzdajte ju na recykláciu.

Nebezpečenstvo

Keďže nabíjateľná batéria je určená konkrétne pre tento výrobok, nepoužívajte ju so žiadnym iným zariadením.

Nenabíjajte batériu, ktorú ste vybrali z jednotky.

- Nezhrievajte alebo nevystavujte otvorenému ohňu.
- Nenechávajte batériu(ie) v aute dlho vystavenú(é) priamemu slnečnému žiareniu pri zatvorených oknách a dverách.
- Batériu neprepichujte klincom, nevystavujte ju nárazu, ani ju nerozoberajte a neupravujte.
- Dbajte na to, aby sa vodiče nedotýkali navzájom, ani žiadneho iného kovu.
- Batériu neprenášajte ani neuchovávajte spolu s náhrdelníkmi, sponkami do vlasov a podobne. Mohli by ste tým spôsobiť zahrievanie, vznietenie alebo prasknutie batérie.

Varovanie

Batériu, ktorú ste vybrali z jednotky, a ďalšie predmety nenechávajte v dosahu malých detí. Náhodné prehltnutie takého predmetu môže mať nepriaznivý účinok na telo.

- V prípade, že si myslíte, že došlo k prehltnutiu takého predmetu, sa okamžite poraďte s lekárom.

V prípade, že z batérie uniká tekutina, prijmite nasledujúce opatrenie a tekutiny sa nedotýkajte holými rukami.

Vniknutie tekutiny do oka môže spôsobiť stratu zraku.

- Oko si okamžite umyte vodou bez toho, aby ste si ho šúchali, a potom sa poraďte s lekárom.
- Ak sa vám tekutina dostane na telo alebo oblečenie, môže spôsobiť zápal kože alebo zranenie.
- Dostatočne opláchnite čistou vodou a potom sa poraďte s lekárom.

Lítium-iónová polymérová nabíjateľná batéria je zabudovaná do ľavého slúchadla do ucha. Zlikvidujte ju v súlade s miestnymi predpismi.

Keď tento výrobok likvidujete, správne ho rozoberte podľa nasledujúceho postupu a vyberte vnútornú nabíjateľnú batériu.

- Jednotku demontujte po vybití batérie.
- Keď likvidujete batériu, kontaktujte, prosím, svoje miestne úrady alebo obchodného zástupcu a informujte sa o správnych spôsoboch likvidácie.

1 Uchopte hornú časť ľavého slúchadla do ucha (L) a pod vrchný kryt A zasunite priamy skrutkovač (dostupný v maloobchodnej sieti)

- K hrotu skrutkovača nekladte prsty.
- Použite skrutkovač, ktorý sa zmestí do priestoru pod vrchným krytom.

2 Pomocou skrutkovača vyviňte páku a zatlačte vrchný kryt A smerom nahor

- Dávajte pozor, aby ste sa skrutkovačom nedotkli batérie.

3 Uchopte batériu B a vyberte ju z jednotky

4 Vytiahnite batériu B a oddeľte ju od ľavého slúchadla do ucha odrezaním vodičov, po jednom, nožnicami

- Časti vodičov vybratej batérie zaizolujte lepiacou páskou.
- Batériu nepoškodte ani nerozoberajte.

Likvidácia opotrebovaných zariadení a batérií

Len pre Európsku úniu a krajiny so systémom recyklácie



Tieto symboly uvádzané na výrobkoch, balení a/alebo v sprievodnej dokumentácii informujú o tom, že opotrebované elektrické a elektronické výrobky a batérie sa nesmú likvidovať ako bežný domový odpad.



V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie, spracovania a recyklácie odovzdajte opotrebované výrobky a batérie na špecializovanom zbernom mieste v súlade s platnou legislatívou. Správnym spôsobom likvidácie týchto výrobkov a batérií prispějete k zachovaniu cenných zdrojov a predídete prípadným negatívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie.

Podrobnejšie informácie o zbere a recyklácii vám poskytnú miestne úrady.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s platnou legislatívou udelené pokuty.



Poznámka týkajúca sa symbolu batérie (spodný symbol):

Tento symbol môže byť použitý spolu so symbolom chemickej značky. V takom prípade vyhovuje požiadavke stanovenej Smernicou týkajúcou sa príslušnej chemikálie.