

Technics®



EAH-A800

Digitale drahtlose Stereo-Kopfhörer
Bedienungsanleitung

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für dieses Produkt unseres Hauses entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme dieses Produkts aufmerksam durch, und bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Bezugnahme griffbereit auf.

Sicherheitsmaßnahmen

■ Gerät

WARNUNG:

Um die Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung zu verringern:

- **Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit, Tropfen oder Spritzern aus.**
- **Einheiten, die Batterien enthalten, nicht übermäßiger Hitze aussetzen (z.B. durch Lagerung in direktem Sonnenlicht, Feuer oder dergleichen).**
- **Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Zubehör.**
- **Bauen Sie das Produkt nicht auseinander.**
- **Reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst. Überlassen Sie Reparaturen stets qualifiziertem Fachpersonal.**

Nicht unter folgenden Bedingungen verwenden

- Extrem hohe oder niedrige Temperaturen bei Gebrauch, Lagerung oder Transport.
- Entsorgung von Batterien im Feuer oder in einem heißen Ofen oder mechanisches Quetschen oder Zerschneiden von Batterien, da dies zu einer Explosion führen kann.
- Extrem hohe Temperatur und/oder extrem niedriger Luftdruck, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten entzündlicher Flüssigkeiten oder Gase führen kann.

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen ab.
- Hören Sie dieses Gerät nicht mit hoher Lautstärke an Orten, an denen Sie aus Sicherheitsgründen Umgebungsgeräusche hören müssen, z. B. an Bahnübergängen und auf Baustellen.
- Halten Sie dieses Gerät fern von Objekten, die auf Magnetfelder empfindlich reagieren. Bei solchen Geräten – zum Beispiel Uhren – können Funktionsstörungen auftreten.
- Bei der Verwendung dieses Geräts in einem Flugzeug beachten Sie die Anweisungen der Fluggesellschaft. Manche Fluggesellschaften untersagen möglicherweise die Verwendung des Geräts. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Fluggesellschaft, mit der Sie fliegen werden.
- Kopfhörer nicht während des Aufladens tragen.
- Enthält kleine Teile - Erstickungsgefahr. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Dieses Produkt enthält magnetisches Material. Ziehen Sie Ihren Arzt zu Rate darüber, ob dieses Gerät Ihre implantierte medizinische Vorrichtung beeinflussen kann.
- Bewahren Sie den Flugzeugadapter außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein Verschlucken zu verhindern.
- Ein ordnungsgemäßes Laden ist nicht möglich, wenn sich Staub oder Wassertropfen auf den Ladeanschlussklemmen befinden. Entfernen Sie Staub oder Wassertropfen vor dem Laden.
- Beachten Sie, dass dieses Gerät während des Ladevorgangs oder unmittelbar nach dem Ladevorgang warm werden kann. Je nach Ihrer Konstitution und Gesundheitszustand kann das Aufsetzen der Kopfhörer unerwünschte Reaktionen wie Hautrötung, Juckreiz und Ausschlag auslösen, wenn die Kopfhörer gerade von der Stromquelle abgenommen wurden und noch warm sind.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Ladekabel.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte abnehmbare Kabel.

■ Akku

- Setzen Sie die Batterien niemals großer Hitze oder offenem Feuer aus.
- Lassen Sie den Akku nie längere Zeit in einem Auto mit geschlossenen Türen und Fenstern zurück, das direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Bei falscher Handhabung von Batterien kann Elektrolyt austreten, und Gegenstände, die mit der ausgetretenen Flüssigkeit in Berührung kommen, können beschädigt werden. Wenn Elektrolyt aus der Batterie austritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Wenn Elektrolyt mit Körperteilen in Berührung kommt, diese gründlich mit Wasser abspülen.
- Wenden Sie sich zur Entsorgung des Akkus an die lokalen Behörden oder Ihren Händler und erfragen Sie die richtige Vorgehensweise zur Entsorgung.

■ Allergien

- Stellen Sie die Verwendung ein, wenn die Hörmuscheln oder andere Teile bei direktem Hautkontakt Beschwerden auslösen.
- Die fortgesetzte Nutzung kann zu Hautausschlägen oder anderen allergischen Reaktionen führen.

■ Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung des Kopfhörers

- Übermäßiger Schalldruck von In-Ear-Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.
- Verwenden Sie den Kopfhörer nicht mit hoher Lautstärke. Gehörexperten raten von einer längeren ununterbrochenen Nutzung ab.
- Wenn Sie ein Klingeln in den Ohren hören, verringern Sie die Lautstärke oder beenden Sie den Gebrauch.
- Beim Führen eines Kraftfahrzeugs nicht verwenden. Dies kann die Verkehrssicherheit gefährden und ist in vielen Regionen verboten.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie höchste Vorsicht walten lassen oder den Gebrauch vorübergehend einstellen.
- Kopfhörer nicht benutzen, wenn sie jegliche ungewöhnliche laute Geräusche abgeben. Falls dies passiert, schalten Sie die Kopfhörer aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Nehmen Sie die Kopfhörer sofort ab, wenn Sie ein Gefühl des Aufwärmens oder Verlust von Audio wahrnehmen.
- Während des Aufladens spielen die Kopfhörer kein Audio.

Beim Betrieb dieses Geräts können Hochfrequenzstörungen auftreten, die durch die Benutzung von Mobiltelefonen verursacht werden. Bei einer solchen Störung sollte das Mobiltelefon in größerer Entfernung zu diesem Gerät betrieben werden.

Verwenden Sie zum Anschließen an einen Computer ausschließlich das mitgelieferte USB-Ladekabel.

Die Symbole auf diesem Produkt (einschließlich Zubehör) haben die folgenden Bedeutungen:

— : Gleichstrom


⏻ : Standby

I : EIN


- 1 Entfernen Sie die linke Hörmuschel, um Zertifizierungsinformationen anzusehen.
- 2 Sie finden die Authentifizierungsinformationen (A) auf dem Lautsprecherplattenbereich, der sichtbar wird, wenn die linke Hörmuschel (L-Seite) entfernt wird.
- 3 Zum Ansetzen der Hörmuscheln schieben Sie die Bügel (B) in die passenden Gegenstücke (C) an der Hörmuschel. (Es sind 6 Bügel vorhanden.)

Wenn Sie zu stark am Ohrpolster ziehen, kann das Ohrpolster reißen.


1



2



3



Über Bluetooth®

Panasonic übernimmt keine Verantwortung für Daten und/oder Informationen, die während einer drahtlosen Übertragung gefährdet sind.

■ Verwendetes Frequenzband

Dieses Gerät verwendet das Frequenzband 2,4 GHz.

■ Zertifizierung dieses Geräts

- Dieses Gerät entspricht den Frequenzbeschränkungen und wurde gemäß dem Frequenzgesetz zertifiziert. Daher ist keine Drahtlosgenehmigung erforderlich.
- Die nachstehenden Handlungen sind in einigen Ländern strafbar:
 - Zerlegen oder Modifizieren des Geräts.
 - Ein Entfernen der Spezifikationskennzeichnungen.

■ Nutzungsbeschränkungen

- Die drahtlose Übertragung und/oder Nutzung mit allen mit Bluetooth® ausgerüsteten Geräten kann nicht garantiert werden.
- Alle Geräte müssen den durch Bluetooth SIG, Inc. festgelegten Standards entsprechen.
- Je nach Spezifikationen und Einstellungen eines Gerätes, kann die Verbindung unter Umständen nicht hergestellt werden, oder einige Funktionen können sich unterscheiden.
- Dieses Gerät unterstützt die Bluetooth®-Sicherheitsfunktionen. Je nach Betriebsumgebung und/oder Einstellungen ist diese Sicherheit jedoch möglicherweise nicht ausreichend. Lassen Sie bei der drahtlosen Übertragung von Daten an dieses Gerät Vorsicht walten.
- Dieses Gerät kann keine Daten an ein Bluetooth®-Gerät übertragen.

■ Einsatzbereich

Verwenden Sie dieses Gerät bis zu einer maximalen Reichweite von 10 m.

Die Reichweite kann je nach Umgebung, Hindernissen oder Interferenzen, abnehmen.

■ Interferenz von anderen Geräten

- Dieses Gerät funktioniert aufgrund von Funkwelleninterferenzen möglicherweise nicht korrekt, oder es können Störungen wie Rauschen und Tonsprünge auftreten, wenn dieses Gerät zu nahe an anderen Bluetooth®-Geräten oder solchen Geräten aufgestellt ist, die das 2,4-GHz-Band verwenden.
- Dieses Gerät könnte nicht korrekt funktionieren, wenn die Funkwellen einer nahe gelegenen Sendestation, etc. zu stark sind.

■ Verwendungszweck

- Dieses Gerät ist nur für die normale, allgemeine Verwendung bestimmt.
- Verwenden Sie dieses System nicht in der Nähe von Geräten oder in einer Umgebung, die gegenüber hochfrequenten Störungen empfindlich ist (Beispiel: Flughäfen, Krankenhäuser, Labors, etc).

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsmaßnahmen	2
Über Bluetooth®	4

Vor der Verwendung

Zubehör	6
Reinigung	6
Teilebezeichnungen	7

Vorbereitung

Wird aufgeladen	8
Ein-/Ausschalten	9
Installieren Sie die App "Technics Audio Connect"	10
Verbinden eines Bluetooth®-Geräts	11
• Kopfhörer erstmalig mit einem Bluetooth®-Gerät koppeln	11
• Zweites Bluetooth®-Gerät verbinden	12

Betrieb

Musik hören	13
• Fernbedienung	14
Einen Anruf tätigen	15
Verwenden der Steuerung externer Töne	16
Nützliche Funktionen	17
• Verwenden der App "Technics Audio Connect"	17
• Aktivieren der Sprachfunktionen	17
• Mehrpunktverbindungen erstellen	18
• Benachrichtigungen zum Akkustand	18
• Verwendung des abnehmbaren Kabels (im Lieferumfang)	19
• Rücksetzen des Geräts	19

Weitere Informationen

Rücksetzen auf die Werkseinstellungen	20
Copyright etc.	21
Problembeseitigung	22
• Ton und Lautstärke	22
• Bluetooth® Geräteverbindung	22
• Telefongespräche	23
• Allgemein	23
• Energieversorgung und Aufladung	24
Aufbewahrung des Geräts	25
Technische Daten	26
Entfernen des Akkus zur Entsorgung dieses Geräts	28

In diesem Dokument verwendete Symbole

- Referenzseiten sind mit "→ ○○" gekennzeichnet.
- Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Zubehör

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile mitgeliefert wurden.

1 x Transporttasche

1 x USB-Ladekabel

1 x Abnehmbares Kabel

1 x Flugzeugadapter

Reinigung


Reinigen Sie dieses Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch.

- Wenn das Gerät stark verschmutzt ist, wischen Sie den Schmutz mit einem in Wasser getauchten und gut ausgewringenen Tuch ab und wischen Sie dann das Gerät mit einem trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner, Alkohol, Haushaltsreiniger, einen chemischen Wischer etc. Diese könnten dazu führen, dass sich das äußere Gehäuse verformt oder die Beschichtung abblättert.

Leistungsfähigkeit des Akkus bewahren.

- Wenn das Gerät über längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie es alle 6 Monate vollständig auf, um die Leistungsfähigkeit des Akkus zu bewahren.

Teilebezeichnungen



- | | |
|--|--|
| <p>1 Berührungssensor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berühren Sie diesen Sensor, um in den Steuerungsmodus für externe Töne zu wechseln. • Der Berührungssensor reagiert nur, wenn diese Einheit aufgesetzt ist. <p>2 [+]-Taste</p> <p>3 Multifunktionstaste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie können eine Vielzahl von Funktionen ausführen, indem Sie diese Taste drücken. <p>4 [-]-Taste</p> <p>5 [⏻/⏮]-Taste*1</p> <p>6 LED-Anzeige*2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Anzeige informiert durch Leuchten oder Blinken über den Status dieser Einheit. | <p>7 Ladeanschluss (DC IN)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie zum Laden das mitgelieferte USB-Ladekabel an diesen Anschluss an. (→ 8, "Wird aufgeladen") <p>8 Audio-Eingangsanschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diese Einheit kann als normaler Kopfhörer verwendet werden, indem das abnehmbare Kabel (mitgeliefert) angeschlossen wird. <p>9 Ohrpolster</p> <p>10 Punktförmige Erhebung kennzeichnet die linke Seite</p> <p>11 Mikrofone für Geräuschunterdrückung</p> <p>12 Mikrofone für Anrufe</p> |
|--|--|

*1 ⏻/⏮ : Standby/EIN

*2 Beispielhafte Leucht- und Blinkanzeigen

Leuchtet (rot)	Gerät wird geladen
Abwechselndes Blinken in Blau und Rot	Bluetooth® Kopplungs-(Registrierungs-)Standby
Blinkt langsam (blau)*3	Bluetooth® Verbindungs-Standby
Blinkt zweimal ca. alle 2 Sekunden (blau)*3	Eine Bluetooth®-Kopplung (Registrierung) wurde durchgeführt oder ein Anruf wird getätigt
Blinkt (blau)*3	Ein Anruf wird empfangen

*3 Wenn die Leuchte rot blinkt, ist der Akku leer. (→ 18, "Benachrichtigungen zum Akkustand")


Wird aufgeladen

Der (im Gerät installierte) aufladbare Akku ist bei der Auslieferung nicht geladen. Laden Sie den Akku vor dem Gebrauch des Gerätes auf.

- Ein ordnungsgemäßes Laden ist nicht möglich, wenn sich Staub oder Wassertropfen auf den Ladeanschlussklemmen befinden. Entfernen Sie Staub oder Wassertropfen vor dem Laden.
- Beachten Sie, dass dieses Gerät während des Ladevorgangs oder unmittelbar nach dem Ladevorgang warm werden kann. Je nach Ihrer Konstitution und Gesundheitszustand kann das Aufsetzen der Kopfhörer unerwünschte Reaktionen wie Hautrötung, Juckreiz und Ausschlag auslösen, wenn die Kopfhörer gerade von der Stromquelle abgenommen wurden und noch warm sind.

Benutzen Sie das USB-Ladekabel (im Lieferumfang) (B), um diese Einheit an eine Stromquelle mit 5,0 V (1200 mA oder höher) anzuschließen (C).

- A:** LED-Anzeige
- B:** USB-Ladekabel (im Lieferumfang)
 - Kontrollieren Sie die Ausrichtung der Anschlusskontakte und halten Sie beim Anschließen/Abziehen den Stecker gerade. (Wenn der Stecker schief oder falsch herum eingesteckt wird, kann es zu einer Beschädigung der Buchse und zu Funktionsstörungen kommen.)
- C:** Stromquelle (z. B. Netzadapter)
 - Die Stromquelle (z. B. Netzadapter) wird im Text als Netzadapter bezeichnet.



- Während des Ladens leuchtet die LED-Anzeige rot. Nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt die LED-Anzeige.
- Es dauert ca. 3 Stunden, den leeren Akku vollständig aufzuladen.

Hinweis

- Führen Sie den Ladevorgang bei Raumtemperatur zwischen 10 °C und 35 °C durch. Außerhalb dieses Temperaturbereichs wird der Aufladevorgang möglicherweise unterbrochen, und die LED-Anzeige erlischt.
- Während des Aufladevorgangs kann das Gerät nicht eingeschaltet und nicht mit Bluetooth®-Geräten verbunden werden.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Ladekabel. Ansonsten kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Ein-/Aus-switchen


Halten Sie im ausgeschalteten Zustand ungefähr 2 Sekunden lang die Taste [⏻/⏻] an diesem Gerät gedrückt, bis die LED-Anzeige für 1 Sekunde aufleuchtet.

- Ⓐ: [⏻/⏻]-Taste
- Ⓑ: LED-Anzeige

• Ein Signalton ertönt, und die LED-Anzeige blinkt langsam blau.

■ Zum Ausschalten

Halten Sie [⏻/⏻] mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Ein Signalton und eine Hinweismeldung in englischer Sprache ertönen, und die Einheit wird ausgeschaltet.



Installieren Sie die App “Technics Audio Connect”

Stellen Sie eine Bluetooth®-Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet her, auf dem die App “Technics Audio Connect” (gratis) installiert ist, um zahlreiche Features wie die folgenden zu verwenden:

- Software-Updates
- Ändern der Touchsensor-Bedienungstaste (Anpassen des Touchsensors)
- Anpassung verschiedener Einstellungen (Verbindungsmodus/automatisches Ausschalten/Sprache der Benutzerführung usw.)
- Überprüfen des Akkuladestands
- Zugriff auf dieses Dokument

Vorbereitung

- Schalten Sie das Gerät ein.

1 Laden Sie die App “Technics Audio Connect” (gratis) auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter.



Android:
Google Play



iOS:
App Store



2 Starten Sie die App “Technics Audio Connect”.

- Führen Sie zum Bedienen die Anweisungen auf dem Bildschirm aus.

Hinweis

- Verwenden Sie immer die aktuelle Version der App “Technics Audio Connect”.
- Bei den Bedienabläufen, Anzeigen usw. der “Technics Audio Connect“-App kann es von Zeit zu Zeit zu Änderungen kommen. Details finden Sie auf der Support-Website.

Verbinden eines Bluetooth®-Geräts

Vorbereitung

- Stellen Sie das Bluetooth®-Gerät innerhalb einer Entfernung von ca. 1 m vom Gerät auf.
- Überprüfen Sie die Funktion des Geräts. Ziehen Sie bei Bedarf die Betriebsanleitung des Geräts zu Rate.
- Die Nutzung der "Technics Audio Connect"-App (kostenlos) vereinfacht das Herstellen einer Bluetooth®-Verbindung.

Kopfhörer erstmalig mit einem Bluetooth®-Gerät koppeln

1 Halten Sie im ausgeschalteten Zustand ungefähr 2 Sekunden lang die Taste [⏻/⏻] an diesem Gerät gedrückt, bis die LED-Anzeige für 1 Sekunde aufleuchtet.


- Die LED-Anzeige leuchtet abwechselnd blau und rot.
Hinweis: Die LED-Anzeige leuchtet (rot/blau), um anzuzeigen, dass das Gerät sich im Kopplungsmodus befindet.

2 Schalten Sie das Bluetooth®-Gerät aus und aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion.

3 Wählen Sie "EAH-A800" im Menü des Bluetooth®-Geräts aus.

- Vor der Anzeige von "EAH-A800" wird möglicherweise eine BD-Adresse angezeigt (Bluetooth®-Geräteadresse: eine alphanumerische Zeichenfolge, die das Gerät eindeutig identifiziert und von diesem angezeigt wird).
- Wenn ein Passcode angefordert wird, geben Sie "0000 (vier Nullen)" ein; dies ist der Passcode dieses Geräts.
- Wenn die LED-Anzeige etwa alle 2 Sekunden zweimal (blau)* blinkt, ist die Kopplung abgeschlossen, und die Verbindung wurde hergestellt.
* Wenn die Anzeige rot blinkt, ist der Akku leer.

z.B.



4 Vergewissern Sie sich, dass diese Einheit und das Bluetooth®-Gerät miteinander verbunden sind.

Hinweis

- Kann die Verbindung mit dem Gerät nicht innerhalb von 5 Minuten hergestellt werden, bricht diese Einheit den Kopplungsmodus ab und wechselt in den Verbindungs-Standby-Modus. Wiederholen Sie in diesem Fall den Kopplungsvorgang.
- Dieses Gerät speichert das zuletzt verbundene Gerät. Das Gerät kann nach dem Einschalten dieses Geräts automatisch eine Verbindung erstellen.

Zweites Bluetooth®-Gerät verbinden

- 1 Halten Sie bei ausgeschalteter Einheit die Taste [⏻/⏻] mindestens 7 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige abwechselnd blau und rot blinkt.**
 - Warten Sie ungefähr 5 Sekunden, nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben.
 - Die LED-Anzeige leuchtet (rot/blau), um anzuzeigen, dass das Gerät sich im Kopplungsmodus befindet.
- 2 Führen Sie die Schritte 2 und 3 unter “Kopfhörer erstmalig mit einem Bluetooth®-Gerät koppeln” aus (→ 11).**
 - Wenn die LED-Anzeige ca. alle 2 Sekunden zweimal blau blinkt, ist die Kopplung (Registrierung) abgeschlossen. (Verbindung hergestellt)

Hinweis

- Sie können bis zu 10 Bluetooth®-Geräte mit dieser Einheit koppeln. Wenn Sie ein Gerät koppeln, nachdem die Höchstzahl überschritten wurde, werden vorherige Geräte überschrieben. Um überschriebene Geräte erneut zu verwenden, koppeln Sie sie erneut.
- Die Paarung ist einfacher, wenn Sie die Bluetooth®-Funktion des ersten Geräts deaktivieren, bevor Sie nach dem ersten Gerät ein weiteres paaren.
- Kann die Verbindung mit dem Gerät nicht innerhalb von 5 Minuten hergestellt werden, bricht diese Einheit den Kopplungsmodus ab und wechselt in den Verbindungs-Standby-Modus. Wiederholen Sie in diesem Fall den Kopplungsvorgang.
- Dieses Gerät speichert das zuletzt verbundene Gerät. Das Gerät kann nach dem Einschalten dieses Geräts automatisch eine Verbindung erstellen.

Musik hören

Wenn ein Bluetooth®-kompatibles Gerät die Bluetooth®-Profile "A2DP" und "AVRCP" unterstützt, ist eine Musikwiedergabe unter Verwendung der Fernbedienungsfunktionen dieses Geräts möglich.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Ermöglicht die Übertragung von Audiodaten an das Gerät.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Ermöglicht die Fernbedienung des verbundenen Geräts mit diesem Gerät.

1 Verbinden Sie das Bluetooth®-Gerät mit diesem Gerät. (→ 11, "Verbinden eines Bluetooth®-Geräts")

2 Wählen Sie Musik oder Video auf dem Bluetooth®-Gerät aus und starten Sie die Wiedergabe.

- Der Kopfhörer des Geräts gibt die Musik oder den Ton des wiedergegebenen Videos aus.
- Die Betriebsdauer kann je nach Betriebsbedingungen kürzer sein.

■ Achtung

- Je nach Lautstärkeinstellung können die über das Gerät wiedergegebenen Töne nach außen dringen.
- Im Bereich der Maximallautstärke kann es zu Klangverzerrungen kommen. Verringern Sie die Lautstärke, bis die Verzerrung verschwindet.

Hinweis

- Die Wiedergabe wird angehalten, wenn Sie diese Einheit absetzen. Wenn Sie die Kopfhörer innerhalb von 60 Sekunden nach dem Absetzen wieder aufsetzen, wird die Wiedergabe fortgesetzt.


Fernbedienung

Sie können das verbundene Bluetooth®-Gerät mit diesem Gerät fernbedienen.

- Je nach Bluetooth®-Gerät oder App kann es vorkommen, dass beim Drücken der Tasten am Gerät einige Funktionen nicht oder anders reagieren als im Folgenden beschrieben.

(Beispielhafte Bedienvorgänge)

Rechte (R) Seite



Funktion	Betrieb
Wiedergabe / Pause	Multifunktionstaste drücken. (A).
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie [+] (B). • [+] gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen.
Lautstärke verringern	Drücken Sie [-] (C). • [-] gedrückt halten, um die Lautstärke zu verringern.
Zum Anfang des nächsten Titels springen	Multifunktionstaste zweimal schnell drücken.
Zum Anfang des aktuellen Titels springen*	Multifunktionstaste dreimal schnell drücken.
Schnellvorlauf	Multifunktionstaste zweimal schnell drücken und beim zweiten Mal gedrückt halten.
Schnellrücklauf	Multifunktionstaste dreimal schnell drücken und beim dritten Mal gedrückt halten.

* Abhängig von dem Bluetooth®-Gerät oder der App kann dies Sie möglicherweise zum vorherigen Musikstück zurückführen.

Hinweis

- Ein Signalton ertönt, wenn Sie durch Drücken die maximale oder minimale Lautstärke eingestellt haben.

Einen Anruf tätigen


Bei Bluetooth®-fähigen Telefonen (Mobiltelefone oder Smartphones), welche die Bluetooth®-Profile "HSP" oder "HFP" unterstützen, können Sie dieses Gerät für Telefonanrufe verwenden.

- **HSP (Headset Profile):**
Dieses Profil kann verwendet werden, um monaurale Töne zu empfangen und mithilfe des Mikrofons am Gerät eine bidirektionale Kommunikationsverbindung aufzubauen.
- **HFP (Hands-Free Profile):**
Zusätzlich zu den HSP-Funktionen unterstützt dieses Profil eingehende und ausgehende Anrufe. (Dieses Gerät verfügt nicht über eine Funktion, die das Tätigen von Anrufen unabhängig von einem Bluetooth®-fähigen Telefon ermöglicht.)

1 Verbinden Sie das Bluetooth®-Gerät mit diesem Gerät. (→ 11, "Verbinden eines Bluetooth®-Geräts")

2 Drücken Sie die Multifunktionstaste (A) an der Einheit, um den eingehenden Anruf anzunehmen.

- Bei eingehenden Anrufen wird von der Einheit ein Klingelton wiedergegeben, und die LED-Anzeige blinkt.
- (Nur bei HFP) Um den eingehenden Anruf abzuweisen, halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt.



3 Sprechen Sie.

- Um die Stimme während eines Anrufs stummzuschalten, drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal schnell. (Um die Stummschaltung aufzuheben, drücken Sie die Multifunktionstaste erneut zweimal schnell.)
- Um die Geräuschunterdrückung für Gesprächspartner umschalten während eines Anrufs stummzuschalten, drücken Sie die Multifunktionstaste dreimal schnell.
Stimmen sind leichter zu hören, wenn Sie die Audiogeräusche vom anderen Teilnehmer reduzieren. Diese Funktion ist effektiv zum Reduzieren von Geräuschen, die man von kontinuierlichen Quellen (Ventilatoren, usw.) in der Nähe des anderen Teilnehmers hört.
- Während eines Anrufs kann die Lautstärke eingestellt werden. Zur Einstellung siehe Seite 14.

4 Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, um den Anruf zu beenden.

- Ein Signalton ertönt.

Hinweis


- In manchen Fällen muss auf dem Bluetooth®-fähigen Telefon die Freisprechfunktion eingestellt werden.
- Abhängig vom Bluetooth®-fähigen Telefon sind über das Gerät möglicherweise die Klingeltöne des Telefons für eingehende und ausgehende Anrufe zu hören.
- Sie können das Bluetooth®-fähige Gerät zum Tätigen von Telefonanrufen verwenden, indem Sie das Mikrofon des Geräts und eine App des Bluetooth®-fähigen Telefons verwenden. (→ 17, "Aktivieren der Sprachfunktionen")

Verwenden der Steuerung externer Töne

Die Steuerungsfunktion für externe Töne schaltet zwischen Geräuschunterdrückung und Umgebungsgeräuschen um.

1 Tippen Sie den Berührungssensor (A) zweimal schnell an, während Sie diese Einheit aufgesetzt haben.

- Der Modus wird jedes Mal umgeschaltet, wenn Sie den Berührungssensor zweimal schnell antippen. (Eine Hinweismeldung informiert Sie über den aktivierten Modus.)



- Die Standardstufe ist "Geräuschunterdrückung".
- Wenn die "Technics Audio Connect"-App benutzt wird, können Sie "AUS" einstellen.

2 Passen Sie die Lautstärke des Wiedergabegeräts an.

■ Geräuschunterdrückung

Reduziert die Töne (Geräusche), die von außen zu Ihnen durchdringen.

- Rauschunterdrückung kann mit der "Technics Audio Connect"-App optimiert werden. Passen Sie sie im Vorwege an, um die besten Bedingungen zu erzielen.
- Bei Verwendung der Geräuschunterdrückungsfunktion kann ein sehr geringfügiges Rauschen zu hören sein, das von der Geräuschunterdrückungsschaltung erzeugt wird. Dies ist normal und kein Hinweis auf eine Störung. (Dieses sehr leise Rauschen kann an stillen Orten oder in den Pausen zwischen Musikstücken zu hören sein.)

■ Umgebungsgeräusche

Sie können während des Musikhörens auch die Umgebungsgeräusche hören, die von den in dieser Einheit integrierten Mikrofonen erfasst werden.

Hinweis

- Mit der "Technics Audio Connect"-App (kostenlos) können Sie die Funktion der Touchsensor-Taste ändern. (Anpassen des Berührungssensors) (→ 10)

Nützliche Funktionen

Verwenden der App "Technics Audio Connect"

Wenn Sie eine Bluetooth®-Verbindung mit einem Smartphone herstellen, auf dem die (kostenlose) App "Technics Audio Connect" installiert ist, stehen Ihnen zahlreiche Funktionen zur Verfügung, z. B. das Ändern der Einstellungen für diese Einheit. (→ 10)

Aktivieren der Sprachfunktionen

Sie können die Multifunktions Taste an dieser Einheit verwenden, um die Sprachfunktionen (Amazon Alexa, Siri usw.) auf Ihrem Smartphone oder einem ähnlichen Gerät zu aktivieren.

- 1 Verbinden Sie das Bluetooth®-Gerät mit diesem Gerät. (→ 11, "Verbinden eines Bluetooth®-Geräts")**
- 2 Halten Sie die Multifunktions Taste gedrückt, bis die Sprachfunktion aktiviert wird.**
 - Die Sprachassistentenfunktion auf dem Bluetooth®-Gerät wird aktiviert.

Hinweis

- Einzelheiten zu Sprachfunktionsbefehlen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth®-Geräts.
- Je nach Spezifikationen des Smartphones usw. und Version der App ist die Sprachfunktion möglicherweise nicht verfügbar.

Nachdem Sie Schritt 1 wie oben beschrieben ausgeführt haben, führen Sie die unten beschriebene Einrichtung durch, um Amazon Alexa als Ihren Sprachassistenten zu verwenden.

- 1 Wählen Sie in der App "Technics Audio Connect" Amazon Alexa als Ihren Sprachassistenten aus.
 - 2 Führen Sie zum Bedienen die Anweisungen auf dem Bildschirm aus.
 - Nach der Anmeldung bei Amazon müssen Sie in der Geräteeinrichtung Ohrhörer hinzufügen.
- Installieren Sie die neueste Version der Amazon Alexa-App.
 - Alexa ist nicht in allen Ländern und in allen Sprachen verfügbar. Die Merkmale und Funktionen von Alexa können je nach Standort variieren.
 - Weitere Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen oder ähnlichen Hilfsmaterialien der Apps.

Mehrpunktverbindungen erstellen

Maximal zwei Bluetooth®-Geräte können gleichzeitig verbunden sein.
Die Standardeinstellung lautet "OFF".

- Wenn die "Technics Audio Connect"-App benutzt wird, können Sie "ON" einstellen.

Für Informationen zur Verbindung und Registrierung dieses Geräts mit Bluetooth®-Geräten siehe (→ 11, "Verbinden eines Bluetooth®-Geräts")

- 1 Paaren Sie diese Einheit mit jedem der Bluetooth®-Geräte.**
- 2 Verbinden Sie das erste Bluetooth®-Gerät mit der Einheit.**
- 3 Verbinden Sie das zweite Bluetooth®-Gerät mit der Einheit.**

Hinweis

- Weitere Details, z. B. Einzelheiten zur Einrichtung, finden Sie in den Bedienungsanleitungen der Bluetooth®-Geräte.
- Dies funktioniert unter Umständen nicht mit einigen Apps und Softwareprogrammen.
- LDAC kann nicht wiedergegeben werden, wenn diese Funktion AN ist.


Benachrichtigungen zum Akkustand

- Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, erfolgt ein akustischer Hinweis auf Englisch bezüglich des Batterieladezustands.
- Bei niedrigem Ladezustand des Akkus wechselt die LED-Anzeige von Blau zu rotem Blinken, und bei weiterer Belastung des Akkus wird im Abstand von einer Minute ein Signalton ausgegeben.* Wenn der Akku leer ist, werden ein Signalton und eine Hinweismeldung wiedergegeben, und die Einheit wird ausgeschaltet.
- * Wenn Sie [⏻/⏻] zweimal schnell hintereinander drücken, ertönt eine Hinweismeldung in englischer Sprache und Sie können den Akkuladestand prüfen.

Verwendung des abnehmbaren Kabels (im Lieferumfang)

Bei ausgeschaltetem Gerät oder entladenem Akku kann dieses Gerät als normaler Kopfhörer verwendet werden, indem das abnehmbare Kabel (im Lieferumfang) angeschlossen wird.

- Verringern Sie die Lautstärke des angeschlossenen Geräts, bevor Sie das abnehmbare Kabel (im Lieferumfang) anschließen.
- Wenn Sie das abnehmbare Kabel (im Lieferumfang) anschließen, während eine Bluetooth®-Verbindung besteht, wird die Bluetooth®-Verbindung getrennt.
- Die Multifunktions Taste funktioniert auch dann nicht, wenn die Einheit eingeschaltet ist.
- Verschmutzungen am Stecker können Störgeräusche verursachen. Reinigen Sie in diesem Fall den Stecker mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte abnehmbare Kabel.



■ Verbindung mit einem Flugzeug-Audiosystem

- 1 Schließen Sie das abnehmbare Kabel (im Lieferumfang) an das Gerät an. (A)
- 2 Verbinden Sie den Eingangsstecker (B) des abnehmbaren Kabels (im Lieferumfang) mit dem Flugzeugadapter (im Lieferumfang) (C).
- 3 Schließen Sie den Flugzeugadapter an das Flugzeug-Audiosystem an. (D)

Hinweis

- Der Flugzeugadapter passt möglicherweise nicht zu den Buchsen mancher Flugzeug-Audiosysteme.

Rücksetzen des Geräts

Wenn keine Bedienvorgänge möglich sind, kann diese Einheit zurückgesetzt werden. Um die Einheit zurückzusetzen, halten Sie [⏻/⏪] mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. Alle vorhergehenden Vorgänge werden abgebrochen. (Die Informationen zur Gerätekopplung werden nicht gelöscht.)

- Das Gerät kann nicht unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts zurückgesetzt werden. Warten Sie ungefähr 30 Sekunden.

Rücksetzen auf die Werkseinstellungen

Wenn Sie alle in dieser Einheit gespeicherten Informationen zur Gerätekopplung usw. löschen möchten, können Sie diese Einheit auf die Werkseinstellungen (die Originaleinstellungen, die beim Kauf eingestellt waren) zurücksetzen.

- 1 Halten Sie bei ausgeschalteter Einheit die Taste [⏻/!] mindestens 7 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige abwechselnd blau und rot blinkt.**
- 2 Lassen Sie dann die Taste [⏻/!] los.**
- 3 Halten Sie [⏻/!] und [+] mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.**

• Nachdem die LED-Anzeige in schneller Folge blau blinkt und die Einheit sich ausschaltet, werden die Standardeinstellungen wiederhergestellt.

■ Achtung

- Um ein Gerät erneut zu koppeln, löschen Sie die Kopplungsinformationen (Gerät: "EAH-A800") im Menü des Bluetooth®-Geräts, und koppeln Sie diese Einheit erneut mit dem Bluetooth®-Gerät. (→ 11)
- Einige Einstellungswerte, wie etwa die Spracheinstellungen für Sprachprompts und Amazon Alexa, werden beibehalten.

Copyright etc.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Markenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Panasonic Corporation erfolgt unter Lizenz.
Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Apple, das Apple-Logo und Siri sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
App Store ist eine Dienstmarke von Apple Inc.

Google, Android, Google Play sowie andere verwandte Marken und Logos sind Marken von Google LLC.

Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder verbundenen Unternehmen.

LDAC und das LDAC-Symbol sind Markenzeichen der Sony Corporation.



Andere System- und Produktnamen in diesem Dokument sind im Allgemeinen Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Entwicklerunternehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Symbole TM und [®] in diesem Dokument nicht verwendet werden.

Dieses Produkt beinhaltet Open-Source-Software mit anderen Lizenzbedingungen als GPL V2.0 und LGPL V2.1. Die gemäß dem Vorstehenden kategorisierte Software wird in der Hoffnung vertrieben, dass sie nützlich sein wird, aber OHNE JEGLICHE GEWÄHR, auch ohne die implizierte Gewähr der VERKÄUFLICHKEIT oder der EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Bitte beachten Sie die dafür geltenden Geschäftsbedingungen, die auf der folgenden Website angezeigt werden:

<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html>

Diese Einheit entspricht dem Standard "High Resolution Audio" der Japan Audio Society.

- Um hochauflösende Qualität drahtlos zu genießen (Klangqualität, die durch das High-Res-Audio-Wireless-Logo zertifiziert ist), verwenden Sie ein Wiedergabegerät mit dem High-Res-Audio-Wireless-Logo und stellen Sie die Bluetooth®-Klangqualitätseinstellung auf den Klangqualität-Prioritätsmodus / LDAC 990 kbps ein.
- In anderen als den oben genannten Modi (Verbindungs-Prioritätsmodus usw.) ist eine hochauflösende Wiedergabe unter Umständen nicht möglich.

Problembhebung

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, kontrollieren Sie bitte die folgenden Punkte. Wenn Sie bei einigen Kontrollpunkten Zweifel haben oder das Problem mit den aufgeführten Maßnahmen nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Ton und Lautstärke

Kein Ton.

- Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät und das Bluetooth®-Gerät korrekt verbunden sind. (→ 11)
- Überprüfen Sie, ob das Bluetooth®-Gerät Musik abspielt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist und die Lautstärke nicht zu niedrig eingestellt ist.
- Koppeln und verbinden Sie das Bluetooth®-Gerät mit diesem Gerät erneut. (→ 11)
- Überprüfen Sie, ob das Bluetooth®-kompatible Gerät das "A2DP"-Profil unterstützt. Einzelheiten zu den Profilen finden Sie unter "Musik hören" (→ 13). Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung des Bluetooth®-kompatiblen Geräts.

Niedrige Lautstärke.

- Erhöhen Sie die Lautstärke dieses Geräts. (→ 14)
- Erhöhen Sie die Lautstärke des Bluetooth®-Geräts.

Der Sound des Geräts ist abgeschnitten. / Starkes Rauschen. / Die Klangqualität ist schlecht.

- Der Sound kann unterbrochen werden, wenn Signale blockiert werden. Decken Sie dieses Gerät nicht vollständig mit der Handfläche etc. ab.
- Das Gerät befindet sich möglicherweise außerhalb der Kommunikationsreichweite von 10 m. Stellen Sie das verbundene Gerät näher an diesem Gerät auf.
- Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen diesem System und dem Gerät.
- Schalten Sie alle nicht verwendeten WLAN-Geräte aus.

Bluetooth® Geräteverbindung

Das Gerät kann nicht verbunden werden.

- Sie können bis zu 10 Bluetooth®-Geräte mit dieser Einheit koppeln. Wenn Sie ein Gerät koppeln, nachdem die Höchstzahl überschritten wurde, werden vorherige Geräte überschrieben. Um überschriebene Geräte erneut zu verwenden, koppeln Sie sie erneut.
- Löschen Sie am Bluetooth®-Gerät die Kopplungsinformationen zu diesem Gerät und koppeln Sie die Geräte erneut. (→ 11)

Telefongespräche

Sie können die Person am anderen Ende der Leitung nicht hören.

- Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät und das Bluetooth®-fähige Telefon eingeschaltet sind.
- Überprüfen Sie, ob dieses Gerät und das Bluetooth®-fähige Telefon verbunden sind. (→ 11)
- Wenn die Stimme Ihres Gesprächspartners zu leise zu hören ist, erhöhen Sie die Lautstärke sowohl an diesem Gerät als auch am Bluetooth®-fähigen Telefon.

Es können keine Telefonanrufe getätigt werden.

- Überprüfen Sie, ob das Bluetooth®-kompatible Gerät das "HSP"- oder "HFP"-Profil unterstützt. Einzelheiten zu den Profilen finden Sie unter "Musik hören" (→ 13) und "Einen Anruf tätigen" (→ 15). Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung des Bluetooth®-fähigen Telefons.
- Überprüfen Sie die Toneinstellungen auf dem Bluetooth®-kompatiblen Telefon, und wenn die Einstellung keine Kommunikation mit diesem Gerät zulässt, ändern Sie die Einstellung. (→ 11)

Allgemein

Das Gerät reagiert nicht.

- Wenn keine Bedienvorgänge möglich sind, kann diese Einheit zurückgesetzt werden. Um die Einheit zurückzusetzen, halten Sie [⏻/⏪] mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. (→ 19)

Amazon Alexa reagiert nicht.

- Vergewissern Sie sich, dass die Amazon Alexa-App aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Amazon Alexa als Sprachassistent eingestellt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Datenkommunikation auf dem Mobilgerät aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit der Amazon Alexa-App gekoppelt ist.

Energieversorgung und Aufladung

Die Einheit cannot geladen werden. / Die LED-Anzeige leuchtet nicht beim Laden. / Der Ladevorgang dauert länger.

- Ist das USB-Ladekabel fest in den USB-Anschluss des Netzadapters eingesteckt? (→ 8)
- Achten Sie darauf, dass der Ladevorgang bei einer Raumtemperatur zwischen 10 °C und 35 °C erfolgt.
- Vergewissern Sie sich, dass der Computer eingeschaltet ist und sich nicht im Standby- oder Sleep-Modus befindet.
- Funktioniert der verwendete USB-Anschluss ordnungsgemäß? Wenn der Netzadapter über weitere USB-Anschlüsse verfügt, trennen Sie den Stecker vom aktuellen Anschluss, und schließen Sie ihn an einen anderen Anschluss an.
- Wenn die obigen Punkte nicht zutreffen, trennen Sie das USB-Ladekabel und schließen Sie es wieder an.
- Es dauert ca. 3 Stunden, den leeren Akku vollständig aufzuladen.
- Verkürzte Lade- und Betriebszeiten können auf einen abgenutzten Akku hinweisen. (Anzahl der Ladezyklen des verbauten Akkus: Ca. 500)
- Während des Ladens leuchtet die LED-Anzeige rot. Nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt die LED-Anzeige.


Das Gerät lässt sich nicht einschalten. / Das Gerät wird ausgeschaltet.

- Wird das Gerät geladen? Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht eingeschaltet werden. (→ 8)
- Wenn die LED-Anzeige rot blinkt, ist der Akku leer. Laden Sie die Einheit auf.

Aufbewahrung des Geräts

Um die Einheit in der Transporttasche zu verstauen, klappen Sie sie wie unten abgebildet zusammen.

- Wenn das USB-Ladekabel oder das abnehmbare Kabel (im Lieferumfang) angeschlossen ist, trennen Sie es vom Gerät.
- Rotieren Sie das Gehäuse nicht mit Gewalt über den Endpunkt der Rotation hinaus.



- 1 Verstauen Sie die Schieber.
- 2 Drehen Sie das Gehäuse auf einer Seite um ca. 90° (A), um es in Richtung Kopfbügel einzuklappen (B).
- 3 Drehen Sie das andere Gehäuse um ca. 90° (C).
- 4 Verstauen Sie das Gerät in der Transporttasche.

Technische Daten

■ Allgemein

Stromversorgung	DC 5 V, 1200 mA
Integrierter Akku	3,7 V, Li-Polymer
Betriebsdauer*¹	Ca. 50 Stunden (Geräuschunterdrückung: ON, AAC) Ca. 60 Stunden (Geräuschunterdrückung: OFF, AAC) Ca. 50 Stunden (Geräuschunterdrückung: ON, SBC) Ca. 60 Stunden (Geräuschunterdrückung: OFF, SBC) Ca. 40 Stunden (Geräuschunterdrückung: ON, LDAC) Ca. 50 Stunden (Geräuschunterdrückung: OFF, LDAC)
Gesprächszeit*¹	Ca. 30 Stunden (Geräuschunterdrückung: ON)
Wartedauer*¹	Ca. 60 Stunden (Geräuschunterdrückung: ON, Keine automatische Abschaltung) Ca. 120 Stunden (Geräuschunterdrückung: OFF, Keine automatische Abschaltung)
Betriebsdauer bei Schnellladung*¹	10 Stunden Wiedergabe nach 15 min Ladedauer (Geräuschunterdrückung: ON, AAC)
Akkuladezeit*² (25 °C)	Ca. 3,0 Stunden (Verwendung einer Stromquelle ab 1200 mA)
Ladetemperaturbereich	10 °C bis 35 °C
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis 40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeitsbereich	35 %RH bis 80 %RH (keine Kondensation)
Gewicht	Ca. 298 g (ohne Kabel)

*1 Kann je nach Betriebsbedingungen kürzer sein.

*2 Erforderliche Zeit, um den leeren Akku vollständig aufzuladen.

■ Bluetooth® -Abschnitt

Bluetooth® -Systemspezifikationen	Ver. 5.2
Klassifizierung von Drahtlosgeräten	Klasse 1
Max. HF-Leistung	8 dBm
Frequenzband	2402 MHz bis 2480 MHz
Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Unterstützter Codec	SBC, AAC, LDAC

■ **Kopfhörer**

Treibereinheiten	40 mm
Impedanz	34 Ω
Frequenzgang^{*3}	4 Hz bis 40 kHz
Mikrofon	Monaural, MEMS-Mikrofon
Ladeanschluss	USB-Typ-C-Form

*3 Bei eingeschalteter Einheit

■ **Zubehör-Abschnitt**

USB-Ladekabel (Eingangsstecker: USB-Typ-A-Form , Ausgangsstecker: USB-Typ-C-Form)	Ca. 0,5 m
Abnehmbares Kabel	Ca. 1,0 m

• Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Entfernen des Akkus zur Entsorgung dieses Geräts

Die folgenden Anweisungen sind nicht für Reparaturzwecke vorgesehen, sondern für die Entsorgung dieses Geräts. Dieses Gerät ist nicht wiederherstellbar, sobald es einmal zerlegt wurde.


- Entnehmen Sie für die Entsorgung dieses Geräts den in diesem Gerät installierten Akku und recyceln Sie ihn.

• Zerlegen Sie das Gerät, nachdem der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.

• Bewahren Sie die zerlegten Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Handhabung eines verbrauchten Akkus

- Isolieren Sie die Klemmen mit Klebeband oder ähnlichem Material.
- Zerlegen Sie den Akku nicht.



1 Entfernen Sie die linke Hörmuschel.

2 Entfernen Sie die Schaumstoffdichtungen (D), und entfernen Sie die 5 Schrauben.

3 Nehmen Sie den Teil A aus Schritt 2 ab.

4 Trennen Sie den Steckverbinder (B), und ziehen Sie das Klebeband ab, das den Akku fixiert. Nehmen Sie dann den Akku (C) heraus.

Konformitätserklärung (DoC)

Hiermit erklärt "Panasonic Corporation", dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen sowie den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Kunden können eine Kopie der Original-Konformitätserklärung zu unseren RE-Produkten von unserem KE-Server herunterladen:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Kontaktadresse des zugelassenen Vertragsbüros:

Panasonic Marketing Europe GmbH,

Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland

Art des drahtlosen Betriebs	Frequenzband	Max. Leistung (dBm e.i.r.p)
Bluetooth®	2402 - 2480 MHz	14 dBm

Entsorgung von Altgeräten und Batterien

Nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingsystemen



Dieses Symbol auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen.

Bitte führen Sie alte Produkte und verbrauchte Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu.



Zusätzlich ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern (Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² und Lebensmitteleinzelhändler, die über eine Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m² verfügen und mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft auch Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen) möglich.

Die Rücknahme hat kostenlos beim Kauf eines gleichartigen Neugerätes zu erfolgen (1:1 Rücknahme).

Unabhängig davon, gibt es die Möglichkeit, die Altgeräte kostenlos an den Vertreter zurückzugeben (0:1 Rücknahme; Abmessungen kleiner als 25 cm und weniger als drei Altgeräte).

Vertreiber, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ihre Produkte verkaufen, sind zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen.



Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>.

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, sind Sie als Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, diese vor der Entsorgung zu entnehmen und getrennt als Batterie bzw. Lampe zu entsorgen.

Batterien können zusätzlich im Handelsgeschäft unentgeltlich zurückgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen, insbesondere beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien, auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

Für mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleister.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgeelder verhängt werden.

Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Hinweis für das Batteriesymbol (Symbol unten):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol abgebildet sein. In diesem Fall erfolgt dieses auf Grund der Anforderungen derjenigen Richtlinien, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurden.



Manufactured by:

Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan

Authorized Representative in Europe:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2021



PNQP1556YA
F1221SK1012